



MS23F301T** MS23F302T**

Микроволновая печь

Инструкция пользователя и руководство по приготовлению пищи удивительные возможности

Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung.

Примите к сведению, что гарантия Samsung HE распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Инструкции по эксплуатации содержат полезные сведения о том, как пользоваться микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может стать причиной **серьезной травмы или смерти**.



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества.



Предупреждение. Риск возгорания.



Предупреждение. Электричество.



НЕ делать.



НЕ разбирать.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.



Важная информация.



Предупреждение. Горячая поверхность.



Предупреждение. Взрывчатые вещества.



НЕ прикасаться.



Строго следуйте указаниям.

=

Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.



Примечание

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

- ▲ ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ (только для функций микроволновой печи)
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
- Этот электроприбор предназначен для эксплуатации только в домашних условиях.



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, могут пользоваться печью с осторожностью и осознают опасность неправильного обращения с ней.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и самостоятельное техническое обслуживание не должно выполняться детьми младше 8 лет. Допускается выполнение очистки детьми более старшего возраста под присмотром родителей.
- При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.

- Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок, губок, влажных тканей и др. может привести к травме, возгоранию или пожару.
- При появлении дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед употреблением необходимо проверить температуру.
- Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи.
- ★ Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи.





- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.
- Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность.
- 🖈 Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

- Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере печи и области управления, печь необходимо установить в правильном положении на подходящей высоте.
- Если при работе печи появляется странный звук, дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Печь следует установить таким образом, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, ее нельзя размещать в шкафу
- ▲ ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ (только для функций микроволновой печи) дополнительно
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, дети должны использовать ее только под присмотром взрослых из-за высоких температур.

- •
- Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.
- № Не допускается использование паровых очистителей.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с прибором.
- Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

- При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно нагреваться.
- При работе устройства дверца или наружная поверхность могут нагреваться.
- Держите устройство и кабель в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки. Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых здания.



УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

1. При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив, по крайней мере, 10 см свободного пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



- 2. Извлеките из печи все упаковочные материалы.
- 3. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Проверьте, что роликовая подставка свободно вращается. (Только для моделей, оборудованных роликовой подставкой)
- **4.** Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом. В целях личной безопасности вставляйте кабель только в подходящую заземленную розетку переменного тока.
- Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных местах, например, рядом с обычной

кухонной плитой или батареей отопления. Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.

ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки (Только для моделей с вращающимся подносом)
- **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.
- **1.** Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.



- 2. Удаляйте брызги и пятна с внутренних поверхностей печи с помощью мыльного раствора и ткани. Промывайте и вытирайте насухо.
- 3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающийся поднос печи чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
- **4.** Тарелку можно мыть в посудомоечной машине по мере необходимости.
- **СЛЕДИТЕ**, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия. **НИКОГДА** не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы следите, чтобы частицы продуктов:
 - не накапливались на них;
 - не мешали правильно закрывать дверцу.
- Выполняйте очистку внутренней камеры после каждого использования печи с помощью мягкого моющего средства. Перед этим дайте стенкам внутренней камеры печи остыть, чтобы избежать ожога.

При чистке верхней части внутренней камеры рекомендуется повернуть нагревательный элемент вниз под углом $45\,^\circ$, а затем почистить.



(Только для моделей с поворотным нагревателем)

ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности. Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся корпус

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

- НЕ снимайте наружный корпус печи. Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.
 - Отключите ее от сетевой розетки
 - Обратитесь в ближайший сервисный центр
- Если необходимо поместить печь на временное хранение, выберите сухое не запыленное место. Причина: Пыль и влага могут оказать неблагоприятное воздействие на рабочие детали печи.



- Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.
- Лампочку не следует заменять самостоятельно из соображений безопасности. Свяжитесь с ближайшим официальным офисом обслуживания клиентов Samsung, чтобы договориться о замене лампочки квалифицированным инженером.

A	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Δ	A	Â	<u>k</u>			
X	Любые модификации и ремонт электроприбора должны выполняться только квалифицированными специалистами.	√	✓	✓	✓			
	Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах в режиме СВЧ.							
	В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.	√	✓	✓	✓			
	Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности.	✓	✓	✓	✓			
	Устройству требуется правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.	√	✓	✓	✓			
*	Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.	√	✓	✓	✓			
	Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.	√	✓	✓	✓			
*	В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания.	√	✓	✓	✓			
8	Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.	√	√	✓	✓			
	Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.	✓	~	~	✓			

	3	Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	√	✓	✓	~
		Устройство не должно подвергаться излишнему физическому воздействию и ударам.	√	✓	✓	✓
		Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи	√	✓		
		Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.	√	✓	✓	✓
!		Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.	√	√		✓
		Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель или электрический преобразователь.	√	~	✓	
		Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его за печью.	√	✓	√	
		Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.	√	~	√	~
		Не наносите воду непосредственно на печь.	√	✓		
		Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи.	√	√	✓	
		Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.	√	~		
		Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так как пары спирта могу вступить в контакт с нагретыми деталями печи.	✓		~	✓
	*	Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу - они могут ушибиться или прищемить пальцы.	√	√	√	✓

c



*	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. • Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут. • Наложите чистую сухую повязку. • Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.	~	→	~	~			
	Не кладите поднос или полку в воду сразу после приготовления, это может привести к поломке или повреждению.				✓			
	Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло может неожиданно выплеснуться через край посуды.							

A	ВНИМАНИЕ	Δ	A		Æ
*	Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т.д. Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.	✓		✓	✓
	Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.	✓		~	~
*	При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.	✓		✓	✓

	Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.	√	✓		
	Сырые яйца и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.д.			✓	✓
	Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.	✓		~	
8	Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.			✓	
*	Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.			~	
*	Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.			√	
	Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.	✓			✓
*	При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. «Установка микроволновой печи»).	✓		~	
*	Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.	✓	✓	~	



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНКЦИЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ).

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.

- (а) Ни при каких обстоятельствах не следует включать печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- (б) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка чистящего средства на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- (в) НЕ пользуйтесь неисправной печью. Эксплуатация прибора возможна только после проведения ремонта квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия. Особенно важно обеспечить правильное закрытие дверцы печи и следить за исправностью следующих деталей:
 - (1) дверца (не должна быть погнута);
 - (2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
 - (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
- (г) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- (а) Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.
- (б) Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или блок проводов.

- Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. При установке, обслуживании и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или воспользуйтесь поиском справочной информации на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. И подходит только для домашнего использования. Во избежание ожогов и возгорания не нагревайте ткани и пакеты, наполненные зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.



ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.





СОДЕРЖАНИЕ

Краткое наглядное руководство11
Печь
Панель управления
Принадлежности
Установка времени13
Принцип работы микроволновой печи
Проверка работы печи
Приготовление/Разогрев пищи
Уровни мощности
Настройка времени приготовления пищи
Остановка приготовления пищи
Настройка режима энергосбережения16
Использование функции удаления запаха16
Использование функций здорового питания16
Использование программ здорового питания: овощи и крупы
Использование программ здорового питания: птица и рыба17
Использование функции автоматической быстрой разморозки
Использование автоматической функции приготовления русских блюд 19
Руководство по приготовлению пищи с использованием пароварки (только модели MS23F301TF*, MS23F302TF*)24
Отключение звукового сигнала
Защитная блокировка микроволновой печи26
Руководство по выбору посуды
Руководство по приготовлению пищи
Что делать, если имеются сомнения или возникла проблема
Сообщение об ошибке
Технические характеристики

КРАТКОЕ НАГЛЯДНОЕ РУКОВОДСТВО

Приготовление пищи.

 Положите продукты в печь. Выберите уровень мощности, нажав кнопку СВЧ (
) один или несколько раз.



2. Установите время приготовления, повернув круговой переключатель в соответствующее положение.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30 сек** (♠).

Результат : Начнется приготовление пищи. По завершении приготовления печь подаст 4 звуковых сигнала.



Автоматическая быстрая разморозка продуктов.

1. Поместите замороженные продукты в печь. Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку **Быстрая разморозка** (88) один или несколько раз.



2. Выберите нужный вес, повернув **круговой переключатель** в соответствующее положение.



3. Нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек (♠).



Добавление дополнительных 30 секунд.

Оставьте пищу в печи.


Нажмите кнопку**+30 сек** один или несколько раз для каждых дополнительных 30 секунд.








ПЕЧЬ



- 1. РУЧКА ДВЕРЦЫ
- **2.** ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
- 3. ПОДСВЕТКА
- 4. ДИСПЛЕЙ
- 5. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ

- 6. ДВЕРЦА
- 7. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
- **8.** ΜУΦΤΑ
- 9. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
- **10.** ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
- 11. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1. ДИСПЛЕЙ
- 2. КНОПКА РУССКИЙ ПОВАР
- **3.** КНОПКА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
- **4.** КНОПКА БЫСТРОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ
- **5.** КНОПКА УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ

- 6. КРУГОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЕС/ФУНКЦИЯ/ВРЕМЯ)
- 7. КНОПКА СТОП/ЭКО
- 8. КНОПКА СВЧ
- 9. КНОПКА ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ
- 10. КНОПКА ЧАСЫ
- **11.** ΚΗΟΠΚΑ CTAPT/+30 ceκ







ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от модели в комплектацию входит несколько принадлежностей, которые выполняют различные функции.

1. Роликовая подставка - устанавливается в центре печи.



Назначение:

Роликовая подставка

поддерживает вращающийся

поднос.

2. Вращающийся поднос - устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.



Вращающийся поднос Назначение:

является основной поверхностью для

приготовления пищи; его можно без труда снять

для чистки.


3. Пароварка, см. стр. 24-25. (только модели MS23F301TF*, MS23F302TF*)




Назначение:

Пластиковую пароварку

можно использовать, когда выбрана функция обработки паром.





УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени «:0», «88:88» или «12:00». Установите текущее время. Часы могут показывать время в 24-часовом или 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях.

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока
- Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот.



Если не будет выбрана ни одна функция, когда электроприбор находится в процессе настройки или эксплуатируется с временной приостановкой работы, функция отменяется и часы будут отображены по истечении 25 минут. Если дверца будет открыта, лампочка печи будет отключена по истечении 5 минут.

1. Чтобы установить время в...

24-часовом формате 12-часовом формате



Нажмите кнопку Часы ((-)) один или два раза.

2. Поверните круговой переключатель, чтобы установить значение часа.



3. Нажмите кнопку Часы (🗥).



4. Поверните ручку круговой шкалы, чтобы установить значение минут.



5. Нажмите кнопку **Часы** ((-)).









ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.

Микроволновой печью можно пользоваться для:

- Размораживание (вручную и автоматическое)
- приготовления.
- разогрева:

Принцип приготовления пищи.

- 1. Волны СВЧ, генерируемые магнетроном. равномерно распределяются в процессе вращения блюда на вращающемся подносе. За счет этого пища готовится равномерно.
- 2. Микроволны проникают в продукт на глубину до 2,5 см. Затем тепловая обработка продолжается за счет распространения тепла внутри продукта.



- 3. Время приготовления может различаться в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:
 - количества и плотности продуктов;
 - содержания воды;
 - начальной температуры (охлажденная пища или нет).
- Поскольку центральная часть блюда готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после извлечения блюда из печи. Поэтому необходимо соблюдать время выдержки пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить:
 - равномерное приготовление пищи, в том числе в центральной части:
 - одинаковую температуру по всему объему пищи.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕЧИ

Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время проверить, правильно ли работает печь.

Откройте дверцу печи, потянув за ручку, находящуюся на правой стороне дверцы. Поставьте стакан с водой на вращающийся поднос. Затем закройте дверцу.

Нажмите кнопку СВЧ (:"").

Результат: На дисплее отобразится индикация 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пищи).




2. Вращением регулятора установите время 4-5 минут и нажмите кнопку СТАРТ/+30 сек (♦).



Результат: В печи загорится свет, и поднос начнет вращаться.

- 1) Начнется приготовление пищи, по его окончании прозвучат 4 звуковых сигнала.
- 2) Напоминая об окончании приготовления, печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.









ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ

Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра.

Сначала поместите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **СВЧ** (*!*"%).

Результат: Отобразится значение мощности 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пищи):




Выберите необходимый уровень мощности, нажимая кнопку СВЧ (,#%) пока на дисплее не отобразится соответствующее значение мощности. См. таблицу уровней мощности.

2. Установите время приготовления, повернув круговой переключатель.



Результат: Отобразится время приготовления.

3. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30 сек** (♠).





- 1) Начнется приготовление пищи, по его окончании прозвучат 4 звуковых сигнала.
- 2) Последний напоминающий сигнал прозвучит 3 раза. (один сигнал в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.
- Никогда не включайте микроволновую печь, если она пустая.
- Если нужно быстро разогреть блюдо на максимальной мощности (800 Вт), просто нажмите кнопку +30 сек столько раз, сколько вы хотите задать интервалов по 30 секунд для времени приготовления. Печь начинает работать немедленно.

УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	800 BT
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ	600 BT
СРЕДНИЙ	450 BT
УМЕРЕННО НИЗКИЙ	300 Вт
PA3MOPO3KA (**)	180 BT
НИЗКИЙ/ТЕПЛАЯ ПИЩА	100 BT

- Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.
- Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки +30 сек, добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.



Нажмите кнопку +30 сек один раз, чтобы добавить 30 секунд.

ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИШИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пиши.

- 1. Временная остановка:
 - 1) Откройте дверцу.

Результат: Процесс приготовления пиши

остановится. Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте дверцу

и снова нажмите кнопку (А).

Нажмите кнопку СТОП (♠).

Результат: Процесс приготовления пищи остановится. Для возобновления процесса приготовления повторно нажмите (🗘).

Полная остановка; Нажмите кнопку СТОП (♠).

Результат:

Процесс приготовления будет остановлен. При необходимости отмены параметров приготовления нажмите кнопку СТОП (🔘) еще



Параметры можно отменить перед началом процесса готовки, просто нажав кнопку $CTO\Pi$ (\bigcirc).





НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется. Нормальное состояние - режим ожидания с отображением часов.

Нажмите кнопку Режим энергосбережения (ъч).
 Результат: Дисплей выключен.



 Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте дверцу, после чего на дисплее отобразится текущее время. Печь готова к использованию.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗАПАХА

Используйте эту функцию после приготовления ароматной пищи или если внутри печи имеется дым. Сначала очистите внутреннюю поверхность печи.

Завершив чистку, нажмите кнопку **Устранение неприятного запаха** (\mathbb{B}). По завершению операции печь подаст четыре звуковых сигнала.



Время процедуры удаления запаха - 5 минут. Оно увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки **+30 сек**.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Функция Здоровое питание предлагает 16 предварительно запрограммированных таймеров. Не требуется устанавливать ни время приготовления, ни уровень мощности. Установить размер порции можно, повернув круговой переключатель.

Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.

1. Выберите тип продуктов, нажав кнопку Здоровое питание () либо Здоровое питание () один или более раз.



2. Выберите размер порции, повернув **круговой переключатель**. (см. таблицу сбоку).



3. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30 сек** (�).

Результат: Начнется приготовление пищи. По его окончании:



- 1) Раздастся 4 звуковых сигнала.
- Напоминая об окончании приготовления, печь подаст 3 звуковых сигнала (по одному сигналу в минуту).
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.

Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: ОВОШИ И КРУПЫ

Следующая таблица представляет 10 автоматических программ здорового питания для овощей и круп. В ней указаны количество продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации. Программы 1-10 выполняются только в режиме СВЧ.

Код	Блюдо	Порция (г)	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
1	Брокколи	250 500	1-2	Промойте и очистите брокколи и приготовьте соцветия. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 стол. ложки) воды для приготовления 250 г или 60-75 мл (4-5 стол. ложек) для 500 г. Поставьте миску в центр поворотного круга. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления.
2	Морковь	250	1-2	Промойте и почистите морковь, порежьте ломтиками одинакового размера. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 столовые ложки) воды для приготовления 250 г. Поставьте миску в центр поворотного круга. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления.



Код	Блюдо	Порция (г)	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
3	Зеленая фасоль	250	1-2	Промойте и очистите зеленые бобы. Выложите равномерным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (2 столовую ложку) воды для приготовления 250 г. Поставьте миску в центр поворотного круга. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления.
4	Шпинат	150	1-2	Промойте и очистите шпинат. Выложите в стеклянную миску с крышкой. Не добавляйте воду. Поместите чашу в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после приготовления.
5	Кукуруза в початках	250 (1 шт.)	1-2	Промойте и очистите початки кукурузы и поместите в овальное стеклянное блюдо. Накройте пленкой для микроволновой печи и проткните пленку.
6	Очищенный картофель	250 500	2-3	Промойте и очистите томаты, затем порежьте ломтиками похожего размера. Выложите картофель в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 45-60 мл воды (3-4 столовые ложки). Поместите чашу в центр вращающегося подноса. Готовьте с закрытой крышкой.
7	Коричневый рис (пропаренный)	125	5-10	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойной объем холодной воды (1/4 л). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемешайте и добавьте соль и пряности.
8	Макароны из непросеянной муки	125	1	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте 1/2 л кипящей воды, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не накрывая крышкой. Перемешайте перед тем как дать постоять и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

Код	Блюдо	Порция	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
9	Киноа	125	1-3	Используйте большое стеклянное для микроволновой печи. Добавьте двойное количество холодной воды (250 мл). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемешайте и добавьте соль и пряности.
10	Булгур	125	2-5	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойное количество холодной воды (250 мл). Готовьте с закрытой крышкой. Перед тем как дать блюду постоять в печи, перемещайте и добавьте соль и пряности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: ПТИЦА И РЫБА

В следующей таблице представлены 6 здоровых диетических программ приготовления птицы и рыбы, количество, время выдержки и соответствующие рекомендации. Программы 1-6 выполняются только в режиме СВЧ.

Код	Блюдо	Порция (г)	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
1	Куриная грудка	300 (2 шт.)	2	Промойте кусочки и положите на керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос.
2	Грудки индейки	300 (2 шт.)	2	Промойте кусочки и положите на керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос.
3	Филе рыбы	300 (2 шт.)	1-2	Промойте рыбу и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос.







Код	Блюдо	Порция	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
4	Филе лосося	300 (2 шт.)	1-2	Промойте рыбу и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос.
5	Креветки	250	1-2	Промойте креветки и поместите на керамическую тарелку, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос.
6	Форель	200 (1 рыба)	2	Поместите 2 целых свежих рыбы на термостойкое блюдо. Добавьте щепотку соли, 1 столовую ложку лимонного сока и пряности. Накройте пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция автоматической быстрой разморозки позволяет размораживать мясо, птицу и рыбу. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически.

Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

Пользуйтесь посудой, предназначенной для использования в микроволновых печах.

Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

 Выберите тип приготавливаемой пищи, нажав кнопку Быстрая разморозка (***) один или несколько раз.



Выберите вес продукта, повернув круговой переключатель.




3. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30 сек** (\diamondsuit) .

Результат:

Начинается размораживание продуктов.



- По истечении половины времени размораживания раздастся зуммерный сигнал как напоминание о том, что нужно перевернуть продукт.
- Снова нажмите кнопку (Ф) для завершения процесса разморозки.



ПРОГРАММЫ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКИ

В приведенной ниже таблице указаны различные программы быстрого автоматического размораживания, вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации. Перед размораживанием следует удалить упаковку. Положите мясо, птицу, рыбу, фрукты/ягоды на керамическую тарелку.

Код/ Продукты	Размер порции (г)	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
1. Мясо	200-1500	20-60	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа походит для говядины, баранины, свинины, бифштексов, котлет и мясного фарша.
2. Птица	200-1500	20-60	Накройте ножки и крылышки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит как для размораживания целой птицы, так и для размораживания птицы по частям.
3. Рыба	200-1500	20-50	Хвост целой рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания целой рыбы и рыбного филе.
4. Фрукты/ Ягоды	100-600	5-20	Равномерно разложите фрукты на плоском стеклянном блюде. Эта программа подходит для всех видов фруктов.

Для разморозки продуктов не в автоматическом режиме выберите функцию ручной разморозки и уровень мощности 180 Вт. Дополнительные сведения о функции ручной разморозки и времени разморозки см. на стр. 32.





В режиме Русская кухня (诺) имеются/предоставляются запрограммированные по времени рецепты. Не требуется устанавливать ни время приготовления, ни уровень мошности.

Установить размер порции можно, повернув круговой переключатель.

Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.
 Откройте дверцу. Поместите продукты в центо вращающегося подноса.

Откройте дверцу. Поместите продукты в центр вращающегося подноса. Закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку Русская Кухня 1 (Дайна) или Русская Кухня 2 (Дайна).



2. Выберите тип продуктов, нажав кнопку

Русская Кухня 1 (Дей) или Русская Кухня 2 (Дей). Описание различных заранее запрограммированных режимов разогрева приведено в таблице на следующей странице.



- Нажмите кнопку Русская Кухня 1 (один раз : 1.
- Нажмите кнопку Русская Кухня 1 (роздина) два раза : 2.
- Нажмите кнопку Русская Кухня 2 (🚕 один раз : 1.
- Нажмите кнопку Русская Кухня 2 (Доба раза : 2.
- **3.** Выберите продукт, повернув **круговой переключатель**.



4. Нажмите кнопку **СТАРТ/+30 сек** (�).

Результат : Блюдо будет готовиться в соответствии с предварительно запрограммированными параметрами.



 Когда приготовление закончится, печь подаст четыре звуковых сигнала и четыре раза мигнет цифра "0". Затем печь будет подавать звуковой сигнал каждую минуту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

В следующей таблице представлены 4 программы автоматического приготовления русских блюд с указанием типа и количества продуктов и соответствующих рекомендаций.

1. ЗАВТРАК (Нажмите кнопку Русская кухня 1 (один раз : 1.)

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты	
1	Каша овсяная	260 г	Овсяные хлопья «Геркулес» - 50 г, сахар - 5 г, соль - 0,5 г, кипяток - 200 мл, холодное молоко - 100 мл	
		< Pe	екомендации >	
	Высыпьте хлопья в глу хорошо перемешайте		бавьте сахар и соль. Добавьте кипяток, молоко и ление.	
2	Каша гречневая	200 г	Гречневая крупа - 100 г, соль - 2 г, кипяток - 300 мл	
		< Pe	екомендации >	
	Высыпьте гречневую крупу в глубокую чашу и добавьте соль. Добавьте кипяток и хорошо перемешайте. Начните приготовление.			
3	Яйца-пашот	1 шт.	Яйцо - 1 шт. Вода - 150 мл Русский уксус 9 % - 10-15 мл	
	< Рекомендации >			
	Поместите чашу с водой и уксусом в микроволновую печь. Доведите воду до кипения. После звукового сигнала выньте чашу с водой и уксусом из печи. Помешивая вилкой воду так, чтобы в центре образовалась воронка, влейте в нее разбитое яйцо. Продолжите процесс приготовления.			
4	Сосиски с консервированным горошком	Сосиски - 2 шт. Горячий горошек - 132 г	Сосиски - 2 шт. по 50 г, Сливочное масло - 5 г, Консервированный горошек - 135 г (без жидкости)	
	< Рекомендации >			
		осисок, проколите	жомендации > их вилкой и положите в чашу, добавив сли ервированный горошек. Начните приготовл	





Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты	
5	Омлет	130 - 135 г.	Яйца - 3 шт., молоко - 30 мл, соль - 2 г	
< Рекомендации >			екомендации >	
	Взбейте яйца с молок приготовление.	ом и солью, вылей	те полученную массу в тарелку. Начните	
6	Кекс	180 г	Сахар - 45 г; ванильный сахар - 5 г, сливочное масло - 40 г, яйцо - 1/2 шт., молоко - 30 мл, разрыхлитель - 3 г, мука - 100 г	
		< Pe	екомендации >	
	Хорошо перемешайте сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Добавьте взбитое яйцо. Добавьте остальные ингредиенты. Поместите полученную массу в смазанную чашу. Начни приготовление. Дайте кексу остыть, прежде чем вынуть его из чаши.			
7	Лимонное песочное печенье	190 г (5 шт.)	Мука - 100 г, сливочное масло - 50 г, сахар - 40 г, яичный желток - 1/2, теплая вода - 1 ст. ложка, лимонная цедра, для верхнего слоя: Яичный желток - 1 шт., сахарная пудра - 3-5 г	
	< Рекомендации >			
Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сделайте пять шариков. Выложите и пергаментную бумагу. Поставьте на вращающийся поднос. Начните приготов. печь подаст звуковой сигнал, смажьте шарики сверху яичным желтком, посы пудрой и продолжите приготовление. Дайте им остыть.			цающийся поднос. Начните приготовление. Когда арики сверху яичным желтком, посыпьте сахарной	

2. ОБЕД (Нажмите кнопку Русская кухня 1 (🚓) два раза : 2.)

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты	
1	Борщ	340 г	 (1) Тертая свекла - 50 г, нашинкованная соломкой кагуста - 20 г, тертая морковь - 15 г, нашинкованный лук - 10 г, томатная паста - 15 г, сахар - 5 г (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 650 мл, лавровый лист - 1 шт., уксус 9 % - 5 мл (по желанию) 	
			< Рекомендации >	
			ьшую чашу (1), добавьте горячий бульон (говяжий еденный в воде - 650 мл) и лавровый лист. Начните	
2	Мясная солянка	340 г	 Нашинкованный лук - 45 г, Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 350 мл Каперсы - 7 г, тертый соленый огурец - 50 г, томатная паста - 10 г, маслины - 16 г, жидкость от маслин - 20 мл, лавровый лист - 1 шт., мясное ассорти - 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 300 мл 	
			< Рекомендации >	
	Когда печь пода	ст звуковой сигнал	обавьте кипящий бульон (1). Начните приготовление. п, добавьте остальные ингредиенты (2). Хорошо все вровый лист и продолжите процесс приготовления.	
3	Куриный суп с лапшой	350 г	Вермишель - 10 г, куриное филе - 50 г, тертая морковь - 15 г, нашинкованный лук - 10 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 440 мл	
		< Рекомендации >		
		ишель в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Добавьте остальные рошо перемешайте и начните приготовление.		



Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
4	Свиная шейка с горчицей	250 г	(1) Свинина (шейная часть) - 150 г, тертая морковь - 20 г, нашинкованный лук - 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 100 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука - 5 г, дижонская горчица - 20 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл		
			< Рекомендации >		
	в глубокую таре ингредиенты дл:	лку. Хорошо перем я соуса (2). Когда п	овьте овощи, добавьте куриный бульон (1). Положите ешайте и начните приготовление. Подготовьте все ечь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с е процесс приготовления.		
5	Мясные Ежики	220 г	(1) Мясной фарш (говядина и свинина) - 120 г (разделите на три части), отваренный рис- 40 г, соль - 1 г, черный молотый перец - 0,5 г, шинкованный лук - 20 г, мелко рубленый чеснок - 3 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 100 мл (2) Инграфиенты для соуса: Мука - 5 г, томатная паста -		
	10 г, вода - 40 мл < Рекомендации >				
	Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и перемешайте руками. Слепите три шарика. Положите лук и чеснок в глубокую тарелку. На них выложите мясные шарики и добавьте бульон. Поместите тарелку в печь. (1) Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса. (2) Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте соус в бульон с мясными биточками. Переверните и продолжите процесс приготовления.				
6	Фруктовый компот	200 мл	Курага - 25 г, чернослив - 20 г, сушеные яблоки - 15 г, сахар - 10 г, лимонная кислота - 2 щепотки, кипящая вода - 450 мл		
		< Рекомендации >			
	Поместите все и приготовление.	ингредиенты в боль	с Рекомендации > шую чашу и добавьте кипящую воду. Начните		

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты	
7	Суп из овощей	350 г	Замороженные овощи - 150 г, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 300 мл	
			< Рекомендации >	
	Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление.			
8	Пельмени	185 г (15 шт.)	Замороженные пельмени - 15 шт. (по 10-12 г/шт.), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 600 мл, целиковый черный перец - 3-5 шт. Лавровый лист - 1 шт.	
	< Рекомендации >			
	Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Перемешайте. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и			

3. УЖИН (Нажмите кнопку Русская кухня 2 ("Долин раз : 1.)

продолжите процесс приготовления.

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты	
1	Куриные ножки с черносливом	325 г 2 шт.	Нашинкованный лук - 15 г, Нашинкованная морковь - 20 г, Куриные ножки - 2 шт. (160-180 г), Чернослив - 5-7 шт. (50 г), Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 200 мл	
		<	: Рекомендации >	
Положите лук и морковь в глубокую тарелку. Сверху выложите ку чернослив и бульон. Поместите чашу в микроволновую печь. Нач- печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и продолжите п			в микроволновую печь. Начните приготовление. Когда	
2	Вареная индейка с овощами	315 г	Филе индейки, нарезанное ломтиками - 150 г, нашинкованный цуккини - 50 г, нашинкованный лук - 15 г, нашинкованная морковь - 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 150 мл	
	< Рекомендации >			
	Поместите все ингредиенты в чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните кусочки филе, перемешайте овощи и продолжите процесс приготовления.			





Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
3	Картофель, запеченный целиком	140-180 г 1-2 шт.	Крупная картошка 160-200 г, 1-2 шт.		
		<	Рекомендации >		
	приготовление. Раз	Вымойте картофель и очистите от кожуры. Положите его в микроволновую печь. Начните приготовление. Разрежьте перед подачей. Перед подачей на стол добавьте сливочное масло, сметану, сыр или другие приправы по вкусу.			
4	Рататуй	260 г	Нарезанный кубиками цуккини - 100 г, нарезанная кубиками морковь - 60 г, нарезанный кубиками болгарский перец - 75 г, нарезанный кубиками лук - 45 г, мелко рубленый чеснок - 6 г, томатная паста - 10 г (для вкуса можно добавить орегано или базилик), овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 130 мл		
	< Рекомендации >				
	Поместите все ингредиенты в глубокую тарелку. (Добавьте майоран и базилик.) Хорошо перемешайте. Начните приготовление.				
5	Рыба по- старорусски	340 г	(1) (Нашинкованная свекла - 30 г, нашинкованная морковь - 30 г, нашинкованный лук - 15 г, рыбный куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 200 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука - 10 г, томатная паста - 10 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл (3) Филе карпа или судака - 150 г, лавровый лист - 1 шт		
	< Рекомендации >				
	Поместите все ингредиенты в глубокую чашу и добавьте кипящий бульон.(1) Начните приготовление. После звукового сигнала перемещайте смесь для соуса, овощи и бульон (2). Добавьте рыбу и лавровый лист (3). Продолжите процесс приготовления.				

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты	
6	Стейк из семги	125 г	Стейк лосося в форме бабочки - 150-170 г, соль - 1 г, вода - 20 г (сок лимона или апельсина на выбор - 10 г)	
		<	: Рекомендации >	
	Приправьте стейк лосося. Поместите его в чашу и добавьте воды. (При желании мо добавить сок). Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.			
7	Рыба на пару со сливочным соусом	120 г+53 г соуса	Филе трески140-150 г (или филе судака), лимон - 10 г (выжатый сок), соль - 1 г, вода - 30 г, лавровый лист - 1 шт. Соус: Яйцо, сваренное вкрутую - 20 г (1\2), рубленая петрушка3-5 г, масло - 30 г (режим СВЧ на мощности 800 Вт - 1 мин)	
	< Рекомендации >			
	Приправьте рыбное филе. Поместите его в чашу и добавьте воды. Поместите чашу микроволновую печь и начните приготовление. Отдельно приготовьте соус. Свари и порежьте его небольшими кубиками. Порубите петрушку и растопите сливочное Смешайте все ингредиенты и поместите сверху на рыбу.			

4. ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА

(Нажмите кнопку Русская кухня 2 (پیکسهای) два раза : 2.)

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1	Рыба по- старорусски	270 г	 Шампиньоны - 30 г, филе судака - 150 г, растительное масло - 5 г Сметана - 30 г (2х15 г) Ломтики печеного картофеля - 2 шт. (60 - 70 г/шт.), соль - 5 г, молотый белый перец - ½ г, тертый сыр - 25 г

< Рекомендации >

Выложите грибы на тарелку с рыбой. Полейте растительным маслом (1). Начните приготовление.

Когда печь подаст звуковой сигнал, положите половину порции сметаны на керамическую тарелку (в центр) (2). Выложите в сметану грибы. Положите сверху рыбу. Приправьте специями. Разложите вокруг рыбы картофель. Картофель посыпьте сыром (3). Продолжите процесс приготовления.







	1				
Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты		
2	Перец фаршированный	480-500 г 2 шт.	(1) Болгарский перец - 2 шт. (80 г/шт.), мясной фарш (говядина и свинина) - 150-190 г (разделите на две части), обычный отваренный рис - 10-20 г, соль - 5 г, черный молотый перец - 0,5 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 200 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука - 5 г, томатная паста - 10 г, вода - 50 мл		
		< Pe	екомендации >		
	Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и перемешайте руками. Удалите у перца сердцевину и семена. Заполните перец мясом. Положите его в глубокую чашу и добавьте бульон (1). Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с фаршированным перцем. Переверните и продолжите процесс приготовления.				
3	Форель с овощами	210-240 г	Сливочное масло - 10 г (2 х 5 г), нашинкованная морковь - 35 г, нашинкованный лук - 25 г, мелко рубленый чеснок - 3 г, рубленые листья сельдерея - 5 г, форель - 1 шт. (220-250 г), соль - 1 г, белый молотый перец - 0,5 г, сливочное масло - 5 г		
	< Рекомендации >				
	Смажьте центр пергаментной бумаги сливочным маслом. Выложите на бумагу морковь, лук чеснок и сельдерей. На овощи положите приправленную специями форель. Смажьте рыбу сливочным маслом. Накройте бумагой. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.				
4	Стейк из лосося на пару	150 - 170 г	Стейк лосося с костями и кожей - 200-250 г, соль - 1 г, лимон - 15 г (сок), вода - 20 г		
		< Рекомендации >			
	Приправьте стейк ло микроволновую печь		о в чашу и добавьте воды. Поместите чашу в ление.		

1/	-	-	"
Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
5	Азу	250 г	 Шейка свиная куском - 170 г, Нашинкованный лук - 20 г, Куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 100 мл Ингредиенты для соуса: Мука - 5 г, томатная паста - 15 г, вода - 50 мл, тертые соленые огурцы - 30 г
		< Pe	комендации >
	Положите мясо и лук	в глубокую тарелку	и добавьте бульон. (1)
			о сигнала переверните, добавьте смесь для соуса вшайте и продолжите процесс приготовления.
6	Судак с помидорами и сыром	150 г	Филе судака - 80-100 г (или карпа), майонез - 10 г, соль - 1 г, помидоры, нарезанные кружочками - 50 г, тертый сыр - 20 г
		< Pe	екомендации >
Смажьте майонезом и посолите филе рыбы. Положите на рыбу поми зубочисткой. Сверху посыпьте сыром. Поместите на тарелку и начни Извлеките зубочистку.		1 7 111 7	
7 Клюквенный морс 200 мл Замороженная клюква Вода - 200 мл		Замороженная клюква - 40 г, сахар - 30 г Вода - 200 мл	
		< Pe	комендации >
	Измельчите замороженную клюкву с помощью блендера. Поместите все ингредиенты в чашу. Начните приготовление. Охладите и процедите.		
8	Печенье	160 г (2x80 г)	Мука - 85 г, сахарная пудра - 25 г, масло - 50 г, яйцо - 1/2, соль - 1 г
	< Рекомендации >		
	Хорошо перемешайт	е. Разделите тесто н	дру и сливочное масло. Добавьте соль и яйцо. на два круглых плоских печенья. Поместите их на і. Начните приготовление.







РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРОВАРКИ (ТОЛЬКО МОДЕЛИ MS23F301TF*, MS23F302TF*)

Пароварка "Сильный пар" работает на принципе приготовления пищи на пару и предназначена для быстрого приготовления здоровой и полезной пиши в микроволновой печи Samsung.

Эта дополнительная принадлежность идеально подходит для приготовления риса, макаронных изделий, овощей и т.д. в рекордно короткое время и с сохранением полезных веществ.

Пароварка для микроволновой печи "Сильный пар" состоит из 3 компонентов:







Вставной лоток

Крышка

Все компоненты можно эксплуатировать при температуре от -20 °C до

Пригодно для хранения в морозильной камере. Можно использовать вместе или раздельно.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не использовать:
 - для приготовления пищи с большим содержанием сахара и
 - с функцией гриля или функции конвекционного тепла или на
- Перед первым использованием следует тщательно промыть все детали в мыльной воде.
- Чтобы узнать время приготовления, см. указания в таблице на следующей странице.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- 🕝 При мытье вручную используйте горячую воду и моющее средство. Не пользуйтесь абразивными губками.
- Некоторая продукты (например, помидоры) могут привести к изменению цвета пластика. Это нормально и не является производственным дефектом.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ:

Поместите замороженные продукты в чашу пароварки без крышки.

Жидкость останется на дне чаши и не повредит пище.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Блюдо	Порция	Мощность (Вт)	Время приготовления (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение	
Артишоки	300 (1-2 шт.)	800	5-6	1-2	Чаша с лотком + крышка	
	Инструкции - Промойте и почистите артишоки. Поместите лоток в чашу. Уложите артишоки на лоток. Добавьте столовую ложку лимонного сока. Закройте крышкой.					
Свежие овощи	300 800 4-5 1-2 Чаша с лотком + крышка Инструкции - Взвесьте овощи (например, брокколи, цветную капусту, морковь, перец) после мойки, чистки и подрезки до одинакового размера. Поместите лоток в чашу. Распределите овощи равномерно на лотке. Добавьте 2 столовые ложки воды. Закройте крышкой.					







Блюдо	Порция	Мощность (Вт)	Время приготовления (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение	
Замороженные овощи	300	600	7-8	2-3	Чаша с лотком + крышка	
	Поместите	лоток в чашу. рышкой. Тщат	замороженные ов Добавьте 1 столов тельно перемешайт	вую ложку вод	ЦЫ.	
Рис	250	800	15-18	5-10	Чаша + крышка	
	холодной в	оды. Закройт	рис в чашу парова е крышкой. После и инут, а коричневый	приготовлени	я выдержите	
Картофель в «мундире»	500	800	7-8	2-3	Чаша + крышка	
			промойте картофе толовые ложки вод			
Рагу (охлажденное)	400	600	5-6	1-2	Чаша + крышка	
			рагу в чашу паров перед выдержива		ге крышкой.	
Суп (охлажденный)	400	800	3-4	1-2	Чаша + крышка	
	Инструкции - Налейте в чашу пароварки. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте перед выдерживанием.					
Замороженный суп	400	800	8-10	2-3	Чаша + крышка	
			замороженный суг ремешайте перед в			

Блюдо	Порция (г)	Мощность (Вт)	Время приготовления (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение		
Замороженные вареники с	150	600	1-2	2-3	Чаша + крышка		
начинкой из джема	водой. Пол	Инструкции - Смочите верхнюю часть булочек с начинкой холодной водой. Положите 1-2 замороженных булочки рядом в чашу пароварки. Закройте крышкой.					
Фруктовый компот	250	800	3-4	2-3	Чаша + крышка		
	Инструкции - Взвесьте свежие фрукты (например, яблоки, груши, сливы, абрикосы, манго или ананас) после очистки, промывки и нарезки одинаковыми кубиками. Поместите в чашу пароварки. Добавьте 1-2 столовые ложки воды и 1-2 чайные ложки сахара. Закройте крышкой.						

Обращение с пароваркой Сильный пар







Чаша + крышка

Чаша с лотком + крышка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- © Соблюдайте особую осторожность при открытии крышки пароварки, поскольку выходящий пар может быть очень горячим.
- 🕝 Используйте рукавицы для манипуляций после приготовления.







ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.

1. Одновременно нажмите кнопки (◊) и (◊).

Результат:

• На дисплее появится следующая индикация.





- Печь не будет больше подавать сигнал при каждом нажатии кнопки.
- **2.** Чтобы включить зуммерный сигнал, еще раз одновременно нажмите кнопки (\diamondsuit) и (\diamondsuit) .



Результат:

 На дисплее появится следующая индикация.



• Печь будет снова подавать звуковой сигнал.

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ


В данной микроволновой печи есть встроенная система безопасности, которая позволяет блокировать использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить. Печь можно заблокировать в любое время.

 Нажмите кнопку (ущет день) и удерживайте ее в течение одной секунды.

т Защита от детей

Результат:

- Печь заблокирована (выбор функций недоступен).
- На дисплее отобразится "L".
- Чтобы снять блокировку, нажмите кнопку ((() () () () ()) и удерживайте ее в течение одной секунды.





РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать. В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	√ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Близое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги.
Блюдо для получения корочки	1	Не разогревайте предварительно более восьми минут.
Фарфор и керамика	1	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полиэфирного волокна	1	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка продуктов быстрого приготовления		
• Полистироловые стаканчики и контейнеры	✓	Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться.
• Бумажные пакеты или газеты	Х	Риск возгорания.
• Переработанная из вторсырья бумага или металлическая отделка	Х	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Стеклянная посуда		
• Посуда для приготовления	1	Может использоваться при отсутствии металлической отделки.







	Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
•	Тонкостенная стеклянная посуда	✓	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
•	Стеклянные банки	1	Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.
Me	еталл		
•	Блюда	х	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
•	Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой	Х	
Бу	мага		
•	Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки	✓	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
•	Переработанная бумага	×	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Пл	астик		
•	Контейнеры	/	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.
•	Липкая пленка	/	Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
•	Пакеты для заморозки	√ X	Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.
жи	щеная или пронепроницаемая мага	1	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.

🗸 : Рекомендуется 🏒 🗴 : Использовать с осторожностью 💢 : Не рекомендуется

РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

МИКРОВОЛНЫ

Микроволновая энергия фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром. Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение, а генерируемое в результате трения тепло запускает процесс приготовления пищи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, таким, как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому во время приготовления пищи запрещается пользоваться металлическими емкостями.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи:

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В общем, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смотрите раздел со специальными советами).

Использование крышки во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления. Можно использовать разные способы для накрывания блюда: например, можно воспользоваться керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или пищевой пленкой.

Время выдержки

После окончания приготовления важно дать пище постоять, чтобы позволить выровняться температуре по всему объему пищи.







Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата.

Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло Накройте на время выдержки.

Блюдо	Порция	Мощность (BT)	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Шпинат	150	600	4½-5½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. ложку) холодной воды.
Брокколи	300	600	9-10	2-3	Добавьте 30 мл (2 ст. ложки) холодной воды.
Горошек	300	600	7½-8½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. ложку) холодной воды.
Зеленая фасоль	300	600	8-9	2-3	Добавьте 30 мл (2 ст. ложки) холодной воды.
Овощная смесь (морковь/горошек/ кукуруза)	300	600	7½-8½	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. ложку) холодной воды.
Овощная смесь (по- китайски)	300	600	8-9	2-3	Добавьте 15 мл (1 ст. ложку) холодной воды.

Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

Рис: Используйте большую миску из термостойкого стекла с крышкой, помните, рис в два раза

увеличивается в объеме в процессе приготовления.

Готовьте с закрытой крышкой. После

приготовления, перед выдержкой перемешайте, добавьте соль или травы и сливочное масло. Примечание. За время приготовления рис

впитывает не всю воду.

Макаронные изделия:

Используйте большую миску из термостойкого стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не закрывая

крышкой.

В ходе приготовления и по его завершении помешивайте блюдо время от времени. Накройте крышкой на время выдержки и тщательно слейте

воду перед подачей на стол.

Блюдо	Порция (г)	Мощность (BT)	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Белый рис (пропаренный)	250	800	16-17	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Коричневый рис (пропаренный)	250	800	21-22	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Смесь риса (рис + дикий рис)	250	800	17-18	5	Добавьте 500 мл холодной воды.
Смешанная каша (рис + злаки)	250	800	18-19	5	Добавьте 400 мл холодной воды.
Макаронные изделия (паста)	250	800	11-12	5	Добавьте 1000 мл горячей воды.







Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30-45 мл воды (2-3 ст.л.), если не рекомендовано другое количество воды - см. таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло Накройте на время выдержки (3 минуты).

Совет.

Нарежьте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. Чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Все свежие овощи должны готовиться на максимальном уровне микроволновой мощности (800 Вт).

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Брокколи	250 500	4-4½ 7-7½	3	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разложите соцветия стеблями к центру блюда.
Брюссельская капуста	250	5½-6½	3	Добавьте 60-75 мл (4-5 ст. л.) воды.
Морковь	250	4½-5	3	Нарежьте морковь ломтиками одинакового размера.
Цветная капуста	250 500	5-5½ 8½-9	3	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Разложите соцветия стеблями к центру блюда.
Кабачки	250	3½-4	3	Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды или кусочек сливочного масла. Готовьте до мягкости.
Баклажаны	250	3½-4	3	Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока.
Лук-порей	250	4½-5	3	Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками.

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Грибы	125 250	1½-2 3-3½	3	Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте воду. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол.
Лук	250	5½-6	3	Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте ровно 15 мл (1 ст. л.) воды.
Перец	250	4½-5	3	Нарежьте перец мелкими ломтиками.
Картофель	250 500	4-5 7½-8½	3	Взвесьте очищенный картофель и разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера.
Брюква	250	5-51/2	3	Нарежьте брюкву мелкими кубиками.

РАЗОГРЕВ ПИШИ

В микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите.

Руководствуйтесь уровнями мощности и интервалами времени разогрева, приведенными в таблице ниже. Интервалы времени указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18 до +20 °C, а также для охлажденных продуктов с температурой примерно от +5 до +7 °C.

Размещение пищи и использование крышки

Старайтесь не разогревать крупные блюда больших размеров, например крупные куски мяса, поскольку зачастую они подсыхают снаружи и не прогреваются в центре. Рекомендуется разогревать небольшие порции.

Уровни мощности и перемешивание

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 800 Вт, в то время как другие нужно разогревать на мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт.

Дополнительные указания см. в таблицах. В целом, на более низкой мощности удобнее разогревать деликатесы, большие блюда и пищу, которая разогревается очень быстро (например, сладкие пирожки).

Для получения наилучших результатов хорошо перемешивайте пищу или переворачивайте ее во время разогревания. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Чтобы







предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, перемешивайте их до, во время и после нагревания. Оставляете их на время выдержки в микроволновой печи. В жидкость рекомендуется класть пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева, который может испортить пищу.

Лучше установить меньшее время разогрева, а затем добавить время, если потребуется.

Время разогрева и выдержки

При первом разогревании пищи полезно записать время, которое потребовалось для разогрева, чтобы можно было обратиться к этим записям в будущем.

Обязательно проверяйте, полностью ли разогрелась пища.

После разогревания дайте блюду некоторое время постоять. За это время температура выровняется.

Если в таблице не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания составляет 2-4 минуты.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Также ознакомьтесь с разделом, в котором описаны меры предосторожности.

РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда выдерживайте жидкость не менее 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, кладите в стакан с напитком ложку или стеклянную палочку и помешивайте его до, во время и после нагревания.

Разогрев жидкостей и пищи

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Порция	Мощность (ВТ)	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Напитки (кофе, чай и вода)	150 мл (1 чашка) 250 мл (1 стакана)	800	1-1½	1-2	Налейте в чашку и разогревайте в открытом виде. Поставьте чашку/ кружку в центре вращающегося подноса. Оставьте в микроволновой печи на время выдержки и хорошо перемешайте.

Блюдо	Порция	Мощность (ВТ)	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Суп (из холодильника)	250 г	800	3-3½	2-3	Налейте суп в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол.
Рагу (из холодильника)	350 г	600	5½-6½	2-3	Положите рагу в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол.
Макаронные изделия с соусом (из холодильника)	350 г	600	4½-5½	3	Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на мелкую керамическую тарелку. Накройте пленкой для микроволновых печей. Перемешайте перед подачей на стол.
Мучные изделия с начинкой и соусом (охлажденные)	350 г	600	5-6	3	Положите мучные изделия с начинкой (например, равиоли, тортеллини) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол.
Готовое блюдо (охлажденное)	350 г	600	5½-6½	3	Положите блюдо из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Обтяните его пленкой для микроволновых печей.



РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: Выложите питание в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева!

Выдержите 2-3 минуты перед кормлением. Снова перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуемая температура должна составлять: от 30 до 40 °C.

ДЕТСКОЕ МОЛОКО: Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте, не накрывая крышкой. Никогда не разогревайте бутылочку вместе с соской, так как в случае перегрева бутылочка может взорваться. Встряхните как следует перед периодом выдержки, а также перед употреблением! Всегда тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку. Рекомендуемая температура продукта: около 37 °C. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание ожогов необходимо особенно тшательно проверять температуру летского питания перед.

тщательно проверять температуру детского питания перед кормлением.

Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.

Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Порция	Мощность (ВТ)	Время	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Детское питание (овощи + мясо)	190 г	600	30 c	2-3	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи.

Блюдо	Порция	Мощность (ВТ)	Время	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Детская каша (крупа + молоко + фрукты)	190 г	600	20 c	2-3	Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемешайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи.
Детское молоко	100 мл	300	30-40 с 50 с до 1 мин.	2-3	Хорошо встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку в центр вращающегося подноса. Готовьте, не накрывая крышкой. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 3 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните бутылочку и тщательно проверьте температуру.







РАЗМОРАЖИВАНИЕ ВРУЧНУЮ

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Этот режим особенно удобен, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна быть полностью разморожена перед приготовлением. Удалите с упаковки металлические проволоки, освободите продукт от упаковки, чтобы обеспечить отток жидкости, образующейся в процессе размораживания.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая крышкой. Переверните их по окончании половины времени размораживания, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как станет возможным.

Время от времени проверяйте продукты, чтобы убедиться в том, что они не нагрелись.

Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части маленькими полосками алюминиевой фольги на время размораживания.

Если наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите размораживание и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить размораживание.

Чтобы полностью завершить размораживание, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время выдержки для полного размораживания будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. См. таблицу, приведенную ниже.

Совет.

Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые, маленькие порции размораживается быстрее, чем большие. Помните об этом при замораживании и размораживании продуктов.

Руководствуйтесь следующей таблицей при размораживании продуктов, замороженных при температуре от -18 до -20 °C.

Любые замороженные продукты следует размораживать на мощности, предусмотренной для размораживания (180 Вт).

Блюдо	Порция	Время (мин.)	Время выдержки (мин.)	Инструкции
Мясо				
Говяжий фарш	250 г 500 г	6½-7½ 10-12	5-25	Положите мясо на мелкое керамическое блюдо. Оберните тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните
Свиные отбивные	250 г	7½-8½		по окончании половины времени размораживания!
Птица				
Куски курицы	500 г (2 шт.)	14½-15½	15-40	Сначала положите куски курицы кожицей вниз, а целую курицу грудкой
Целая курица	900 г	28-30		вниз на мелкое керамическое блюдо. Оберните алюминиевой фольгой тонкие части, такие, как крылышки и кончики ножек. Переверните по окончании половины времени размораживания!
Рыба				
Рыбное филе	250 г (2 шт.) 400 г (4 шт.)	6-7 12-13	5-15	Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Расположите тонкие части под толстыми. Оберните ножки алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени
				размораживания!
Фрукты				
Ягоды	250 г	6-7	5-10	Разложите фрукты тонким слоем на мелком круглом стеклянном блюде (большого диаметра).
Хлеб				
Булочки (каждая весом около 50 г) Тосты/сэндвичи	2 шт. 4 шт. 250 г	½-1 2-2½ 4½-5	5-20	Положите булочки по кругу, а хлеб - горизонтально на бумажное кухонное полотенце в центре вращающегося
Немецкий хлеб (пшеничная + ржаная мука)	500 г	8-10		подноса. Переверните по окончании половины времени размораживания!







СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Нагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 800 Вт, пока масло не растопится.

РАСТАПЛИВАНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте в течение 3-5 минут на мощности 450 Вт, пока шоколад не расплавится. Перемешайте один или два раза во время растапливания. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

РАСТАПЛИВАНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не расплавится.

РАСТАПЛИВАНИЕ ЖЕЛАТИНА

Замочите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодной воде. Слейте воду и положите желатин в маленькую тарелку из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт. Перемешайте желатин после того, как он расплавится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПИРОЖНЫХ)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды. Готовьте, не накрывая, в чаше из термостойкого стекла от 3½ до 4½ минут с использованием уровня мощности 800 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемешайте во время приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 300 г сахара для консервирования и тщательно перемешайте. Готовьте, накрыв крышкой, 10-12 минут на уровне мощности 800 Вт. Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Смешайте концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата, и хорошо перемешайте. Используйте миску подходящего размера из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, от 6½ до 7½ минут на уровне мощности 800 Вт. Хорошо перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

ПОДРУМЯНИВАНИЕ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г нарезанного миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте от 3½ до 4½ минут на уровне мощности 600 Вт, перемешивая

несколько раз. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения.

Это нормальное явление.

- Образование конденсата внутри печи.
- Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса.
- На дверце и корпусе присутствуют световые блики.
- Выход пара по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий.

Печь не начинает работать при нажатии кнопки (♦).

• Плотно ли закрыта дверца?

Пища оказывается совершенно не готовой.

- Правильно ли установлено время, и нажата ли кнопка (♦)?
- Закрыта ли дверца?
- Возможно, произошла перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты?

Продукт либо не готов, либо передержан.

- Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пиши?
- Правильно ли установлен уровень мощности? В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги).
- Возможно, используется посуда с металлической отделкой?
- Возможно, в печи оставлена вилка или другая металлическая посуда?
- Возможно, алюминиевая фольга находится слишком близко к внутренним стенкам?

Лампочка не работает.

 Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.

Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.

 При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн.







• Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены. Для решения данной проблемы отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь установите время.



Если с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить проблему, обратитесь в местный центо по обслуживанию клиентов компании SAMSUNG. Ознакомьтесь со следующими сведениями;

- Номер модели и серийный номер, обычно указаны на задней панели микроволновой печи.
- Подробные сведения о гарантии
- Четкое описание возникшей проблемы

Затем обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ

Выводится сообщение "SE".

• Сообщение "SE" означает, что необходимо очистить кнопки и проверить, нет ли вокруг кнопки воды. Выключите микроволновую печь и повторите настройку. Обратитесь в местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 7 лет



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	MS23F301T**, MS23F302T**	
Источник питания	230 В - 50 Гц	
Потребление электроэнергии		
Микроволновая печь	1150 Вт	
Производимая мощность	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)	
Рабочая частота	2450 МГц	
Магнетрон	OM75S(31)	
Метод охлаждения	Двигатель вентилятора	
Размеры (Ш х В х Г)		
Внешние	489 x 275 x 374 мм	
Внутренняя камера печи	330 x 211 x 324 мм	
Объем	23 литров	
Bec		
Нетто	Приблизительно 12 кг	

※ оборудование класса I









Производитель : Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес производителя:

(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу,Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Адрес мощностей производства : ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Страна производства: Малайзия

Импортер в России:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Адрес: 125009, г. Москва, Россия, ул. Воздвиженка 10, 4 этаж

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

DE68-04182X-03









MS23F301T** MS23F302T**

Мікрохвильова піч

Інструкція користувача і посібник із приготування їжі

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung HE поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.



MS23F301TFW_BW_DE68-04182X-03_UK.indd 1 2014-07-17 2:11:45



КОРИСТУВАННЯ ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача міститься корисна інформація щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- Правила техніки безпеки
- Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
- Корисні поради щодо приготування
- Поради щодо приготування

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ



Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть призвести до **серйозної травми або смерті користувача**.



цю дію.

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до **отримання незначної травми або пошкодження майна**.



Попередження; небезпека пожежі

Попередження; електрика

НЕ намагайтеся виконати



Попередження; гаряча поверхня



Попередження; вибухонебезпечна речовина



НЕ торкайтесь.



НЕ розбирайте виріб.



Чітко дотримуйтеся вказівок.



Вийміть штепсель із розетки.



Перевірте, чи виріб заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.



Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу.



Примітка

Важлива інформація

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

Перш ніж використовувати піч, упевніться, що дотримано поданих далі вказівок.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Лише функція мікрохвиль)

- □ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.
- □ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.
- Цей пристрій призначено лише для побутового використання.





- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише за умови отримання відповідних інструкцій, щоб дитина вміла безпечно користуватися піччю і усвідомлювала небезпеку від неправильного користування.
- ▼ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм лише, якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише від 8 років і під наглядом дорослих.
- Використовуйте лише кухонне приладдя, призначене для використання у мікрохвильових печах.
- Підігріваючи їжу в пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.

- Мікрохвильову піч призначено для підігрівання їжі та напоїв. Висушування їжі чи одягу та нагрівання теплих підкладок, тапочок, губок, мокрих тканин і подібних речей може призвести до травмування, загоряння чи виникнення пожежі.
- ▼ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час підігрівання напоїв у мікрохвильовій печі можливе бурхливе закипання із затримкою, тому необхідно обережно поводитися із наповненим рідиною посудом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти опікам, вміст пляшечок для годування і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.
- Не можна підігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі та цілі круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання.
- Піч необхідно регулярно чистити та видаляти з неї залишки продуктів.

•



- Якщо не дбати про чистоту печі, можливе пошкодження поверхні, що може призвести до скорочення терміну служби печі та виникнення небезпечної ситуації.

- За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи фахівець із належною кваліфікацією.
- □ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини чи іншу їжу не можна підігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.
- □ Пристрій не можна чистити струменем води.

- Щю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування.
- Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.
- Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Мікрохвильову піч потрібно розташовувати так, щоб можна було легко досягнути до розетки.
- Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному разі не в шафку

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Лише функція печі) – Додатково

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Коли мікрохвильова піч працює в комбінованому режимі, діти можуть користуватися нею тільки під наглядом дорослих через високі температури.
- Під час використання пристрій нагрівається. Уникайте контакту з елементами нагрівання всередині пристрою.



- □ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Не допускайте малих дітей до пристрою.
- № Не можна використовувати пароочисник.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.
- ▼ ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій і його доступні частини нагріваються під час використання. Уникайте контакту з нагрівальними елементами. Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою.
- Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм лише, якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.

- Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла.
- № Під час роботи доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися.
- Під час роботи дверцята і зовнішня поверхня можуть сильно нагріватися.
- Тримайте пристрій і його кабель подалі від дітей до 8 років.
- Пристрої не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає усі пристрої, які працюють у діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання. Пристрої класу В призначено для побутового використання та в установах, безпосередньо під'єднаних до електромережі з низькою напругою, яка використовується у жилих будинках.



ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.

1. Встановлюючи піч, забезпечте відстань між піччю та іншими предметами не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см для верхньої кришки печі задля нормальної вентиляції.



- 2. Вийміть з печі всі пакувальні матеріали.
- **3.** Встановіть роликову опору і скляну тарілку. Перевірте, чи скляна тарілка вільно обертається (лише для моделі зі скляною тарілкою).
- **4.** Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи фахівець зі належною кваліфікацією. З міркувань безпеки вставляйте кабель у заземлену розетку змінного струму.
- Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд зі звичайною кухонною плитою або радіатором опалення.

Необхідно враховувати характеристики живлення печі; будь-який подовжувач має відповідати тим самим вимогам, що й кабель живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою ганчіркою.

<u>ЧИЩЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ</u>

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- внутрішні і зовнішні поверхні
- дверцята і ущільнювачі дверцят
- скляну тарілку та роликову опору (лише для моделі зі скляною тарілкою)
- **ЗАВЖДИ** перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і дверцята закриваються належним чином.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.
- **1.** Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.
- 2. Бризки та забруднення всередині печі можна усунути, змочивши ганчірку у воді з миючим засобом. Сполосніть і висушіть.



- 3. Щоб почистити пристрій від засохлих часточок їжі та усунути запах, поставте чашку з розведеним лимонним соком у піч і нагрівайте впродовж 10 хвилин за максимального рівня потужності.
- **4.** Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.
- НЕ допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. НІКОЛИ не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:
 - не накопичувались на них
 - не заважали належному закриванню дверцят
- **Чистьте** внутрішню камеру мікрохвильової печі відразу після кожного використання за допомогою м'якого миючого засобу, але перш ніж чистити, дайте мікрохвильовій печі охолонути, щоб уникнути травмування.

Під час чищення верхньої частини внутрішньої камери зручніше повернути елемент нагрівання вниз на 45°, а тоді чистити його.



(Лише для моделі з обертовим нагрівачем)

ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки. Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- зламана завіса
- зношені ущільнювачі
- деформовано або зігнувся кожух

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохвильових печей

- НІКОЛИ не знімайте зовнішній кожух з мікрохвильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:
 - від'єднайте її від розетки;
 - зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.
- Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу. Причина: пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.
- Ця мікрохвильова піч не призначена для комерційного користування.



З міркувань безпеки не можна заміняти лампочку самостійно. З питанням отримання послуг спеціаліста для заміни лампочки зверніться до найближчого уповноваженого центру обслуговування клієнтів компанії Samsung.

A	попередження	Δ	A	A	Æ
X	Лише спеціаліст може змінювати або ремонтувати пристрій.	✓	✓	✓	✓
	He poзігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності у режимі мікрохвиль.	√	✓	✓	✓
	Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.	√	✓	✓	✓
	Не встановлюйте цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів, у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні.	✓	~	~	✓
	Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм.	√	√	√	✓
*	Зі штепселя та місць контактів слід усунути всі чужорідні речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою.	✓	✓	√	✓
	Не тягніть і сильно не згинайте кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети.	√	✓	✓	✓
*	У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя.	√	√	√	✓
8	Не торкайтеся штепселя вологими руками.	✓	✓	✓	✓
	Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час роботи пристрою.	√	✓	√	✓

	3	Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будьяка чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	✓
		Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою.	/	✓	✓	✓
		Не ставте піч на крихкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет	/	√		
		Не використовуйте для чищення пристрою бензол, розчинники, спиртові засоби, пароочисні засоби і засоби з розпилювачем.	✓	✓	~	~
		Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам виробу.	/	✓		✓
		Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або електричний трансформатор.	/	~	~	
		Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не затискайте кабель між предметами і не кладіть його позаду печі.	/	✓	✓	
-		Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель живлення або ненадійно закріплену розетку. Якщо штепсель або кабель живлення пошкоджені, одразу зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	✓
-		Не лийте і не розпилюйте воду на або у піч.	/	✓		
-		Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.	/	✓	✓	
-		Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі.	/	✓		
		Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте уважні під час розігрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими частинами печі.	✓		✓	✓
	*	Закриваючи чи відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці.	/	✓	~	~

MS23F301TFW_BW_DE68-04182X-03_UK.indd 8 2014-07-17 2:11:48



*	попередження. Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідинюю посудом. Щоб запобітти такій ситуації, ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому об'єму рідини. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. У разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій із надання ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ. • Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин. • Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку. • Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.	>	>	>	~
	Не кладіть піддон чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити.				√
	Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування страв у фритюрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може мати місце раптове переливання гарячої рідини під час кипіння.	~			✓

A	УВАГА	Δ	A	A	Æ
*	Використовуйте лише ті предмети, які призначені для мікрохвильових печей; НЕ використовуйте жодних металевих ємностей, столового посуду із золотою чи срібною оправою, шампури, виделки тощо. Знімайте металеві затискачі з паперових чи пластикових пакетів. Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що може спричинити пошкодження печі.	✓		✓	✓
	Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.	✓		√	✓
*	Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її, і щоб вона не закипала.	✓		√	✓

	Не занурюйте кабель живлення або штепсель у воду, а також уникайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями.	/		
	Не можна розігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання; також не можна розігрівати герметично закриті пляшки та банки, вакуумні упаковки, контейнери, горіхи в шкаралупі, помідори тощо.		>	~
	Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить із печі. Піч може також перегрітись і вимкнутись автоматично; не вмикайте піч, доки вона достатньо не охолоне.		~	
8	Коли виймаєте посуд із печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці, щоб уникнути опіків.		√	
*	Помішуйте рідину під час розігрівання або після розігрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню.		✓	
*	Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.		~	
	Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. В цілях безпеки мікрохвильова піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин роботи. Рекомендовано постійно зберігати склянку води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.			✓
*	Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено у цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»).		√	
*	Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до розетки біля печі.	/	✓	

MS23F301TFW_BW_DE68-04182X-03_UK.indd 9 2014-07-17 2:11:49





ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ (ЛИШЕ ФУНКЦІЯ МІКРОХВИЛЬ).

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- (а) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.
- (б) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
- (в) НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень:
 - (1) самих дверцят (погнуті)
 - (2) завіс дверцят (зламані або ослаблені)
 - (3) ущільнювачів дверцят та ущільнюючих поверхонь
- (г) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компаніївиробника.

Komпанія Samsung стягуватиме плату за заміну приладдя чи усунення незначного дефекту, якщо пошкодження пристрою та/чи пошкодження приладдя або його втрата були спричинені користувачем. Ця умова стосується таких частин:

- (а) дверцят із вм'ятинами, подряпинами чи поламаних дверцят, ручки, зовнішньої панелі чи панелі керування;
- (б) поламаної чи загубленої форми, напрямного ролика, муфти чи решіткигриль.

- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.
- Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем звертайтесь до найближчого центру обслуговування або отримайте підтримку чи шукайте інформацію на веб-сайті www.samsung.com.
- Ця мікрохвильова піч передбачена для підігрівання їжі. Вона призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи пакети із зернами, оскільки це може призвести до отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання пристрою.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.



ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.





3MICT

Короткий наочний посібник11
Піч
Панель керування12
Приладдя
Встановлення часу
Як працює мікрохвильова піч14
Як перевірити, чи мікрохвильова піч працює нормально14
Приготування/Розігрівання15
Рівень потужності
Регулювання часу приготування
Зупинка приготування їжі
Встановлення режиму заощадження електроенергії16
Використання функції усунення запахів16
Використання функцій приготування здорової їжі16
Використання програм приготування здорової їжі: овочі і злаки16
Використання програм приготування здорової їжі: птиця і риба17
Використання режиму автоматичного швидкого розмороження
Використання функції автоматичного приготування російських страв 19
Довідник із приготування на парі (лише для моделей MS23F301TF*, MS23F302TF*)24
Вимкнення звукового сигналу
Блокування мікрохвильової печі для безпеки
Посібник із вибору посуду26
Посібник із приготування їжі27
Що робити в разі виникнення питань або сумнівів
Повідомлення про помилку
Технічні характеристики

КОРОТКИЙ НАОЧНИЙ ПОСІБНИК

Для приготування їжі.

1. Помістіть продукти в піч. Виберіть рівень потужності, натиснувши один або кілька разів кнопку **СВЧ (Мікрохвилі)** (;***).



2. Виберіть час приготування, повертаючи **круглий регулятор** до потрібного положення.



3. Натисніть кнопку Старт/+30 сек (♦).

Результат: Почнеться приготування страви. Коли приготування завершиться, піч подасть чотири звукові сигнали.



Для швидкого автоматичного розмороження продуктів.

1. Помістіть заморожені продукти в піч. Виберіть тип продуктів, які потрібно розморозити, натиснувши один або кілька разів кнопку Быстрая разморозка (Швидкого розмороження) (**).



2. Виберіть масу продуктів, повертаючи **круглий регулятор** до потрібного положення.



3. Натисніть кнопку Старт/+30 сек (♦).



Щоб продовжити час приготування на 30 секунд.

Залиште продукти в печі.


Натисніть один або кілька разів кнопку **+30 сек** для кожних 30 секунд, які треба додати.








ПІЧ



- 1. РУЧКА ДВЕРЦЯТ
- 2. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
- 3. ОСВІТЛЕННЯ
- 4. ДИСПЛЕЙ
- 5. ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ

- 6. ДВЕРЦЯТА
- 7. СКЛЯНА ТАРІЛКА
- **8.** МУФТА
- 9. РОЛИКОВА ОПОРА
- **10.**ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
- 11.ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



- 1. ДИСПЛЕЙ
- 2. КНОПКИ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ
- 3. КНОПКИ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ
- **4.** КНОПКА ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ
- 5. КНОПКА УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ

- **6.** КРУГЛИЙ РЕГУЛЯТОР (ВАГА/ПОРЦІЯ/ЧАС)
- 7. КНОПКА ЗУПИНКИ/ ЕКОРЕЖИМУ
- 8. КНОПКА МІКРОХВИЛЬ
- **9.** КНОПКА БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ
- **10.** КНОПКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
- 11. KHONKA CTAPT/+30 CEK



ПРИЛАДДЯ

Залежно від придбаної моделі в комплекті постачаються декілька аксесуарів, які можна використовувати в різний спосіб.

1. Роликова опора, яка кріпиться в центрі печі.

Призначення:

Роликова опора підтримує

скляну тарілку.



2. Скляна тарілка, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.



Призначення:

Скляна тарілка служить як

поверхня для приготування; ії можна легко вийняти і почистити.

3. Приготування на парі, стор. 24-25. (Тільки моделі MS23F301TF*, MS23F302TF*)



Призначення: Для режиму приготування

на парі використовуйте пластикову пароварку.



Якщо не встановлено роликову опору і скляну тарілку, користуватися мікрохвильовою піччю НЕ можна.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Придбана вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник. Після подачі живлення на дисплеї автоматично з'явиться індикація «:0», «88:88» або «12:00». Встановіть поточний час. Час може відображатися як у 24-годинному, так і в 12-годинному форматі. Годинник необхідно налаштувати

- коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч;
- після збою електроживлення.
- Не забудьте перевстановити годинник у разі переходу з літнього часу на зимовий, і навпаки,
- **Р** Автоматична функція заощадження електроенергії

Якщо ви не виберете жодної функції, коли пристрій перебуває посеред процесу налаштування або увімкнено тимчасовий режим зупинки, функцію буде скасовано, і за 25 хвилин з'явиться годинник. Лампочка печі вимкнеться за 5 хвилин після того, як відкриються дверцята.

1. Щоб показувати час у

24-годинному форматі 12-годинному форматі

Натисніть кнопку **годинника** (🗥) один або два рази.



2. Щоб встановити годину, поверніть круглий регулятор.



3. Натисніть кнопку налаштування **годинника** ((¬)).



4. Щоб встановити хвилини, поверніть круглий регулятор.



5. Натисніть кнопку налаштування **годинника** ((2)).







ЯК ПРАЦЮЄ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

Мікрохвилі - це електромагнітні хвилі високої частоти. Енергія, яку вони несуть, дозволяє готувати та підігрівати їжу, не змінюючи ні її вигляду, ні кольору.

Мікрохвильову піч можна використовувати для:

- розмороження (вручну і автоматично);
- приготування їжі
- підігрівання продуктів

Принципи приготування їжі.

- Хвилі, які виробляє магнетрон, рівномірно розповсюджуються на їжу, яка обертається на скляній тарілці. Таким чином, їжа готується рівномірно з усіх боків.
- 2. Мікрохвилі проникають у їжу на глибину до 2,5 см. Далі приготування продовжується завдяки тому, що тепло розсіюється всередині їжі.



- 3. Час приготування їжі може бути різним залежно від рецепту та властивостей продуктів. Зокрема:
 - кількості та густини;
 - вмісту води;
 - початкової температури (охолоджена страва чи кімнатної температури).
 - Оскільки страва всередині готується завдяки розсіюванню тепла, то приготування триває навіть після того, як страву вийнято з печі. Тому потрібно дотримуватися часу витримки, який вказано у рецептах страв і цій інструкції, щоб отримати:
 - рівномірно приготовану страву до самої середини;
 - однакову температуру продуктів у всіх частинах.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ ПРАЦЮЄ НОРМАЛЬНО

Ці прості вказівки допоможуть вам у будь-який момент перевірити, чи піч працює нормально.

Відкрийте дверцята печі, потягнувши за ручку з правого боку. Поставте на скляну тарілку склянку води. Потім закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку СВЧ (Мікрохвилі) (#%).

Результат: На дисплеї відображається індикація 800 Вт (максимальна потужність приготування).



 Встановіть час приготування від 4 до 5 хвилин, повертаючи круглий регулятор і натисніть кнопку Старт/+30 сек (◊).



Результат: Всередині печі засвітиться світло, і тарілка почне крутитися.

- 1) Починається приготування їжі, і коли воно завершиться, піч подасть чотири звукові сигнали.
- 2) Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину).
- 3) На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.
- Піч потрібно підключити до відповідної настінної розетки. У печі має бути встановлена скляна тарілка. Якщо вибрати рівень потужності, нижчий за максимальний, потрібно буде більше часу для того, щоб вода закипіла.







ПРИГОТУВАННЯ/РОЗІГРІВАННЯ

Нижче пояснено, як правильно приготувати або розігріти їжу. ЗАВЖДИ перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без нагляду.

Спершу помістіть їжу в центр скляної тарілки. Потім закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку СВЧ (Мікрохвилі) (""").

Результат: На дисплеї відобразиться індикація 800 Вт (максимальна потужність приготування).



Виберіть відповідний рівень потужності, ще раз натискаючи кнопку **СВЧ (Мікрохвилі)** (:::), доки на дисплеї не з'явиться відповідний рівень потужності у ватах. Дивіться таблицю рівнів потужності.

2. Встановіть час приготування, повертаючи **круглий регулятор.**



Результат: Час приготування відображатиметься на дисплеї.

3. Натисніть кнопку **Старт/+30 сек** (♠).

Результат: Всередині печі увімкнеться світло, і тарілка почне крутитися.



- Починається приготування їжі, і коли воно завершиться, піч подасть чотири звукові сигнали.
- 2) Перед цим тричі пролунає звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину)
- На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.
- **Ніколи** не вмикайте порожню мікрохвильову піч.
- Якщо потрібно розігріти їжу протягом короткого часу на максимальній потужності (800 Вт), просто натисніть кнопку +30 сек по одному разу для кожних 30 секунд часу приготування. Піч відразу почне роботу.

РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Можна вибрати один із нижченаведених рівнів потужності.

Рівень потужності	Вихідна потужність
ВИСОКИЙ	800 BT
ВИЩЕ СЕРЕДНЬОГО	600 BT
СЕРЕДНІЙ	450 BT
НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО	300 Вт
РОЗМОРОЖЕННЯ (88)	180 Вт
НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ	100 Вт

Якщо вибрати вищий рівень потужності, то час приготування необхідно зменшити.

Якщо вибрати нижчий рівень потужності, то час приготування необхідно збільшити.

РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Залишковий час приготування можна збільшити, натискаючи кнопку **+30 сек** по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.




Натисніть кнопку **+30 сек** по одному разу для кожних 30 секунд, які потрібно додати.

ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб проконтролювати приготування їжі.

- 1. Щоб призупинити тимчасово.
 - 1) Відкрийте дверцята.

Результат: Приготування їжі зупиняється. Щоб продовжити приготування, закрийте дверцята і ще раз натисніть кнопку ⟨⟨⟩⟩.



2) Натисніть кнопку Стоп (Зупинити) (🔘).

Результат: Приготування їжі зупиняється. Щоб продовжити, знову натисніть кнопку (⟨⟨⟩).

2. Щоб зупинити повністю. Натисніть кнопку Стоп (Зупинити) (🔘). Результат: Приготування їжі припиняється. Щоб

Приготування їжі припиняється. Щоб скасувати задані параметри режиму приготування, знову натисніть кнопку СТОП (Зупинити) (⊘).



Щоб скасувати будь-які задані параметри режимів приготування до початку приготування, просто натисніть кнопку СТОП (Зупинити) (♠).





ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Піч обладнано функцією заощадження електроенергії. Ця система дозволяє заощадити електроенергію, коли піч не використовується. У нормальному стані в режимі очікування відображається годинник.

• Натисніть кнопку **Енергозбереження** (р2). Результат: Дисплей вимкнеться.



• Щоб вийти з режиму заощадження електроенергії, відкрийте дверцята - на дисплеї з'явиться індикація поточного часу. Піч готова до використання.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ УСУНЕННЯ ЗАПАХІВ

Використовуйте цю функцію після закінчення приготування продуктів із різким запахом або за значного задимлення всередині печі. Спочатку повитирайте внутрішню камеру печі.

Почистивши піч. натисніть кнопку Усунення запахів (🖟). Після завершення піч подасть чотири звукові сигнали.



Г Час усунення запахів запрограмований на заводі на 5 хвилин. Його можна збільшувати з кроком у

30 секунд за допомогою кнопки +30 сек.

Максимальний час усунення запахів становить 15 хвилин.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ

Функції приготування здорової їжі пропонують шістнадцять попередньо визначених налаштувань часу приготування. Вам не потрібно вводити ані часу готування, ані рівня потужності. Вибрати налаштування для порції можна, повернувши круглий регулятор.

Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. Виберіть тип їжі, яку ви готуєте, натиснувши кнопку Здоровое питание (Приготування здорової їжі) (Чи Здоровое питание (Приготування здорової їжі) (🚳) один чи кілька разів.



2. Виберіть розмір порції, повертаючи круглий регулятор. (дивіться таблицю збоку).



3. Натисніть кнопку Старт/+30 сек (🗘).

Результат: Почнеться приготування страви. Коли приготування завершиться



- 1) Піч подасть чотири звукові сигнали.
- 2) Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину).
- 3) На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.
- Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ: ОВОЧІ І ЗЛАКИ

У таблиці нижче подано 10 програм автоматичного приготування здорових страв з овочів і злаків. В ній вказано кількість продуктів, час витримки та відповідні рекомендації. Програми 1-10 працюють лише з використанням мікрохвиль.

Код	Страва	Порція (г)	Час витримки (хв.)	Рекомендації
1	Броколі	250 500	1-2	Сполосніть і почистьте свіжу броколі та підготуйте суцвіття. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложки) води, а для приготування 500 г продуктів - 60-75 мл (4-5 ст. ложок) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви перемішайте її.
2	Морква	250	1-2	Помийте та почистьте моркву, наріжте однаковими скибками. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложки) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви перемішайте її.

MS23F301TFW BW DE68-04182X-03 UK.indd 16 2014-07-17 2:11:52



Код	Страва	Порція	Час витримки (хв.)	Рекомендації
3	Зелена квасоля	250	1-2	Сполосніть і почистьте зелену квасолю. Рівномірно викладіть їх у скляну посудину з кришкою. Для приготування 250 г продуктів додайте 30 мл (2 ст. ложку) води. Поставте миску посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви перемішайте її.
4	Шпинат	150	1-2	Помийте та почистьте шпинат. Покладіть його в скляну посудину з кришкою. Не додавайте води. Поставте посудину в центрі скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви перемішайте її.
5	Качан кукурудзи	250 (1 шт.)	1-2	Помийте та почистьте качани кукурудзи, а потім покладіть їх в овальну скляну посудину. Накрийте качани кукурудзи плівкою для мікрохвильової печі та проколіть її.
6	Почищена картопля	250 500	2-3	Помийте, почистіть картоплю і поріжте її на однакові скибочки. Покладіть її у скляну посудину з кришкою. Додайте 45-60 мл (3-4 столові ложки) води. Поставте посудину в центрі скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою.
7	Коричневий рис (пропарений)	125	5-10	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте вдвічі більше холодної води (1/4 л). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави.
8	Макарони з цільнозернової муки	125	1	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 1/2 л киплячої води, щіпку солі та добре помішайте. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого добре злийте воду.

Код	Страва	Порція (г)	Час витримки (хв.)	Рекомендації
9	Кіноа	125	1-3	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (250 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави.
10	Булгур	125	2-5	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (250 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ: ПТИЦЯ І РИБА

У таблиці нижче подано 6 програм автоматичного приготування здорових страв із птиці та риби, їхню вагу, час витримки та відповідні рекомендації. Програми 1-6 працюють лише з використанням мікрохвиль.

Код	Страва	Порція (г)	Час витримки (хв.)	Рекомендації
1	Куряча грудинка	300 (2 шт.)	2	Сполосніть шматки та покладіть на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку.
2	Індича грудина	300 (2 шт.)	2	Сполосніть шматки та покладіть на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку.
3	Філе свіжої риби	300 (2 шт.)	1-2	Сполосніть рибу та покладіть її на керамічну тарілку, після чого додайте 1 ст. ложку лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку.

MS23F301TFW_BW_DE68-04182X-03_UK.indd 17 2014-07-17 2:11:53





Код	Страва	Порція (г)	Час витримки (хв.)	Рекомендації
4	Філе свіжого лосося	300 (2 шт.)	1-2	Сполосніть рибу та покладіть її на керамічну тарілку, після чого додайте 1 ст. ложку лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку.
5	Свіжі креветки	250	1-2	Сполосніть креветки на керамічній тарілці та додайте 1 ст. ложку лимонного соку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку.
6	Свіжа форель	200 (1 рибина)	2	Покладіть 2 свіжі цілі рибини в термостійку посудину. Додайте щіпку солі, 1 ст. ложку лимонного соку і трави. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку.

ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

Режим автоматичного швидкого розмороження дає змогу швидко розморозити м'ясо, птицю та рибу. Час розмороження та рівень потужності задані автоматично у програмі.

Вам достатньо вибрати програму і вагу продуктів.

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд. Спершу покладіть заморожені продукти в центр скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. Виберіть тип продуктів, які ви збираєтесь готувати, натиснувши один або кілька разів кнопку Быстрая разморозка (Швидкого розмороження) (%5).



2. Виберіть вагу їжі, повертаючи **круглий регулятор**.




3. Натисніть кнопку Старт/+30 сек (♦).

Результат:

- Почнеться процес розмороження.
- Після половини часу розмороження піч подає звукові сигнали, нагадуючи про те, що продукти необхідно перевернути.
- Щоб завершити розмороження, ще раз натисніть кнопку (♦).

<1> /+30 сек

CTAPT



ПРОГРАМИ АВТОМАТИЧНОГО ШВИДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

В поданій таблиці представлено різні програми режиму швидкого розмороження, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації. Перед розмороженням продуктів зніміть з них усі пакувальні матеріали. Покладіть м'ясо, птицю, рибу, фрукти або ягоди на керамічну тарілку.

Код/ Продукти	Розмір порції (г)	Час витримки (хв.)	Рекомендації
1. М'ясо	200-1500	20-60	Прикрийте краї алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження яловичини, баранини, свинини, відбивних, стейків та фаршу.
2. Птиця	200-1500	20-60	Обгорніть ніжки та кінчики крил алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо птиці, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить як для цілої курки, так і для окремих частин.
3. Риба	200-1500	20-50	Обгорніть хвіст цілої риби алюмінієвою фольгою. Переверніть рибу, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить як для цілої риби, так і окремих філе.
4. Фрукти/ Ягоди	100-600	5-20	Розкладіть фрукти рівномірно у пласкій скляній посудині. Цю програму можна застосовувати для всіх видів фруктів.

Для розмороження в ручному режимі виберіть функцію розмороження вручну з рівнем потужності 180 Вт. Докладніше про розмороження продуктів вручну та час розмороження читайте на стор. 32.



ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ

Функція Русская Кухня (Автоматичне приготування російських страв) (А) включає/пропонує попередньо визначений час приготування. Вам не потрібно вводити ані часу готування, ані рівня потужності.

Вибрати налаштування для порції можна, повернувши круглий регулятор.

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

Відкрийте дверцята. Помістіть продукти посередині скляної тарілки. Закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку Русская кухня 1 (Приготування російських страв 1) (розвиться) або кнопку Русская кухня 2 (Приготування російських страв 2) (



2. Виберіть категорію їжі, яку ви готуєте, натиснувши кнопку Русская кухня 1 (Приготування російських страв 1) (або кнопку Русская кухня 2 (Приготування російських страв 2) (ДС). Опис запрограмованих параметрів дивіться в таблиці на наступній сторінці.



- Натисніть кнопку «Русская кухня 1» (Приготування російських страв 1) () один раз: 1.
- Натисніть кнопку «Русская кухня 1» (Приготування російських страв 1) (______) два рази: 2.
- Натисніть кнопку «Русская кухня 2» (Приготування російських страв 2) (🚊) один раз: 1.
- Натисніть кнопку «Русская кухня 2» (Приготування російських страв 2) (💆) два рази: 2.
- 3. Виберіть налаштування їжі, повертаючи круглий регулятор.



4. Натисніть кнопку **Старт/+30 сек** (♠).

Результат: Страва готуватиметься за вибраною програмою.



• Коли приготування завершиться, чотири рази пролунає звуковий сигнал, і на дисплеї блимне цифра «О». Після цього звуковий сигнал лунатиме 1 раз щохвилини.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ

У таблиці нижче подано 4 різні програми режиму автоматичного приготування російських страв, кількість продуктів, продукти та відповідні рекомендації.

1. СНІДАНОК (Натисніть кнопку «Русская кухня 1» (Приготування російських страв 1) (ОДИН раз: 1.)

1	Вівсянка	260 г				
		2001	Суха вівсянка «Геркулес» - 50 г, цукор - 5 г, сіль - 0,5 г, окріп - 200 мл, холодне молоко - 100 мл			
		<	: Рекомендації >			
	Покладіть суху вівсянку, цукор і сіль у глибоку миску. Залийте окріп і молоко та ретельно перемішайте. Увімкніть програму.					
2	Гречка	200 г	Гречка - 100 г, сіль - 2 г, окріп - 300 мл			
		<	Рекомендації >			
	Покладіть гречку та сіль у глибоку миску. Залийте окропом і ретельно перемішайте. Увімкніть програму.					
3	Яйце «Пашот»	1 шт.	Яйце - 1 шт., вода - 150 мл Оцет 9% - 10-15 мл			
	< Рекомендації >					
	Поставте миску з водою та оцтом у мікрохвильову піч. Доведіть воду до кипіння. Коли пролунає звуковий сигнал, дістаньте миску з киплячою водою та оцтом. Виделкою утворивши в мисці вир, вилийте у нього яйце із шкаралупи. Потім продовжте приготування.					
4	Сосиски з консервованим горошком	Сосиски - 2 шт. Гарячий горошок - 132 г	Сосиски - 2 шт. по 50 г, масло - 5 г, консервований горошок - 135 г (суха вага)			
	< Рекомендації >					



Код	Страва	Розмір порції	Складники				
5	Омлет	130-135 г	Яйце - 3 шт., молоко - 30 мл, сіль - 2 г				
	< Рекомендації >						
	Збийте яйця із молок	ом і сіллю, а потім	и вилийте суміш на тарілку. Увімкніть програму.				
6	- 1/2 шт.,		Цукор - 45 г, ванільний цукор - 5 г, масло - 40 г, яйце - 1/2 шт., молоко - 30 мл, порошок для печива - 3 г, борошно - 100 г				
	< Рекомендації >						
	Ретельно змішайте цукор, ванільний цукор і масло. Додайте збите яйце. Додайте всі інші складники. Покладіть суміш у посудину, змащену маслом. Увімкніть програму. Перш ніж виймати кекс із посудини, почекайте, поки він вистигне.						
7	пісочного тіста - 1/2 шт., тепла вода - 1 ст. ложка, ли		Борошно - 100 г, масло - 50 г, цукор - 40 г, жовток - 1/2 шт., тепла вода - 1 ст. ложка, лимонна цедра; для глазурі: жовток - 1 шт., цукрова пудра - 3-5 г				
	< Рекомендації >						
	Ретельно змішайте всі складники. Сформуйте п'ять кульок. Покладіть їх на вощений паг Поставте усе на скляну тарілку. Увімкніть програму. Коли пролучає звуковий сигнал, змастіть жовтком верх кульок, посипте цукром-пудрою і продовжуйте приготування. Да кулькам вистигнути.						

2. ОБІД (Натисніть кнопку «Русская кухня 1» (Приготування російських страв 1) (,,, два рази: 2.)

Код	Страва	Розмір порції	Складники			
1	Борщ	340 г	(1) Тертий буряк - 50 г, нарізана соломкою капуста - 20 г, терта морква - 15 г, нарізана соломкою цибуля - 10 г, томатна паста - 15 г, цукор - 5 г			
			(2) Бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом - 650 мл, лавровий лист - 1 шт., оцет 9 % - 5 мл за бажанням			
			< Рекомендації >			
			ииску (1), залийте гарячим бульйоном (бульйон із ентратом - 650 мл) і додайте лавровий лист. Увімкніть			
2	М'ясна солянка	340 г	(1) Нарізана соломкою цибуля - 45 г, бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом - 350 мл			
			(2) Каперси - 7 г, терті солені огірки - 50 г, томатна паста - 10 г, чорні оливки - 16 г, маринад із чорних оливок - 20 мл, лавровий лист - 1 шт., м'ясне асорті - 30 г, бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом - 300 мл			
			< Рекомендації >			
	програму. Коли г	пролунає звуковиї	залийте киплячим бульйоном (1). Поставте у піч і ввімкніть і сигнал, додайте решту складників (2). Ретельно вровий лист і продовжте приготування.			
3	Курячий бульйон із вермішеллю	350 г	Вермішель - 10 г, куряче філе - 50 г, терта морква - 15 г, нарізана соломкою цибуля - 10 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 440 мл			
			< Рекомендації >			
			ску, залийте киплячим бульйоном. Додайте всі інші е, поставте в піч і ввімкніть програму.			







	0	D	C			
(од	Страва	Розмір порції	Складники			
4	Свиняча шия з гірчичним соусом	250 г	(1) Свиняча шия - 150 г, терта морква - 20 г, нарізана соломкою цибуля - 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 100 мл			
			(2) Для соусу: борошно - 5 г, діжонська гірчиця - 20 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл			
			< Рекомендації >			
	все у глибоку ми складники для с	ску. Ретельно пер	підготуйте овочі і додайте курячий бульйон (1). Покладіть ремішайте, поставте в піч і ввімкніть програму. Змішайте всі лунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із м'ясом, тування страви.			
5	Їжачки	220 г	(1) М'ясний фарш (яловичина та свинина) - 120 г (розділити на три частини), звичайний варений рис - 40 г, сіль - 1 г, чорний мелений перець - ½ г, нарізана соломкою цибуля - 20 г, подрібнений часник - 3 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 100 мл			
			(2) Для соусу: борошно - 5 г, томатна паста - 10 г, вода - 40 мл			
			< Рекомендації >			
	кульки. Покладіт	ь у глибоку миску	оиправи і ретельно вимішайте руками. Сформуйте три г цибулю і часник. Зверху покладіть м'ясні кульки і залийте . (1) Увімкніть програму.			
		, ,	. (2) Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон ь їх і продовжуйте приготування.			
6	Компот із сухофруктів	200 мл	Курага - 25 г, чорнослив - 20 г, яблучна сушка - 15 г, цукор - 10 г, лимонна кислота - 2 щіпки, окріп - 450 мл			
	< Рекомендації >					
	Покладіть усі скл	адники у велику м	миску, залийте окропом. Увімкніть програму.			
7	Овочевий суп	350 г	Морожені овочі - 150 г, овочевий бульйон або вода із сухим концентратом - 300 мл			
			< Рекомендації >			

Код	Страва	Розмір порції	Складники			
8 Пельмені 185 г (15 шт.		185 г (15 шт.)	Морожені пельмені - 15 шт. (по 10-12 г кожен), курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 600 мл, чорний перець горошком - 3-5 шт., лавровий лист - 1 ц			
	< Рекомендації >					
	Покладіть усі складники у велику миску, залийте киплячим бульйоном. Перемішайте, піднімаючи з дна. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть і продовжуйте приготування страви.					

3. ВЕЧЕРЯ (Натисніть кнопку «Русская кухня 2» (Приготування російських страв 2) ("Ё

Код	Страва	Розмір порції	Складники		
1	Курячі ніжки з чорносливом 325 г 2 шт.		Нарізана соломкою цибуля - 15 г, нарізана соломкою морква - 20 г, курячі ніжки - 2 шт. (160-180 г), чорнослив - 5-7 шт. (50 г), курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 200 мл		
		<	Рекомендації >		
	і залийте бульйоном.	юркву. Зверху покладіть курячі ніжки, чорнослив в мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Коли ь і продовжуйте приготування страви.			
2	Індичка тушкована з овочами	315 г	Філе індички, нарізане довгими шматками - 150 г, нарізані соломкою цукіні - 50 г, нарізана соломкою цибуля - 15 г, нарізана соломкою морква - 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 150 мл		
	< Рекомендації >				
	Покладіть усі складники у миску, залийте киплячим бульйоном. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть м'ясо, перемішайте овочі і продовжуйте приготування страви.				







	1						
Код	Страва	Розмір порції	Складники				
3	Печена картопля	140-180 г 1-2 шт.	Велика картопля - 160-200 г, 1-2 шт.				
		<	Рекомендації >				
		Помийте картоплю і проколіть шкірку виделкою. Покладіть у мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Нарізано порціями для подачі. Перед поданням на стіл додайте масло, сметану, сир тощо.					
4	Рататуй	260 г	Цукіні, нарізані кубиками - 100 г, морква, нарізана кубиками - 60 г, болгарський перець, нарізаний кубиками - 75 г, цибуля, нарізана кубиками - 45 г, подрібнений часник - 6 г, томатна паста - 10 г (орегано та базилік до смаку), овочевий бульйон або вода із сухим концентратом - 130 мл				
	< Рекомендації >						
	Покладіть усі складні Увімкніть програму.	ики у миску. Дода	йте орегано та базилік. Ретельно перемішайте.				
5	Риба по- староросійськи	340 г	(1) Нарізаний соломкою буряк - 30 г, нарізана соломкою морква - 30 г, нарізана соломкою цибуля - 15 г, рибний/курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 200 мл				
			(2) Для соусу: борошно - 10 г, томатна паста - 10 г, сметана - 30 г, вода - 50 мл				
			(3) Філе коропа або судака - 150 г, лавровий лист - 1 шт.				
		<	Рекомендації >				
		унає звуковий сиг	іте киплячим бульйоном.(1) Поставте в піч і ввімкніть нал печі, додайте соус і перемішайте з овочами та				

бульйоном (2). Додайте рибу та лавровий лист (3). Потім продовжте приготування.

Код	Страва	Розмір порції	Складники			
6 Стейк-метелик із лосося на повільному вогн		125 г	Стейк із лосося - 150-170 г, сіль - 1 г, вода - 20 г (на вибір лимон/апельсин - 10 г (витиснути сік))			
		<	Рекомендації >			
	Приправте стейк із лосося. Покладіть його на тарілку і додайте води. (Якщо бах додайте сік). Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму.					
7	7 Тунець у масляно- яєчному соусі на повільному вогні 120 г + 53 г соусу		Філе тріски - 140-150 г (або філе судака), лимон - 10 г (витиснути сік), сіль - 1 г, вода - 30 г, лавровий лист - 1 шт.; соус: круто зварене яйце - 20 г (1/2 яйця), порізана петрушка - 3-5 г, масло - 30 г (мікрохвилі 800 Вт - 1 хв.)			
	< Рекомендації >					
	на тарілку і додайте води. Поставте в мікрохвильову туйте соус. Зваріть яйце і поріжте його на дрібні иасло. Змішайте всі складники і викладіть на рибу.					

4. ОСОБЛИВІ ПОДІЇ (Натисніть кнопку «Русская кухня 2» (Приготування російських страв 2) () два рази: 2.)

Код	Страва	Розмір порції	Складники	
1	Риба по-	270 г	(1) Шампіньйони - 30 г, філе судака - 150 г, олія - 5 г	
	московськи		(2) Сметана - 30 г (2 х 15 г)	
			(3) Запечена картопля, нарізана кружальцями - 2 шт. по 60-70 г, сіль - 5 г, білий мелений перець - ½ г, тертий сир - 25 г	

< Рекомендації >

Покладіть гриби у миску, збоку покладіть рибу. Скропіть олією (1). Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, налийте половину сметани в керамічну миску (в центр) (2). Покладіть зверху гриби. На них викладіть рибу. Додайте приправи. Навколо риби викладіть нарізану картоплю. Картоплю посипте тертим сиром (3). Потім продовжте приготування.







Код	Страва	Розмір порції		Складники		
2	Фарширований болгарський перець	480-500 г 2 шт.	(1)	Болгарський перець - 2 шт. по 80 г, м'ясний фарш (яловичина та свинина) - 150-190 г (розділити на дві частини), звичайний варений рис - 10-20 г, сіль - 5 г, чорний мелений перець - ½ г, бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом - 200 мл		
			(2)	Для соусу: борошно - 5 г, томатна паста - 10 г, вода - 50 мл		
			< P	екомендації >		
	серединку і зернят (1). Увімкніть прогр	Покладіть рис у фарш. Додайте приправи і ретельно вимішайте руками. Вийміть із перців серединку і зернята. Нафаршируйте перці м'ясом. Покладіть у миску і залийте бульйоном (1). Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влийте соус у бульйон із фаршированими перцями. Переверніть їх і продовжуйте приготування.				
3	Форель, запечена з овочами	210-240 г	Масло - 10 г (2 х 5 г), нарізана соломкою морква - 35 г нарізана соломкою цибуля - 25 г, подрібнений часник - 3 г, порізана зелень селери - 5 г, форель - 1 шт. (220- 250 г), сіль - 1 г. білий мелений перець - ½ г, масло - 5			
			< P	екомендації >		
Розмажте масло по центру аркуша вощеного паперу. Покладіть моркву, цибу селеру. На овочі викладіть приправлену форель. Зверху змастіть рибу масло Поставте в мікрохвильову піч і почніть готувати.			форель. Зверху змастіть рибу маслом. Накрийте.			
4	Стейк з лосося на парі	150-170 г		ыйк із лосося з кістьми і шкірою- 200-250 г, сіль - 1 г, ион - 15 г (витиснути сік), вода - 20 г		
			< P	екомендації >		
	Приправте стейк із лосося. Покладіть його на тарілку і додайте води. Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму.					

Код	Страва	Розмір порції		Складники		
5	Азу	250 г	. ,	Свиняча шия, нарізана довгими шматками - 170 г, нарізана соломкою цибуля - 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом - 100 мл		
				Для соусу: борошно - 5 г, томатна паста - 15 г, вода - 50 мл, терті солені огірки - 30 г		
			< Pe	комендації >		
	Увімкніть програму	. Коли пролунає з	ВУКОЕ	ку і залийте бульйоном. (1) вий сигнал, переверніть м'ясо, додайте соус (2), юм. Перемішайте і продовжуйте приготування.		
6	Судак із помідорами та сиром	150 г	- 1 г,	судака (або коропа) - 80-100 г, майонез - 10 г, сіль , помідор, нарізаний кружальцями - 50 г, тертий - 20 г		
	< Рекомендації >					
	Змастіть рибне філе майонезом і посоліть його. Покладіть зверху помідори, скористайтеся зубочисткою. Прикрийте сиром. Покладіть його на тарілку і почніть приготування. Вийміть зубочистку.					
7 Морс із журавлини		200 мл	Морожена журавлина - 40 г, цукор - 30 г Вода - 200 мл			
	< Рекомендації >					
	Перемеліть морож програму. Охолоді		м'ясс	орубці. Покладіть усі складники у миску. Увімкніть		
8	Печиво	160 г (2 x 80 г)		ошно - 85 г, цукрова пудра - 25 г, масло - 50 г, яйце ? шт., сіль - 1 г		
	< Рекомендації >					
	Ретельно змішайте борошно, цукор-пудру і масло. Додайте сіль і яйце. Ретельно перемішайте. Сформуйте два круглі плескаті печива. Загорніть їх у парафіновий папір і покладіть на тарілку. Увімкніть програму.					







ДОВІДНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРІ (ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ MS23F301TF*, MS23F302TF*)

Посудина базується на принципі приготування їжі на парі; вона призначена для швидкого приготування здорової їжі у мікрохвильовій печі Samsung.

Це приладдя ідеальне для приготування рису, макаронів, овочів, тощо у найкоротший термін зі збереженням поживних властивостей продуктів.

Посудина для приготування на парі для мікрохвильової печі складається з 3 елементів:







Миска

Внутрішній лоток

Кришка

Усі частини витримують температуру від -20 °C до 140 °C. Придатні для зберігання у морозильній камері. Можна використовувати як окремо, так і разом.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.

- Не використовуйте:
 - для приготування страв із високим вмістом цукру або жиру,
 - у режимі гриля або в режимі розігрівання (обертання), чи на конфорці.
- Перед першим використанням помийте всі частини водою з милом.
- Про час приготування можна дізнатись з інструкцій у таблиці на наступній сторінці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ.

- Пароварку можна мити в посудомийній машині.
- у разі миття руками використовуйте гарячу воду та миючий засіб. Не використовуйте абразивний матеріал.
- Деякі продукти (наприклад, помідори) можуть змінити колір пластмаси. Це нормально і не є несправністю.

РОЗМОРОЖЕННЯ.

Покладіть заморожені продукти в миску, не накриваючи її кришкою. Рідина буде залишатись на дні миски та не пошкодить їжу.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ.

Страва	Порція (г)	Рівні потужності (Вт)	Час приготу- вання (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування	
Артишок	300 (1-2 шт.)	800	5-6	1-2	Миска зі вставленим лотком + кришка	
	Вказівки Помийте та почистьте артишоки. Покладіть лоток у миску. Покладіть артишоки на лоток. Додайте одну столову ложку лимонного соку. Накрийте кришкою.					
Свіжі овочі	300	0 800 4-5 1-2 Миска з вставле лотком				
	Вказівки Важте овочі (наприклад, броколі, цвітну капусту, моркву, перець) пі миття, чищення та нарізання на шматки однакового розміру. Покла лоток у миску. Розкладіть овочі на лотку. Додайте 2 столові ложки і Накрийте кришкою.					







Страва	Порція (г)	Рівні потужності (Вт)	Час приготу- вання (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування				
Заморожені овочі	300	600	7-8	2-3	Миска зі вставленим лотком + кришка				
	Додайте 1 ст	Вказівки Покладіть заморожені овочі в миску пароварки. Покладіть лоток у миску. Додайте 1 столову ложку води. Накрийте кришкою. Після приготування ретельно перемішайте.							
Рис	250	800	15-18	5-10	Миска + кришка				
	Вказівки Покладіть рис у миску пароварки. Додайте 500 мл холодної води. Накрийте кришкою. Після приготування залиште білий рис на 5 х коричневий рис на 10 хвилин.								
Картопля «в	500	800	7-8	2-3	Миска + кришка				
мундирах»	Вказівки Зважте та помийте картоплю і покладіть її у миску пароварки. Додайте 3 столові ложки води. Накрийте кришкою.								
Рагу	400	600	5-6	1-2	Миска + кришка				
(охолоджене)	Вказівки Покладіть рагу в миску пароварки. Накрийте кришкою. Перед витримкою ретельно перемішайте.								
Суп	400	800	3-4	1-2	Миска + кришка				
(охолоджений)	Вказівки Налийте у миску пароварки. Накрийте кришкою. Перед витримкою ретельно перемішайте.								
Заморожений	400	800	8-10	2-3	Миска + кришка				
суп	Вказівки Додайте заморожений суп у миску пароварки. Накрийте кришкою. Перед витримкою ретельно перемішайте.								

Страва	Порція (г)	Рівні потужності (Вт)	Час приготу- вання (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування		
Заморожені	150	600	1-2	2-3	Миска + кришка		
яблучні пиріжки з варенням	дою. Покладі йте кришкою.	ть 1-2 заморожені					
Фруктовий	250	800	3-4	2-3	Миска + кришка		
компот	розміру чи к абрикоси, м						

Поводження з посудом для приготування на парі







Миска + кришка

Миска зі вставленим лотком + кришка

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.

- Будьте особливо уважні, коли відкриваєте кришку пароварки, оскільки пар, що виходить, може бути дуже гарячий.
- Після приготування у пароварці використовуйте кухонні рукавиці.







ВИМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Вимкнути відтворення звукових сигналів можна у будь-який момент.

1. Натисніть одночасно кнопки (♥) і (♦).

Результат:

 На дисплеї з'являться такі символи:





- Тепер піч не подаватиме звукові сигнали після натиснення кнопок.
- Щоб знову ввімкнути звукові сигнали, ще раз одночасно натисніть кнопки (♠) і (♠).



Результат:

 На дисплеї з'являться такі символи:



• Піч знову працює зі звуковими сигналами.


БЛОКУВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ ДЛЯ БЕЗПЕКИ


Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою для безпеки дітей, яка дає змогу заблокувати піч, щоб її неможливо було ввімкнути дітям та особам, які не вміють нею користуватися.

Піч можна заблокувати в будь-який час.

1. Натисніть кнопку (зацита от десь) на одну секунду.

Результат:









Защита от детей

ПОСІБНИК ІЗ ВИБОРУ ПОСУДУ

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх. Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «Безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд. У таблиці нижче перелічені різні види кухонних приладь і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі	
Алюмінієва фольга	√ X	Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння.	
Тарілка для утворення хрусткої скоринки	1	Не розігрівайте більше 8 хвилин.	
Порцеляна і глиняні вироби	/	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення.	
Одноразова пластикова та картонна тара	1	Деякі заморожені продукти пакують у такій тарі.	
Пакування продуктів швидкого приготування			
 Полістиролові горнята та контейнери 	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу.	
 Паперові пакети чи газети 	Х	Може спалахнути.	
 Папір вторинної переробки або металеві затискачі 	х	Може спричинити іскріння.	
Скляний посуд			
 Посуд, у якому страву можна готувати і подавати на стіл 	✓	Можна використовувати, якщо він не декорований металевим обідком.	







	Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
•	Тонкий скляний посуд	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання.
•	Скляні банки	1	Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання.
Me	талевий посуд		
•	Тарілки	х	Може спричинити іскріння або займання.
•	Дроти для зв'язування пакетів для замороження	Х	
Па	пір		
•	Тарілки, горнята, серветки і кухонний папір	✓	Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи.
•	Папір вторинної переробки	Х	Може спричинити іскріння.
Пл	астик		
•	Контейнери	✓	Тільки вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик.
•	Плівка	✓	Можна використовувати для утримування вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаєте плівку після готування, оскільки з-під неї виходить гаряча пара.
•	Пакети для замороження	√ X	Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть виделкою.
	рафінований папір або пір, який не пропускає	1	Може використовуватися для утримання вологи та запобігання розбризкуванню.

; рекомендовано /х : використовувати з обережністю х : небезпечно

ПОСІБНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

МІКРОХВИЛІ

Мікрохвильова енергія фактично проникає в їжу, притягується та поглинається наявною в їжі водою, жиром і цукром. Мікрохвилі спричиняють швидке коливання молекул в їжі. Швидке коливання цих молекул створює тертя, що в свою чергу генерує тепло для приготування їжі.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Посуд для мікрохвильової печі

Для забезпечення максимальної ефективності приготування посуд, що використовується для приготування, має пропускати мікрохвилі крізь себе. Мікрохвилі відбиваються металом, таким як нержавіюча сталь, алюміній і мідь, але вони можуть проникати крізь кераміку, скло, порцеляну і пластмасу, а також крізь папір і дерево. Тому в металевих ємностях готувати не можна.

Продукти, які можна готувати в мікрохвильовій печі

У мікрохвильовій печі можна готувати багато видів продуктів, зокрема свіжі та заморожені овочі, фрукти, макаронні вироби, рис, крупи, боби, рибу і м'ясо. Також у ній можна готувати соуси, заварні креми, супи, парені пудинги, консерви та приправи чатні. Загалом приготування за допомогою мікрохвиль ідеально підходить для будь-яких страв, які зазвичай готують на кухонній плиті. Наприклад, можна топити масло або шоколад (дивіться розділ зі спеціальними порадами).

Використання кришки під час приготування їжі

Дуже важливо накривати їжу під час приготування, оскільки вода, що випаровується, перетворюється в пару і впливає на процес приготування. Їжу можна накривати різними способами: наприклад, керамічною тарілкою, пластмасовою кришкою або пластиковою плівкою, придатною для використання в мікрохвильовій печі.

Час витримки

Після завершення приготування важливо дати їжі постояти, щоб температура по всій масі продукту зрівнялася.







Вказівки щодо приготування заморожених овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату.

Перемішайте двічі під час приготування і один раз після завершення приготування. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. На час витримки накрийте кришкою.

кришкою.							
Страва	Порція (г)	Потужність (Вт)	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки		
Шпинат	150	600	4½-5½	2-3	Додайте 15 мл (1 столову ложку) холодної води.		
Броколі	300	600	9-10	2-3	Додайте 30 мл (2 ст. ложки) холодної води.		
Горошок	300	600	7½-8½	2-3	Додайте 15 мл (1 столову ложку) холодної води.		
Зелена квасоля	300	600	8-9	2-3	Додайте 30 мл (2 ст. ложки) холодної води.		
Суміш овочів (морква/ горошок/ кукурудза)	300	600	7½-8½	2-3	Додайте 15 мл (1 столову ложку) холодної води.		
Суміш овочів (у китайському стилі)	300	600	8-9	2-3	Додайте 15 мл (1 столову ложку) холодної води.		

Вказівки щодо приготування рису і макаронних виробів

Рис:

Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою - під час приготування об'єм рису збільшується вдвічі. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування рису помішайте його, перш ніж дати постояти, після чого посоліть або додайте спеції і масло.

Примітка. Після завершення часу приготування може виявитися, що рис не увібрав усю воду.

Макаронні вироби:

Використовуйте велику посудину з термостійкого скла. Додайте киплячу воду, пучку солі і ретельно помішайте. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою.

Час від часу помішуйте макарони під час і після приготування. Поки макарони відстоюються, накрийте посудину кришкою, після чого злийте

воду.

Страва	Порція (г)	Потужність (Вт)	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Білий рис (пропарений)	250	800	16-17	5	Додайте 500 мл холодної води.
Коричневий рис (пропарений)	250	800	21-22	5	Додайте 500 мл холодної води.
Рисова суміш (пропарений + дикий рис)	250	800	17-18	5	Додайте 500 мл холодної води.
Зернова суміш (рис + крупа)	250	800	18-19	5	Додайте 400 мл холодної води.
Макаронні вироби	250	800	11-12	5	Додайте 1000 мл гарячої води.







Вказівки щодо приготування свіжих овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 30-45 мл холодної води (2-3 ст. л.) на кожні 250 г, якщо не рекомендовано іншу кількість води - див. табличку. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату. Час від часу помішуйте страву під час і після приготування їжі. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло.

Накрийте посудину кришкою і дайте страві постояти 3 хвилини.

<u>Підказка.</u> Нарізайте свіжі овочі на однакові шматочки. Що менші шматочки, то швидше вони приготуються.

Усі свіжі овочі слід готувати за максимальної потужності мікрохвильової печі (800 Вт).

Страва	Порція (г)	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Броколі	250 500	4-4½ 7-7½	3	Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розмістіть стеблами досередини.
Брюссельська капуста	250	5½-6½	3	Додайте 60-75 мл (4-5 стол. ложок) води.
Морква	250	4½-5	3	Поріжте моркву на однакові скибочки.
Цвітна капуста	250 500	5-5½ 8½-9	3	Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розріжте великі суцвіття навпіл. Розмістіть кінцями суцвіть досередини.
Цукіні	250	3½-4	3	Поріжте кабачки цукіні на шматки. Додайте 30 мл (2 стол. ложки) води або шматочок масла. Готуйте, доки не зм'якнуть.
Баклажани	250	3½-4	3	Поріжте баклажани на маленькі шматочки і побризкайте 1 столовою ложкою лимонного соку.
Цибуля-порей	250	4½-5	3	Поріжте цибулю на товсті шматки.
Гриби	125 250	1½-2 3-3½	3	Поріжте гриби або покладіть їх цілими, якщо вони маленькі. Додавати воду не потрібно. Побризкайте лимонним соком. Посоліть і поперчіть. Злийте воду, перш ніж подавати страву на стіл.

Страва	Порція (г)	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Цибуля	250	5½-6	3	Поріжте цибулю скибками або навпіл. Додайте лише 15 мл (1 стол. ложки) води.
Болгарський перець	250	4½-5	3	Поріжте перець на маленькі шматки.
Картопля	250 500	4-5 7½-8½	3	Зважте почищену картоплю і розріжте її на однакові половинки або четвертинки.
Бруква	250	5-51/2	3	Поріжте брукву на маленькі кубики.

ПІДІГРІВАННЯ

Мікрохвильова піч підігріє їжу значно швидше, ніж звичайна піч. Використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у табличці нижче. Час у табличці вказано для підігрівання рідин кімнатної температури близько +18-+20 °C або охолоджених страв, які мають температуру +5-+7 °C.

Розмішення і використання кришки

Намагайтесь не підігрівати страви великого розміру, наприклад великий шматок м'яса, оскільки за час повного прогрівання вони зазвичай переварюються та висушуються. Більш доцільно підігрівати страви меншими порціями.

Рівні потужності і помішування

Деяку їжу можна підігрівати із використанням потужності 800 Вт, а іншу - із використанням рівнів потужності 600 Вт, 450 Вт чи навіть 300 Вт. Дивіться табличку для довідки. Загалом, якщо продукти мають делікатну структуру, великий об'єм або підігріваються дуже швидко (пироги з начинкою тощо), краще розігрівати їх із використанням нижчого рівня потужності. Для оптимального результату під час підігрівання ретельно помішуйте або перевертайте страву. Якщо можливо, помішайте страву ще раз перед тим, як подавати її на стіл. Будьте особливо уважні, коли підігріваете рідини або продукти дитячого харчування. Щоб запобігти раптовому кипінню рідин і ризику ошпарення, помішайте страву перед, під час і після підігрівання. Залиште страву на деякий час у мікрохвильовій печі. Радимо класти у рідини пластмасову ложку або скляну паличку. Не перегрівайте їжу: це може її зіпсувати. Краще встановити менший час підігрівання і додати







його в разі потреби.

Час підігрівання і витримки

Підігріваючи страву вперше, радимо занотувати час, який для цього знадобився, для довідки у майбутньому.

Зажди перевіряйте, чи страва повністю прогрілася.

Залиште страву на деякий час після підігрівання, щоб температура вирівнялась по всьому об'єму.

Рекомендований час витримки після підігрівання - 2-4 хвилини, якщо у табличці не зазначено інше.

Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування. Дивіться також розділ про заходи безпеки.

ПІДІГРІВАННЯ РІДИН

Завжди залишайте страву постояти принаймні 20 секунд після вимкнення печі, щоб температура вирівнялась по всьому її об'єму. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. Щоб запобігти раптовому кипінню рідини і ризику ошпарення, кладіть ложку або скляну паличку у напої і помішуйте перед, під час і після підігрівання.

Підігрівання рідин і їжі

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у табличці нижче.

Страва	Порція	Потужність (Вт)	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Напої (кава, чай і вода)	150 мл (1 горня) 250 мл (1 горня)	800	1-1½ 1½-2	1-2	Налийте у горнятко і розігрійте, не накриваючи. Поставте філіжанку/горнятко посередині скляної тарілки. Витримайте у мікрохвильовій печі після розігрівання і ретельно перемішайте.

Страва	Порція	Потужність (Вт)	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки
Суп (охолоджений)	250 г	800	3-31/2	2-3	Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте. Ще раз помішайте перед тим, як подавати.
Рагу (охолоджене)	350 г	600	5½-6½	2-3	Висипте рагу у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл.
Макарони з соусом (охолоджені)	350 г	600	4½-5½	3	Висипте макарони (наприклад, спагеті чи ясчні макарони) у пласку керамічну посудину. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Помішайте, перш ніж подавати на стіл.
Макарони з начинкою та соусом (охолоджені)	350 г	600	5-6	3	Висипте макарони з начинкою (наприклад, равіолі, тортелліні) у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл.
Страва на тарілці (охолоджена)	350 г	600	5½-6½	3	Покладіть страву з 2-3 охолоджених компонентів на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі.

MS23F301TFW_BW_DE68-04182X-03_UK.indd 30 2014-07-17 2:11:56



ПІДІГРІВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте!

Перш ніж подавати, дайте постояти 2-3 хвилини. Ще раз помішайте і перевірте температуру. Рекомендована температура подавання: між $30\text{-}40~^{\circ}\text{C}$.

ДИТЯЧЕ МОЛОКО Налийте молоко у стерилізовану скляну пляшечку. Підігрівайте, не накриваючи. Ніколи не підігрівайте пляшечку для дитячого харчування, закриту соскою, оскільки пляшечка може вибухнути від перегрівання. Добре потрясіть пляшечку перед тим, як залишити її постояти, і перед годуванням! Завжди уважно перевіряйте температуру дитячого молока чи їжі, перш ніж давати дитині. Рекомендована температура подавання: прибл. 37 °C.

ПРИМІТКА. Для запобігання опікам слід уважно перевіряти дитяче харчування. Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

Підігрівання дитячого харчування і молока

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

Страва	Порція	Потужність (Вт)	Час	Час витримки (хв.)	Вказівки
Дитяче харчування (овочі + м'ясо)	190 г	600	30 c	2-3	Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постояти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру.

Страва	Порція	Потужність (Вт)	Час	Час витримки (хв.)	Вказівки
Дитяча каша (злаки + молоко + фрукти)	190 г	600	20 c	2-3	Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постояти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру.
Дитяче молоко	100 мл	300	30-40 с 50 с-1 хв.	2-3	Ретельно помішайте або потрусіть і вилийте у стерилізовану скляну пляшечку. Поставте пляшечку посередині скляної тарілки. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Ретельно потрусіть і дайте постояти принаймні 3 хвилини. Перш ніж подавати, добре потрусіть пляшечку і уважно перевірте температуру.









РОЗМОРОЖЕННЯ ВРУЧНУ

Мікрохвильові печі чудово підходять для розмороження заморожених продуктів. У них продукти можна розморозити за короткий проміжок часу. Це може стати в пригоді, коли до вас несподівано прийшли гості. Перш ніж готувати, заморожену птицю слід ретельно розморозити. Зніміть металеві фіксатори з пакування і вийміть птицю, щоб злити талу воду.

Покладіть заморожений продукт на тарілку, не накриваючи його кришкою. Переверніть продукт після завершення половини часу розмороження, злийте воду і вийміть наявні нутрощі, як тільки буде можливість.

Час від часу перевіряйте продукт, щоб упевнитися, що він не теплий. Якщо менші і тонші частинки замороженого продукту починають розігріватись. їх можна захистити, обгорнувши маленькими смужками алюмінієвої фольги.

Якщо птиця почне розігріватися ззовні, зупиніть розмороження і дайте постояти 20 хвилин, перш ніж продовжити.

Для завершення процесу розмороження дайте рибі, м'ясу і птиці постояти. Час витримки для повного розмороження відрізняється залежно від ваги продукту. Дивіться таблицю нижче.

Підказка. Пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а для розморожування меншої ваги продуктів потрібно менше часу, ніж для розмороження продуктів великої ваги. Пам'ятайте про цю підказку, коли заморожуєте чи розморожуєте продукти.

Для розморожування заморожених продуктів, які мають температуру від -18 до -20 °C, використовуйте дані з поданої нижче таблиці.

Усі заморожені продукти слід розморожувати із використанням рівня потужності, передбаченого для розмороження (180 Вт).

Страва	Порція	Час (хв.)	Час витримки (хв.)	Вказівки	
М'ясо					
Фарш з яловичини	250 г 500 г	6½-7½ 10-12	5-25	Покладіть м'ясо на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші краї алюмінієвою	
Стейки зі свинини	250 г	7½-8½		фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження!	
Птиця					
Шматки курки	500 г (2 шт.)	14½- 15½	15-40	Спершу покладіть шматки курки шкірою донизу або цілу курку грудинкою донизу на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші частини, як от крила і кінцівки, алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження!	
Ціла курка	900 г	28-30			
Риба					
Філе риби	250 г (2 шт.)	6-7	5-15	Покладіть заморожену рибу посередині пласкої керамічної тарілки. Кладіть товстіші	
	400 г (4 шт.)	12-13		частини поверх тонших. Обгорніть вузькі краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження!	
Фрукти					
Ягоди	250 г	6-7	5-10	Розкладіть фрукти на пласкій круглій скляній посудині (великого діаметру).	
Хліб					
Булочки (по 50 г кожна)	2 шт. 4 шт.	½-1 2-2½	посередині скляної тарілки. Переверніт	покладіть горизонтально на кухонний папір	
Тости / Канапки	250 г	4½-5		посередині скляної тарілки. Переверніть після завершення половини часу	
Німецький хліб (біла + житня мука)	500 г	8-10		розмороження!	





СПЕЦІАЛЬНІ ПІДКАЗКИ

РОЗТОПЛЕННЯ МАСЛА

Покладіть 50 г масла у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Накрийте пластмасовою кришкою. Нагрівайте упродовж 30-40 секунд, використовуючи рівень потужності 800 Вт. доки масло не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ШОКОЛАДУ

Покладіть 100 г шоколаду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 3-5 секунд, використовуючи рівень потужності 450 Вт, доки шоколад не розтопиться. Під час топлення помішайте один чи два рази. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці.

РОЗТОПЛЕННЯ КРИСТАЛІЗОВАНОГО МЕДУ

Покладіть 20 г кристалізованого меду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 20-30 секунд, використовуючи рівень потужності 300 Вт, доки мед не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ЖЕЛАТИНУ

Покладіть пластинки сухого желатину (10 г) на 5 хвилин у холодну воду. Покладіть желатин у маленьку посудину з термостійкого скла, попередньо зливши воду. Підігрівайте впродовж 1 хвилини із використанням рівня потужності 300 Вт. Помішайте після того, як желатин розтопиться.

ПРИГОТУВАННЯ ГЛАЗУРІ (ДЛЯ ПИРОГІВ І ПЕЧИВА)

Змішайте глазур швидкого приготування (близько 14 г) з 40 г цукру і 250 мл холодної води. Готуйте глазур, не накриваючи кришкою, у посудині з термостійкого скла упродовж 3½-4½ хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт, поки вона не стане прозорою. Під час готування двічі помішайте.

ГОТУВАННЯ ПОВИДЛА

Покладіть 600 г фруктів (наприклад різних ягід) у посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 300 г цукру для приготування консервацій і добре помішайте. Готуйте страву, накривши кришкою, упродовж 10-12 хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт. Помішуйте кілька разів під час готування страви. Викладіть у невеликі банки для варення з кришками, що закручуються. Поставте банки кришками донизу на 5 хвилин.

ГОТУВАННЯ ПУДИНГУ

Змішайте концентрат пудингу з цукром і молоком (500 мл), дотримуючись інструкцій виробника, і ретельно перемішайте. Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте, накривши кришкою, впродовж 6½-7½ хвилин із використанням рівня потужності 800 Вт. Помішайте кілька разів під час готування страви.

ПІДСМАЖУВАННЯ ШМАТКІВ МИГДАЛЮ

Рівномірно викладіть 30 г подрібненого мигдалю на керамічну тарілку середнього розміру. Підсмажуйте протягом $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ хвилин на потужності 600 Вт, кілька разів перемішуючи. Дайте страві постояти 2-3 хвилини в печі. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці.

ЩО РОБИТИ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ АБО СУМНІВІВ

Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте подані вирішення.

Це звичайне явище.

- Конденсація вологи всередині печі.
- Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
- Світлові відблиски навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
- Пара, яка виходить по периметру дверцят або з вентиляційних отворів.

Після натиснення кнопки (♦) піч не працює.

• Перевірте, чи повністю закриті дверцята.

Зовсім не відбувається приготування їжі.

- Перевірте, чи правильно встановлено таймер і/або натиснуто кнопку (�).
- Перевірте, чи закриті дверцята.
- Перевірте, чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згоряння плавкого запобіжника або спрацювання автоматичного переривача.

Страва не готова або надто запечена.

- Перевірте, чи правильно вибрано час приготування для цього типу продуктів.
- Перевірте, чи вибрано правильний рівень потужності.

Всередині печі помітні іскри і чути потріскування (іскріння).

- Перевірте, чи не використовується посуд із металевим оздобленням.
- Перевірте, чи не залишено в печі виделку або інший металевий предмет.
- Перевірте, чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок.







Не працює лампочка.

З міркувань безпеки користувач не повинен змінювати лампочку особисто.
 Зверніться у найближчий центр обслуговування Samsung, щоб викликати кваліфікованого інженера для заміни лампочки.

Піч створює перешкоди для радіоприймачів і телевізорів.

- Під час роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди у роботі радіоприймачів чи телевізорів. Це звичайне явище. Щоб вирішити цю проблему, встановлюйте піч подалі від телевізорів, радіоприймачів та антен.
- Якщо мікропроцесор мікрохвильової печі реагує на перешкоди, відображення на дисплеї може згаснути або збитися. Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте вилку кабелю живлення від розетки і вставте її знову. Ще раз встановіть час.
- Якщо подані вище вказівки не допомагають вирішити проблему, зверніться до місцевого центру обслуговування споживачів SAMSUNG. Слід мати напоготові такі відомості:
 - код моделі та серійний номер пристрою (зазвичай вказуються на задній стінці печі);
 - термін гарантії;
 - чіткий опис проблеми, що виникла.

Знаючи ці дані, зверніться до місцевого дилера чи центру обслуговування SAMSUNG.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКУ

Повідомлення про помилку «SE».

 Повідомлення «SE» вказує на потребу почистити кнопки і перевірити, чи навколо кнопок немає води. Вимкніть піч і спробуйте налаштувати ще раз. Якщо проблема повториться, зверніться у центр обслуговування SAMSUNG.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без попередження.

тель од тентено осе пенероднении.				
Модель	MS23F301T**, MS23F302T**			
Джерело живлення	змінний струм 230 В / 50 Гц			
Споживання електроенергії Мікрохвилі	1150 BT			
Вихідна потужність	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)			
Робоча частота	2450 МГц			
Магнетрон	OM75S(31)			
Спосіб охолодження	Електричний вентилятор			
Розміри (Ш х В х Г) Габаритні Внутрішня камера	489 x 275 x 374 мм 330 x 211 x 324 мм			
Об'єм	23 літри			
Вага	Прибл. 12 кг			

Призначено для використання в нормальних умовах

Термін слуби: 7 років



НОТАТКИ







Виробник : Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Електронікс Ко., Лтд

Адреса виробника:

(Маеtan-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гйонггі-до, Корея, 443-742

АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ: ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21, ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

Країна виробництва: Малайзія

Імпортер в Україні:

ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

KPAIHA	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САИТ	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support	
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support	
ARMENIA	0-800-05-555		
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)		
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500		
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500		
MONGOLIA	7-495-363-17-00	www.samsung.com/support	
BELARUS	810-800-500-55-500		
MOLDOVA	0-800-614-40		
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)	

DE68-04182X-03










MS23F301T** MS23F302T**

Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы және тағам пісіруге қатысты нұсқаулар

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін шалынған қоңыраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.



Бұл нұсқаулық кітапша 100 % қайта өңдеуден өткізуге болатын қағазға басылған.

мүмкіндіктерді елестетіңіз

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып алғаныңызға рахмет.







ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ

Cis SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. Қолыңыздағы пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пеште тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

- Қауіпсіздік нұсқаулары
- Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
- Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес
- Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

БЕЛГІШЕЛЕР МЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ



Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.



Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін **қатерлі жағдайлар немесе кауіпті әрекеттер**.



Ескерту; Өрт қатері



Ескерту; Бет жағы ыстық



Ескерту; Тоқ



Ескерту; Жарылғыш зат



Әрекет ЕТПЕҢІЗ.



Қол ТИГІЗБЕҢІЗ.



БҰЗБАҢЫЗ.



Нұсқауларды тура орындаңыз.



Ашаны розеткадан суырыңыз.



Электр тоғының қатеріне түспес үшін құрылғыны жерге қосыңыз.



Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыңыз.



Ескерім

Маңызды

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Осы қауіпсіздік нұсқауларының орындалуына әрқашан назар аударыңыз.

Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына көз жеткізіңіз.

А ЕСКЕРТУ

(Микротолқын функциясына ғана қатысты)

- **ECKEPTУ:** Егер есік немесе есік тығыздағыштарына нұқсан келсе, микротолқынды пешті уәкілетті техник маман жөндегенше іске қосуға болмайды.
- **ЕСКЕРТУ:** Микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алуды қажет ететін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі.
- **ЕСКЕРТУ:** Сұйық тағамдар мен басқа тағамдарды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.
- Бұл үйде қолдануға ғана арналған құрылғы.

- **(**
- ЕСКЕРТУ: Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін ғана пешті ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат беріңіз.
- ★ ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалау күтім көрсету жұмыстарын балалар 8 жастан асса және ересектердің қадағалауында болса ғана іске асыра алады.
- ★ Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз.

- Бұл микротолқынды пеш тағам және сусын ысытуға арналған. Тағам немесе киім кептіру және жылытқыш төсеніштерді, аяқ киімдерді, жөкелерді, дымқыл киімдерді немесе сол сияқты заттарды кептіргенде, жарақат алу немесе өрт шығу қаупі бар.
- Егер түтін шықса, құрылғыны сөндіріңіз немесе тоқтан ағытыңыз және жалынды басу үшін есікті ашпаныз.
- **ЕСКЕРТУ:** Сусындарды микротолқынды пеште қыздырған кезде кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты ұстаған кезде абай болу керек.
- ★ ЕСКЕРТУ: Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек.
- Микротолқынды пеште қабығы аршылмаған және бітеулей пісірілген жұмыртқаларды қыздыруға болмайды, себебі микротолқынмен қыздырып болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

3



- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының уақытынан бұрын істен шығуына себеп болуы және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған.
- Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
- Корек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- 🛇 Құрылғыны су құйып жууға болмайды.

- Егер пештен тосын шуыл, көңірсіген немесе түтін иісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- ★ Микротолқынды пешті ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.
- Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстіне қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға болмайды.

A ECKEPTY

(Пеш функциясына ғана қатысты)-Опция

- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғыны аралас режимде пайдаланған кезде, қызу пайда болатындықтан балалар пешті тек ересектердің қадағалауымен ғана пайдалануға тиіс.
- ★ Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.

- **(**
- **ЕСКЕРТУ:** Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балаларды алыс ұстау керек.
- Бумен тазалағышты пайдалануға болмайды.
- **ЕСКЕРТУ:** Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырар кезде оны электр желісінен ағытып алыныз.
- ★ ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны пайдаланғанда қызып тұрады. Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. 8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.

- Құрылғының қол жететін беттерінің температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары болуы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе сыртқы беті ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.

Бұл 2-ші топтағы, В санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радио-жиіліктегі қуатты электромагнитті сәуле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондайақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар да жатады.

В санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады.


F



МИКРОТОЛКЫНДЫ ПЕШТІ ОРНАТУ

Пешті тегіс, жазық, еденнен 85 см биік жерге қойыңыз. Пеш қойылатын бет, пештің салмағын көтере алатындай мықты болуға тиіс.

1. Пешті орнатқан кезде, пештің артқы жағы мен екі жақ жанынан кем дегенде 10 см (4 дюйм), пештің үстінен 20 см (8 дюйм) ашық орын қалдырыңыз.



- **2.** Пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алыңыз.
- 3. Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыңыз. Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз. (Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана арналған)
- **4.** Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.
- Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін қорек сымын жерге дұрыс қосылған АТ розеткасына жалғау керек.
- Микротолқынды пешті кәдімгі пештің немесе радиатордың қасы тәрізді ыстық немесе ылғалды жерге қоймаңыз. Пешті қуат көзіне қосуға

байланысты параметрлерін орындау керек, ұзартқыш сым қолданылса, ол да пеш сымының стандартына сай келу керек. Микротолқынды пешті ең алғаш іске қоспас бұрын, пештің іші мен тығыздағышын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ТАЗАЛАУ

Микротолқынды пештің келесі бөлшектерін май және тағам қалдықтары жиналып қалмас үшін мерзімді түрде тазалап отыру керек:

- Ішкі және сыртқы беттері
- Есігі және тығыздағыштары
- Бұрылмалы табақ және айналмалы шығырықтар (Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана арналған)
- Есік тығыздағыштарының таза екенін, әрі есіктің дұрыс жабылатын-жабылмайтынын ӘРҚАШАН тексеріп отырыңыз.
- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын істен шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- 1. Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен, жылы әрі сабынды сумен жуыңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
- 2. Пештің ішіндегі қалдықтар мен дақтарды сабынды суға батырылған шүберекпен тазалаңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.

6

2014-07-11



- 3. Қатып қалған тағам қалдықтарын жұмсарту және жағымсыз иісті кетіру үшін, бір кесе сұйылтылған лимон шырынын пештің ішіне қойыңыз да, қуатты ең үлкен мәнге қойып он минут қыздырыңыз.
- **4.** Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын табақты қажет кезде жуыңыз.
- Саңылауларға су ШАШЫРАТПАҢЫЗ. Жеміргіш заттар немесе химиялық еріткіштерді ЕШҚАШАН қолданбаңыз. Есіктің тығыздағыштарын тазалағанда келесіні ескеріңіз:
 - Ешбір қоқыс жиналып қалмасын
 - Қоқыс есіктің жабылауына кедергі жасамасын
- Микротолқынды пештің ішін жұмсақ жуғыш затпен әр қолданып болған сайын тазалаңыз, бірақ жарақаттанып қалмас үшін микротолқынды пешті тазалардың алдында әрқашан салқындатыңыз.

Пештің төбесін ішкі жағынан тазалау үшін қыздырғыш элементті 45 ° градусқа төмен түсіріп қойған ыңғайлы болады. (Тербелмелі қыздырғышы бар үлгілер ғана)



МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ САҚТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу кезінде, бірнеше қарапайым сақтық шараларын орындау керек. Есігі немесе есігінің тығыздағыштары бүлінген пешті іске қоспау керек:

- Топсалары сынған
- Тығыздағыштары бүлінген
- Пештің корпусы бұзылып немесе майысып қалған Оны тек білікті, микротолқынды пешті жөндейтін маман ғана жөндеуге тиіс
- Пештің сыртқы корпусын ЕШҚАШАН алмаңыз. Егер пеш бүлініп, оны жөндеу қажет болса немесе оның қандай жағдайда екендігі сізді толғандырып жүрсе:
 - Оны розеткадан ағытыңыз
 - Ең жақын сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
- Пешті уақытша сақтап қоя тұрғыңыз келсе, құрғақ, шаң баспайтын жерді таңдаңыз. Себебі: Шаң және ылғал пештің жұмыс жасайтын бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.
- Бұл микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.
- Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмауға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту ушін уәкілетті маманды шақыртыңыз.


.



A	ЕСКЕРТУ	Δ	Â		Æ
X	Құрылғыны білікті маман ғана өзгертуге немесе жөндеуге тиіс.	✓	✓	✓	✓
	Тұмшаланып жабылған сауыттардағы сұйық заттарды және басқа тағамдарды микротолқын функциясымен қыздырмаңыз.	✓	√	✓	✓
	Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз.	✓	√	✓	✓
	Бұл құрылғыны қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін және су ағатын немесе газ шығатын жерге; тегіс емес жерге қоймаңыз.	✓	✓	✓	~
=	Бұл құрылғыны жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай дұрыс жерге қосу керек.	✓	✓	✓	✓
*	Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.	✓	✓	✓	✓
	Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.	✓	✓	~	✓
*	Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз.	✓	√	✓	✓
8	Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.	✓	✓	~	✓
	Іске қосылып тұрған құрылғыны ашасынан тартып электр желісінен ағытуға болмайды.	✓	✓	✓	✓
*	Саусақтарыңызды немесе бөгде затты құрылғыға сұқпаңыз, егер оған бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	✓
	Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз.	√	√	√	√

	Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың үстіне қоймаңыз.	√	✓		
	Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бумен тазалағыш немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз.	✓	✓	✓	~
	Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінің, өнімнің техникалық параметрлеріне сай келетініне көз жеткізіңіз.	✓	~		~
	Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, ұзартқыш сымды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз.	✓	✓	✓	
	Қуат сымын темір затқа ілмеңіз, оны заттардың арасынан өткізіп төсеңіз немесе құрылғының артынан өткізіңіз.	✓	~	~	
	Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Құрылғының ашасы немесе қорек сымы бұзылса, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	~
	Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге болмайды.	✓	✓		
	Пештің үстіне, ішіне немесе есігінің үстіне зат қоюға болмайды.	√	✓	✓	
	Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пештің бетіне шашпаңыз.	✓	~		
	Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. Құрамында спирті бар тағамдарды немесе сусындарды қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі спирттің буы пештің ыстық бөлігіне тиіп кетуі мүмкін.	✓		✓	~
*	Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұстаңыз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін.	✓	√	√	~





🛕 АБАЙ БОЛЫҢЫЗ	Δ	Â		<u>k</u>
Тек микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдысаяқтарды ғана қолданыңыз; металл сауыттардың ешқайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істік, шанышқыларды т.с.с. ешқашан ҚОЛДАНБАҢЫЗ; Қағаз немесе пластик қалталардың сымтемірден жасалған бауларын алыңыз. Себебі: Электр жарқылы немесе қысқа тұйықталу пешті бүлдіруі мүмкін.	✓		✓	✓
Микротолқынды пешті қағаз немесе киім кептіру үшін қолданбаңыз.	✓		~	✓

	Аз тағамды қыздырған кезде қатты ысып және күйіп кетпес үшін қысқа қыздыру уақытын қолданыңыз.	✓		~	~
	Қорек сымы немесе ашасын суға батырмаңыз, қорек сымын қызу көзінен алыс ұстаңыз.	√	✓		
	Қабығы аршылмаған немесе бітеулей пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кетуі, тіптен қыздырып болғаннан кейін де жарылуы мүмкін; Сондай-ақ, ауа өткізбейтін немесе тұмшаланып жабылған шөлмектерді, қалбырларды, сауыттарды, бітеу жаңғақтарды, қызанақтарды т.с.с. қыздырмаңыз.			✓	~
	Желдеткіш саңылауларды киіммен немесе қағазбен бітемеңіз. Пештен ыстық ауа шығатындықтан, бұндай заттар өртенуі мүмкін. Сондай-ақ, пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден суығанша сөнген қалпы тұруы мүмкін.	✓		~	
8	Байқаусызда күйіп қалмас үшін, тағамды пештен алар кезде әрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз.			✓	
*	Сұйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз.			✓	
*	Пештің есігін ашқан кезде, ыстық ауа немесе буға күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындай жерде алыс тұрыңыз.			~	
	Бос тұрған микротолқынды пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында микротолқынды пеш автоматты түрде 30 минутқа сенеді. Микротолқынды пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын қуатын сіңіру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз.	✓			✓
*	Пешті осы нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сақтап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қараңыз.)	✓		✓	
*	Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылғыларын жалғаған кезде абай болыңыз.	√	✓	~	

.



АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕН САҚТАНДЫРАТЫН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ (МИКРОТОЛҚЫН ФУНКЦИЯСЫНА ҒАНА ҚАТЫСТЫ)

Төмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауыңыз мумкін.

- (а) Ешқашан есігі ашық тұрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе қауіпсіздік тетігін (есіктің бекітпесі) бұзуға немесе қауіпсіздік тетігінің саңылауларына бөгде зат сұғуға болмайды.
- (b) Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қыстырмаңыз немесе тығыздағыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Есік пен есік тығыздағышының беттерін, пеш жұмыс жасап болғаннан кейін дымқыл шүберекпен сүртіп, содан кейін жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазаланыз.
- (с) Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан өткізілген техник жөндемейінше ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ. Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен төмендегілерге еш нұқсан келмеудің ерекше маңызы бар:
 - (1) есік (майысқан)
 - (2) есіктің топсалары (сынық немесе босап қалған)
 - (3) есіктің тығыздағышы және тығыздағыш беттер
- (d) Бұл пешті өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан тиісті түрде өткізілген техниктен басқа адам жөндеуге тиіс емес.

Құрылғының керек-жарақтарын ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, пайдаланушы құрылғыға зақым келтірсе және/немесе керек-жарақтарын жоғалтып алса, Samsung жөндеу жұмыстарын ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

- (а) Соғылған, сызылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панелі.
- (b) Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырғыш немесе темір тор.
- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзіңіз міндеттісіз.

- Себебі төменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі қамтылғандықтан, сіздің микротолқынды пешіңіздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағыңыз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат және көмек алыныз.
- Бұл микротолқынды пеш тағам ысытуға арналған. Бұл тек үйде ғана қолдануға арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз, жанып кетуі және өртке ұласуы мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Пешті таза ұстамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының қолданыс мерзімінің уақытынан бұрын аяқталуына әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.



АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ (ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)

(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.







МАЗМҰНЫ

(ысқаша нұсқаулық	11
Теш	12
Басқару панелі	12
Серек-жарақтары	13
/ақытты орнату	13
Микротолқынды пеш қалай жұмыс жасайды	14
Тештің дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексеру	14
Тісіру/Қыздыру	15
(уат мәндері	15
Тicipy уақытын реттеу	15
Тісіруді тоқтату	15
(уатты үнемдеу режимін орнату	16
ліс кетіру функциясын қолдану	16
Денсаулыққа пайдалы пісіру функцияларын пайдалану	16
Денсаулыққа пайдалы пісіру бағдарламаларын қолдану: көкөністер және дәнді дақылдар	16
Денсаулыққа пайдалы пісіру бағдарламаларын қолдану: құс еті және балық еті	17
Автоматты түрде жібіту функциясын қолдану	18
Орыс дәстүрімен автоматты түрде пісіру функциясын қолдану	19
Бумен пісіру нұсқаулығы MS23F301TF*, MS23F302TF* үлгілеріне ғана арналған)	24
Сигнал құралын өшіру	26
Микротолқынды пештің қауіпсіздік құралы	26
Ыдыстың жарамдылығын анықтау	26
Гағам пісіруге катысты ақыл-кеңес	27
Ақаулық туындаса немесе күмән пайда болса не істеу керек	33
Ақаулық туралы хабар	34
Гехникалық параметрлері	34

КЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

Біраз тағам пісіргіңіз келсе.

Тағамды пештің ішіне салыңыз.
 Қуат деңгейін Microwave (Микротолқын) (
 түймешігін бір немесе бірнеше рет басып таңдаңыз.



2. Пісіру уақытын тетікті қажетінше бұрап таңдаңыз.



3. Start/+30s (Бастау/+30c) (♦) түймешігін басыңыз. Нетижесі: Тағам пісе бастайды. Тағам пісіп болғаннан кейін пеш 4 рет сигнал береді.



Біраз тағамды автоматты түрде жібіткіңіз келсе.

1. Мұздатылған тағамды пештің ішіне салыңыз. Пісірілетін тағамның түрін Power (Қуат) арқылы жібіту (%%) түймешігін бір немесе бірнеше рет басып таңдаңыз.



2. Салмақты тетікті қажетінше бұрап таңдаңыз.



3. Start/+30s (Бастау/+30c) (�) түймешігін басыңыз.



Қосымша 30 секунд қосқыңыз келсе мына әрекетті орындаңыз.

Тағамды пеш ішінде қалдырыңыз.

Қосымша 30 секунд қосқыңыз келген сайын **+30 s** түймешігін бір немесе бірнеше рет басыңыз.











ПЕШ



- 1. ЕСІКТІҢ ТҰТҚАСЫ
- 2. ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР
- **3**. ШАМ
- 4. БЕЙНЕБЕТ
- 5. ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ

- 6. ECIK
- 7. БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ
- 8. ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ
- 9. АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ
- **10.** ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІНІҢ САҢЫЛАУЛАРЫ
- 11. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



- 1. БЕЙНЕБЕТ
- 2. ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТ. ТҮРДЕ ПІСІРУ ТҮЙМЕШІГІ
- 3. ДЕНС. ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ ТҮЙМЕШІГІ
- 4. ҚУАТПЕН ЖІБІТУ ТҮЙМЕШІГІ
- 5. ИІС КЕТІРУ ТҮЙМЕШІГІ

- 6. ТЕТІК (САЛМАҚ/ҰСЫНУ МӨЛШЕРІ/ УАҚЫТ)
- 7. ТОҚТАТУ/ҮНЕМДІ ТҮЙМЕШІГІ
- 8. МИКРОТОЛҚЫН ТҮЙМЕШІГІ
- 9. БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ТҮЙМЕШІГІ
- **10.** САҒАТ ПАРАМЕТРІН ОРНАТУ ТҮЙМЕШІГІ
- 11. БАСТАУ/+30с ТҮЙМЕШІГІ





КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

Құрылғының қандай үлгісін таңдап алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен колдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.

 Айналмалы шығырық, пеш табанының ортасына койылады.

Максаты: Айналмалы шығырық бұрылмалы табақты ұстап тұрады.



 Бұрылмалы табақ, айналмалы шығырықтың ортасындағы тетік арқылы жалғастырғышқа қойылады.



Мақсаты: Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін негізгі

орын болып табылады: оны тазалау


ушін оңай алуға болады.

 Бу кәстрелі, 24-25-ші беттерді қараңыз. (MS23F301TF*, MS23F302TF* үлгілеріне ғана арналған)



<u>Мақсаты:</u> Бу функциясын қолданған кезде пластик

бу кәстрелі.



УАКЫТТЫ ОРНАТУ

Сіздің микротолқынды пешіңізге сағат орнатылған. Қуат көзіне қосылған кезде, бейнебетте ":0", "88:88" немесе "12:00" автоматты түрде пайда болады. Ағымдық уақытты орнатыңыз. Уақытты 24- сағат немесе 12-сағаттық режим бойынша көрсетуге болады. Сағатты келесі жағдайларда орнату керек:

- Микротолқынды пешті алғаш орнатқанда
- Электр қуаты өшіп қалғанда
- Жазғы және қысқы уақыттарды ауыстырған кезде сағатты қайта орнатуды умытпаныз.
- У Қуатты авт. түрде үнемдеу функциясы

Құрылғы функцияның ортасына келген кезде немесе уақытша тоқтап тұрған кезде ешбір функцияны таңдамасаңыз, функция біржола тоқтайды да, 25 минуттан кейін сағат көрсетіледі.

Есік ашық тұрса, пештің шамы 5 минуттан кейін сөнеді.

1. Сағатты келесі режимге қою үшін ...

24-сағаттық режим

12-сағаттық режим

Clock (Сағат) (①) түймешігін бір немесе екі рет басыныз.



2. Сағатты орнату үшін тетікті бұраңыз.



3. Clock (Сағат) (🕘) түймешігін басыңыз.



4. Минутты орнату үшін тетікті бұраңыз.



5. Clock (Сағат) (🗇) түймешігін басыңыз.











МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ

Микротолкындар - жоғары жиіліктегі электромагниттік толқындар; бөлінген қуат тағамның түрі мен пішімін өзгертпей пісіруге немесе қыздыруға мүмкіндік береді.

Микротолкынды төмендегі әрекеттер үшін қолдануға болады:

- Жібіту (қолдан және автоматты түрде)
- Пісіру
- Алдын ала қыздыру

Пісіру принципі.

- 1. Магнетронды түтіктен шыққан микротолқын, бұрылмалы табақтың үстінде айналып тұрған тағамға біркелкі таралады. Сондықтан да, тағам біркелкі піседі.
- 2. Микротолқындар тағамның түбіне дейін, шамамен 1 дюймге (2.5 см) дейін сінеді. Содан кейін кызу тағамның ішінде тарала бастайды да, тағам пісе туседі.



- 3. Пісіру уақыты қолданылған ыдыс пен тағамның сапасына қарай әр түрлі болады:
 - Мөлшері және тығыздығы
 - Судың мөлшері
 - Бастапкы температурасы (тоназыткышта болды ма. жок па)
- 🦱 Қызу таралған кезде тағамның ортасы піседі де, тағам пештен алынғаннан кейін де пісе береді. Рецептіде және осы кітапшада көрсетілген тағамды қоя тұру уақытын, келесіні орындау үшін сақтау керек:
 - Тағам шетінен ортасына дейін біркелкі піседі
 - Тағамның бәр жеріндегі температура бірдей

ПЕШТІҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ЖАСАП ТҰРҒАНЫН ТЕКСЕРУ

Келесі қарапайым әрекетті орындау арқылы пештің әрқашан дұрыс жұмыс жасап турғанын тексере аласыз.

Пештің есігін оң жағындағы тұтқаны тартып ашыңыз. Бұрылмалы табаққа бір кесе су койыныз. Содан кейін есікті жабыныз.

1. Microwave (Микротолқын) (#%) түймешігін басыңыз. 800 Вт (ең үлкен пісіру қуаты) Нәтижесі: көрсетіледі.



2. Тетікті бұрап 4-5 минут уақытқа қойып, Start/+30s (Бастау/+30c) (♦) түймешігін басыңыз.

Нәтижесі:

Пештің шамы жанады да, бұрылмалы табак айнала бастайды.



- 1) Тағам пісе бастайды және пісіп болғаннан кейін пештен 4 рет сигнал естіпелі
- 2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).
- 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.
- Пештің ашасы сәйкес келетін розеткаға жалғанып тұруға тиіс. Бұрылмалы табақ пештің ішіндегі орнында тұруға тиіс. Ең үлкен мәннен басқа қуат мәні қолданылса, суды қайнатуға көбірек уақыт кетуі мүмкін.







ПІСІРУ/КЫЗДЫРУ

Төменде тағамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған. Пешті қараусыз қалдырардың алдында ӘРҚАШАН пісіру параметрлерін тексеріңіз. Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Содан кейін есікті жабыныз.

1. **Місгоwave (Микротолқын)** () түймешігін басыңыз. <u>Нәтижесі</u>: 800 Вт(макс. пісіру қуаты) көрсетіледі:

//\\ CB4

Тиісті қуат мәнін **Microwave** (**Микротолқын**) (,"",) түймешігін,

бейнебетте тиісті қуат мәні көрсетілгенше қайта басып таңдаңыз. Қуат мәні кестесін қараңыз.

2. Пісіру уақытын тетікті бұрап орнатыңыз

Нәтижесі: Пісіру уақыты көрсетіледі.



Start/+30s (Бастау/+30c) (♦) түймешігін басыңыз.
 Нәтижесі: Пештің шамы жанады да, бұрылмалы табак айнала бастайды.



- 1) Тағам пісе бастайды және пісіп болғаннан кейін пештен 4 рет сигнал естіледі.
- 2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі. (минутына бір рет)
- 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.
- **Бос тұрған микротолқынды пешті ешқашан** қоспаңыз.
- Тағамды аз уақыт ішінде ең жоғарғы қуатқа (800 Вт) қойып қыздырғыңыз келсе, +30s түймешігін пісіру уақытының әрбір 30 секунды үшін бір рет басыңыз. Пеш дереу іске қосылады.

КУАТ МӘНДЕРІ

Төмендегі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауыңызға болады.

Қуат мәні	Шығысы
ЖОҒАРЫ	800 Вт
ОРТАША ЖОҒАРЫ	600 Вт
ОРТАША	450 Вт
ОРТАШАДАН ТӨМЕН	300 Вт
ЖІБІТУ (👯)	180 Вт
ТӨМЕН/ЖЫЛЫ ҰСТАУ	100 Вт

Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын азайту керек.

Азырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын ұзарту керек.

ПІСІРУ УАКЫТЫН РЕТТЕУ

Пісіру уақытын, әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін +30с түймешігін бір рет басып ұзартуыңызға болады.

Әрбір қосқыңыз келген 30 секунд үшін **+30с** түймешігін бір рет басыныз.



ПІСІРУДІ ТОҚТАТУ

Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруіңізге болады.

- 1. Уақытша тоқтату үшін;
 - 1) Есікті ашыңыз.
 - Натижесі: Пісіру тоқтайды. Қайта жалғастырып

пісіру үшін, есікті жабыңыз да, (�) түймешігін қайта басыңыз.



Нетижесі: Пісіру тоқтайды. Пісіруді жалғастыру үшін (⋄) түймешігін кайта басыныз.

2. Мүлдем тоқтату үшін;

Stop (Тоқтату) (⊘) түймешігін басыңыз.

Натижесі: Тағам пісіру тоқтайды. Пісіру

параметрлерін біржола тоқтатқыңыз келсе, **Stop (Тоқтату)** (⊚) түймешігін

қайта басыңыз.

© Сонымен қатар, кез келген параметрді бастамай тұрып, **Stop (Тоқтату)** (⊘) түймешігін басып біржола тоқтатуға болады.



∅/№

15



ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМІН ОРНАТУ

Пештің қуатты үнемдеу режимі бар. Бұл функция пеш іске қосылмай тұрған кезде электр тоғын үнемдейді. Күту режимі қалыпты жағдай болып есептеледі және пайдаланбаған кезде сағат көрсетіледі.

Energy Save (Қуатты үнемдеу) (тр. хүймешігін басыныз.

Нәтижесі: Дисплей сөнеді.



 Қуатты үнемдеу режимінен шығу үшін, есікті ашыңыз, сонда бейнебетте ағымдық уақыт көрсетіледі. Пеш іске қосуға дайын.

ИІС КЕТІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Бұл функцияны иісі күшті шығатын тағам пісіргеннен кейін немесе пештің іші қатты түтіндеп кеткен кезде қолданыңыз. Алдымен пештің ішін тазалаңыз.

Тазалап болғаннан кейін **Deodorization (Иіс кетіру)** (ြ•) түймешігін басыңыз. Аяқталған кезде пештің шамы төрт рет жыпылықтайды.



Иіс кетіру уақыты 5 мин деп көрсетілген. Бұл уақытты **+30s** түймешігін басқан сайын 30 секундқа ұзартады.

Иіс кетіру функциясы, ең көп дегенде 15 минутқа созылады.

ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Денсаулыққа пайдалы пісіру функцияларының алдын ала бағдарламаланған он алты пісіру уақыттары бар. Пісіру уақыты немесе қуат мәнін орнатудың қажеті жоқ. Тағамның үстелге тартылатын мөлшерін тетікті бұрап реттей аласыз. Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыныз да, есікті жабыныз.

 Пісірілетін тағамның түрін Healthy Cooking (Денс. пайдалы қуыру) () немесе Healthy Cooking (Денс. пайдалы қуыру) () түймешігін бір немесе бірнеше рет басып танданыз.




Тағамның үлестірілетін мөлшерін тетікті бұрап таңдаңыз. (Келесі жақтағы кестеге қараңыз).



3. Start/+30s (Бастау/+30c) (Ф) түймешігін басыңыз.

<u>Нәтижесі:</u> Тағам пісе бастайды. Бұл цикл аяқталған кезде.



2) Пісіру циклінің соңы сигналы 3 рет естіледі (минутына бір рет).

<1> /+30 сек

3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ: КӨКӨНІСТЕР ЖӘНЕ ДӘНДІ ДАҚЫЛДАР

Келесі кестеде көкөністер мен дәнді дақылдарды пісіруге арналған 10 автоматты денсаулыққа пайдалы диеталық пісіру бағдарламалары көрсетілген. Кестеде тағамның мөлшері, пісіргеннен кейін қоя тұру уақыты және тиісті ұсыныстар берілген. 1-10-ға дейін бағдарламалар тек микротолқын қуатымен жұмыс істейді.

Код	Тағам	Мөлшері (г)	Қоя тұру уақыты (мин)	Ұсыныстар
1	Брокколи	250 500	1-2	Жас брокколиді жуып тазалап, гүлдерін бөліңіз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісірген кезде 30 мл (2 ас қасық) су қосыңыз, 500 г пісіру үшін 60-75 мл (4-5 ас қасық) су қосыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз.
2	Сәбіз	250	1-2	Сәбіздерді шайып, тазалап, біркелкі етіп тураңыз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісіру үшін 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз.
3	Жасыл бұршақ	250	1-2	Жасыл бұршақтарды шайып, тазалаңыз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г үшін 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз. Шараны бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз.

16



Код	Тағам	Мелшері	Қоя тұру уақыты	Ұсыныстар
-11		(r)	(мин)	
4	Шпинат	150	1-2	Шпинатты шайып, тазалаңыз. Қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. Су қоспаңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз.
5	Өзегі алынбаған жүгері	250 (1 дана)	1-2	Өзегі алынбаған жүгеріні шайып, тазалап, сопақ шыны ыдысқа салыңыз. Микротолқын таспасымен жауып, таспаны тесіңіз.
6	Қабығы аршылған картоп	250 500	2-3	Картоптарды жуып, аршып, бірдей етіп тураңыз. Оларды қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. 45-60 мл (3-4 ас қасық) су қосыңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз.
7	Қоңыр күріш(буға ұсталған)	125	5-10	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп кұйыңыз (1/4 л). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз.
8	Еленбеген ұн макароны	125	1	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Қайнаған судан 1/2 л құйыңыз, бір шекім тұз салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Араластырғаннан кейін қоя тұрыңыз, содан кейін суын әбден сорғытыңыз.
9	Квиноа %%	125	1-3	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (250 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз.
10	Булгур	125	2-5	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (250 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұрар алдында араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыныз.

ДЕНСАУЛЫҚҚА ПАЙДАЛЫ ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ: ҚҰС ЕТІ ЖӘНЕ БАЛЫҚ ЕТІ

Келесі кестеде құс еті мен балықты пісіруге арналған 6 автоматты денсаулыққа пайдалы диеталық пісіру бағдарламалары, олардың мөлшерлері, қоя тұру уақыттары және тиісті ұсыныстар көрсетілген. 1-6-ға дейін бағдарламалар тек микротолқын қуатымен жұмыс істейді.

ity a i biiv	теп жұмыс істейді.			
Код	Тағам	Мөлшері (г)	Қоя тұру уақыты (мин)	Ұсыныстар
1	Тауықтың төсі	300 (2 дана)	2	Тағамдарды шайып, керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз.
2	Күркетауықтың төс еті	300 (2 дана)	2	Тағамдарды шайып, керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз.
3	Балықтың жас филесі	300 (2 дана)	1-2	Балықты шайып, керамика табаққа салып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз.
4	Жас арқан балық филесі	300 (2 дана)	1-2	Балықты шайып, керамика табаққа салып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз.
5	Жаңа креветка	250	1-2	Креветкаларды шайып, керамика табаққа салып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз.
6	Жас бақтақ	200 (1 балық)	2	2 жаңа, бүтін балықты пештің қызуына төзімді ыдысқа салыңыз. Шөкім тұз, 1 ас қасық лимон шырынын және дәмдеуіш шөп салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Ыдысты буоылмалы табақтын үстіне койыныз.







АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Автоматты түрде қуатпен жібіту функциясы, етті, құс етін және балықты жібітуге көмектеседі. Жібіту уақыты мен қуат мәні автоматты түрде орнайды. Тек бағдарлама мен салмақты таңдасаңыз жеткілікті.

ГР Тек микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыныз.

1. Power Defrost (Қуатпен жібіту) (**
) түймешігін бір немесе бірнеше рет басып пісірілетін тағамның түрін таңдаңыз.



2. Тағамның салмағын тетікті бұрап орнатыңыз.



Start/+30s (Бастау/+30c) (♦) түймешігін басыңыз.
 Нәтижесі:




- Жібіту басталады.
- Пеш тағам жібітудің орта тұсына келгенде сигнал береді де, тағамды аударатын уақыт келгенін хабарлайды.
- Тағам жібітуді аяқтау үшін (Ф) түймешігін қайта басыңыз.
- Сонымен қатар, тағамды қолдан жібітуге де болады. Ол үшін микротолқынмен пісіру/қыздыру функциясын, 180 Вт қуат мәніне қойып таңдаңыз. Қосымша ақпаратты 15-ші беттегі "Пісіру/Қыздыру" тарауынан алыңыз.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҚУАТПЕН ЖІБІТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Келесі кестеде әр түрлі автоматты түрде жібіту бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

Жібітудің алдында орам материалдарының барлығын алыңыз. Етті, құс етін, жеміс/ жидекті керамика табакка салыныз.

Код/Тағам	Үлестіру мөлшері (г)	Қоя тұру уақыты (мин)	Ұсыныстар
1. ET	200-1500	20-60	Шеттерін алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде етті аударыңыз. Бұл сиыр, қой, шошқа етін, стейк, туралған ет, фаршталған етті пісіруге жарайтын бағдарлама.
2. Құс еті	200-1500	20-60	Сирақтары мен қанаттарының ұшын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде құс етін аударыңыз. Бұл бүтін тауық еті мен бөлшектелген тауық етін пісіруге жарайтын бағдарлама.
3. Балық	200-1500	20-50	Бүтін балықтың құйырығын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде балықты аударыңыз. Бұл бүтін балық пен балық филесін пісіруге жарайтын бағдарлама.
4. Жеміс/ Жидек	100-600	5-20	Жемістерді шыны табаққа біркелкі таратып салыңыз. Бұл жемістердің барлық түрлеріне сай келетін бағдарлама.







ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН КОЛДАНУ

Auto Russian Cook (Авт. турде орыс дәстүрімен пісіру) (функциясының алдын ала бағдарламаланған пісіру уақыттары бар. Пісіру уақыты немесе қуат мәнін орнатудың қажеті жоқ.

Тағамның үстелге тартылатын мөлшерін тетікті бұрап реттеуге болады.

Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Есікті ашыңыз. Тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Есікті жабыңыз.

1. Russian Cook 1 (Орыс дәстүрімен пісіру 1) (Деры) немесе Russian Cook 2 (Орыс дәстүрімен пісіру 2) (, ,) түймешігін басыңыз.



2. Russian Cook 1 (Орыс дәстүрімен пісіру 1) (немесе Russian Cook 2 (Орыс дәстүрімен пісіру 2) (түймешігін басып, пісіріп жатқан тағамның санатын таңдаңыз. Әр түрлі алдын ала бағдарламаланған параметрлерді келесі беттегі кестеден қараңыз.



- Russian Cook 1 (Орыс дәстүрімен пісіру 1) (_____) түймешігін бір рет басыңыз: 1.
- Russian Cook 1 (Орыс дәстүрімен пісіру 1) (Дорыс дәстүрімен пісіру 1) (Дорыс дәстүрімен пісіру 1) басыңыз: 2.
- Russian Cook 2 (Орыс дәстүрімен пісіру 2) (🚉) түймешігін бір рет басыңыз: 1.
- Russian Cook 2 (Орыс дәстүрімен пісіру 2) (түймешігін екі рет басыныз: 2.
- 3. Тағам түрін тетікті бұрап таңдаңыз.



4. Start/+30s (Бастау/+30c) (♠) туймешігін басыңыз. Тағам алдын ала бағдарламаланған Нәтижесі: параметр бойынша пісіріледі.



• Тағамды пісіріп болғаннан кейін пештен сигнал естіледі де. "0" төрт рет жыпылықтайды. Содан кейін пеш минутына бір рет сигнал береді.

ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Келесі кестеде 4 автоматты турде орыс дәстурімен пісіру функциясы/пісіру бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоспалары және тиісті ұсыныстар берілген.

1. ТАҢҒЫ AC (Russian Cook 1 (Орыс дәстүрімен пісіру 1) (Дейская) түймешігін бір рет басыңыз: 1.)

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар				
1	Ботқа	260 г	Кебір орыс ботқасы «Геркулес» – 50 г, қант – 5 г, тұз – 0,5 г, қайнаған су – 200 мл, суық сүт – 100 мл				
	< Ұсыныстар >						
			ны, қант пен тұзды салыңыз. Қайнап тұрған судан, ыз. Пісіре бастаңыз.				
2	Қарақұмық	200 г	Қарақұмық - 100 г, тұз - 2 г, қайнаған су - 300 мл				
	< Ұсыныстар >						
	Шыныаяқ тәрізді ыдысқа қарақұмық мен тұзды салыңыз. Қайнап тұрған судан қосып, жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаңыз.						
3	Пашот жұмыртқасы	1 дана	Жұмыртқа-1 дана Су – 150 мл Орыс сіркесуы 9 %-10-15 мл				
	< ¥сыныстар >						
	Су және сіркесу құйылған шараны тұмшапешке қойыңыз. Суды қайнатыңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, қайнаған су және сіркесуы бар шараны алыңыз. Шанышқымен сүйемелдеп тұрып, қабығы жоқ жұмыртқаны шараға салыңыз. Пісіру үрді жалғастырыңыз.						
4	Қалбырдағы бұршақ қосылған шұжық	Шұжық-2 дана Ыстық бұрыш -132 г	Шұжық-2 дана, әрқайсысы 50 г, сары май-5 г, қалбырдағы бұршақ-135 г (құрғақ салмағы)				
	< Ұсыныстар >						
	Табаққа терісі алынған тесілген шұжықтарды салыңыз, жанына сәл сарымай салыңыз. Майдың үстіне қалбырдағы бұрышты салыңыз. Пісіре бастаңыз.						
5	Омлет	130-135 г	Жұмыртқа-3 дана, сүт – 30 мл, тұз – 2 г				
		•	< ¥сыныстар >				
	Жұмыртқаға сүт пен	н тұз қосып көпірші	тіп, жұмыртқаны табаққа құйыңыз. Пісіре бастаңыз.				

19



Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар		
6	Кекс	180 г	Қант — 45 г, ваниль қосылған қант — 5 г, сары май — 40 г, жұмыртқа-1/2 дана, сүт -30 мл, қопсытқыш ұнтақ - 3 г, бидай — 100 г		
		•	Ұсыныстар >		
	Қант, ваниль шекері мен сары майды жақсылап араластырыныз. Көпіршітілген жұмыртқаны қосыңыз. Қалған құраластардың барлығын қосыңыз. Сары май жағылған шараға салыңыз. Пісіре бастаңыз. Шарадан алмай тұрып суытып алыңыз.				
7	Лимон қосылған булочка	190 г (5 дана)	Бидай - 100 г, сары май - 50 г, қант - 40 г, жұмыртқаның сарысы - 1/2 дана, жылы су-1 ас қасық, лимон қабықтары, безендіру үшін: Жұмыртқаның сарысы-1 дана, безендіргіш шекер-3-5 г		
	< Ұсыныстар >				
	Барлық құраластарды жақсылап араластырыңыз. Бес булочка жасаңыз. Балауыз қаға қойыңыз. Бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, булочканың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қанттан сеуіп, пісіруд жалғастырыңыз. Суыту үшін қоя тұрыңыз.				

2. TYCKI AC (Russian Cook 1 (Орыс дәстүрімен пісіру 1) ("Сарыс) түймешігін екі рет басыңыз: 2.)

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Борщ	340 г	(1) Туралған қызылша - 50 г, ұзыншалап туралған қырыққабат - 20 г, туралған сәбіз - 15 г, ұзыншалап туралған пияз - 10 г, қызанақ езбесі - 15 г, қант - 5 г
			(2) Сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 650 мл, лавр жапырағы -1 жапырақ, егер қаласаңыз 9 % - 5 мл орыс сіркесуы
	< Ұсыныстар >		< Ұсыныстар >
	ығын салыңыз да, қайнаған сорпаны (сиыр етінің i50 мл) және лавр жапырағын қосыңыз. Пісіре		

		v					
Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар				
2	Солянка	340 г	(1) Ұзыншалап туралған пияз – 45 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 350 мл				
			(2) Каперсник - 7 г, тұздалған, туралған қияр – 50 г, қызанақ езбесі – 10 г, қара зәйтүн – 16 г, қара зәйтүн сұйығы – 20 мл, лавр жапырағы -1 дана, ет жинағы – 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 300 мл				
		•	< ¥сыныстар >				
	Тұмшапештен сигн	ал естілген кезде к	тұрған сорпаны (1) құйыңыз. Пісіре бастаңыз. келесі құраластарды (2) салыңыз. Жақсылап жапырағын салыңыз да, жалғастырып пісіріңіз.				
3	Тауық етінен жасалған көже	350 г	Вермишель – 10 г, тауықтың қоң еті – 50 г, туралған сәбіз – 15 г, ұзыншалап туралған пияз – 10 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған сү - 440 мл				
		•	< Ұсыныстар >				
			да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Қалған ақсылап араластырыңыз да, пісіре бастаңыз.				
4	Қыша соусы қосылған шошқаның мойыны	250 г	(1) Шошқаның мойыны -150 г, үккіштен өткізілге сәбіз - 20 г, ұзыншалап туралған пияз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл				
			(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, дижон қышасы - 20 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл				
		< Ұсыныстар >					
	Етті ұзыншалап турап, көкөністерді дайындаңыз да, тауық сорпасын(1) қосыңыз. І іспетті табаққа салыңыз. Жақсылап араластырыңыз да, пісіре бастаңыз. Тұздыққа қосылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнап естілген еті бар сорпаға құраластарды салып араластырыңыз да, жалғастырып пісіріңіз.						







Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
5	Kipni	220 г	(1) Тартылған ет (сиыр және шошқа еті) - 120 г (үшке бөліңіз), пісірілген кәдімгі күріш - 40 г, тұз - 1 г, қара ұнтақ бұрыш - ½ г, ұзыншалап туралған пияз - 20 г, туралған сарымсақ - 3 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл			
			(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 40 мл			
			< ¥сыныстар >			
	Күрішті тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызбен жақсылап араластырыңыз. Үш котлета жасаңыз. Пияз мен сарымсақты шара іспетті табаққа салыңыз. Котлеталарды осыған салып, үстіне сорпадан құйыңыз. Табақты пешке салыңыз. (1) Пісіре бастаңыз.					
	естілген кезде, котл	тырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. (2) Пештен сигнал отлеталар салынған еттің сорпасына құраластарды араластырыңыз. пісіруді жалғастырыңыз.				
6	Құрғақ жеміс компоты	200мл	Кептірілген сары өрік - 25 г, өрік - 20 г, кептірілген алма - 15 г, қант - 10 г, лимон қышқылы2 шөкім, қайнаған су - 450 мл			
		•	< ¥сыныстар >			
	Үлкен шараға құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған судан құйыңыз. Пісіре бастаңыз.					
7	Көкөніс сорпасы	350 г	Мұздатылған көкөністер – 150 г, көкөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 300 мл			
	< Ұсыныстар >					
	Үлкен шараға құрал бастаңыз.	пастардың барлығы	ын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Пісіре			
8	Тұшпара	185 г (15 дана)	Мұздатылған тұшпара-15 дана (біреуі 10-12 г), тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 600 мл, бүтін қара бұрыш-3-5 дана. Лавр жапырағы-1 дана.			
			< ¥сыныстар >			
		ын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Әбден ишапештен сигнал естіле сала аударыңыз да,				

3. КЕШКІ АС (Russian Cook 2 (Орыс дәстүрімен пісіру 2) ("Ёідій) түймешігін бір рет басыңыз: 1.)

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
1	Қара өрік қосылған тауық сирақтары	325 г 2 дана.	Ұзыншалап туралған пияз – 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 20 г, тауықтың сирақтары-2 дана. (160-180 г), Қара өрік-5-7 дана. (50 г), Тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 200 мл			
			< Ұсыныстар >			
	қара өрікті салып, у	стіне сорпа құйың	салыңыз. Тауық сирақтарын үстіне салыңыз да, ыз. Шараны микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре е сала аударыңыз да, пісіруді жалғастырыңыз.			
2	Көкөніс қосып буға пісірілген күркетауық	315 г	Күркетауық қоң еттері -150 г, ұзыншалап туралған асқабақ - 50 г, ұзыншалап туралған пияз – 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 150 мл			
	< ¥сыныстар >					
	Шараға құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны құйыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, көкөністерді араластырып пісіруді жалғастырыңыз.					
3	Картоп пісірмесі	140-180 г 1-2 дана	Ірі картоп -160-200 г, 1-2дана			
	< Ұсыныстар >					
	Картоптарды жуып, қабығын шанышқымен тесіңіз. Микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре бастаңыз. Үстелге тарту үшін кесіңіз. Үстелге тартар алдында сары май немесе қышқыл қаймақ немесе ірімшік не т.с.с. қосыңыз.					
4	Рататуй 260 г Текшелеп туралған асқабақ— 100 г, текшелеп туралған сөбіз — 60 г, текшелеп туралған болға бұрышы — 75 г, текшелеп туралған пияз — 45 г, туралған сарымсақ— 6 г, қызанақ езбесі — 10г, (дәмдеу үшін орегано және базилик), көкөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған с					
			< Ұсыныстар >			
	Барлық құраластарды шара іспетті табаққа салыңыз. (Орегано және базиликті қосыңыз). Жақсылап араластырыңыз. Пісіре бастаныз.					







		V	
Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
5	Ескі орыс дәстүрімен пісірілген балық	340 г	(1) Ұзыншалап туралған қызылша – 30 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 30 г, ұзыншалап туралған пияз – 15 г, балық\тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 200 мл
			(2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 10 г, қызанақ езбесі - 10 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл
			(3) Сазан немесе алабұға қоң еті – 150 г, лавр жапырағы -1 дана
			< Ұсыныстар >
	құйыңыз.(1) Пісіре	бастаңыз. Пештен сорпаға араластыр	рдың барлығын салыңыз да, қайнаған сорпаны сигнал естіле сала, тұздыққа арналған қоспаларды ыңыз (2). Балық пен лавр жапырағын қосыңыз (3).
6	арқан балық — 1 г, су -20		Көбелек тәрізді арқан балық стейгі-150-170 г, тұз – 1 г, су -20 г (лимон/апельсин – 10г, қаласаңыз шырынын сығыңыз)
			< Ұсыныстар >
			а салып, су қосыңыз. (Қаласаңыз балшырын ып, пісіре бастаңыз.
7	Сарымай, жұмыртқа соусы қосылған нәлім	120 г+53 г тұздық	Нәлім филесі-140-150 г (немесе алабұғаның қоң еті), лимон - 10 г (шырынын сығыңыз), тұз - 1 г, су - 30 г, лавр жапырағы - 1дана, тұздық: Бітеу пісірілген жұмыртқа - 20 г (112 жұмыртқа), туралған балдыркек-3-5 г, сары май - 30 г (микротолқын 800Вт - 1 мин)
			< Ұ сыныстар >
	аққа салып, су қосыңыз. Микротолқынды пешке ке дайындаңыз. Жұмыртқаны пісіріп, кішкене ары майды ысытыңыз. Барлық қоспаларды ңыз.		

4. АРНАЙЫ ТАҒАМДАР (Russian Cook 2 (Орыс дәстүрімен пісіру 2) ("Сіры») түймешігін екі рет басыңыз: 2.)

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар			
1	Мәскеу дәстүрімен балық пісіру	270 г	 (1) Шампиньон - 30 г, алабұға қоң еті - 150 г, көкөніс майы - 5 г (2) Қышқыл қаймақ -30 г (2х15 г) (3) Дөңгелектеп туралған, пісірілген картоп -2 дана, әрқайсысы 60-70 г, тұз - 5 г, ақ ұнтақ бұрыш – ½ г, үккіштен өткізілген ірімшік – 25 г 			
			< ¥сыныстар >			
	Пісіре бастаныз. Пештен сигнал ест (ортасына) (2) салы	қтың жанына салыңыз. Үстіне май тамызыңыз(1). л қаймақтың жартысын салыңыз керамика табаққа ген саңырауқұлақтарды салыңыз. Оның үстіне				
		ықты салыңыз. Дәм-татымын келтіріңіз. Айналасына балық пен туралған картопты ыңыз. Картоптың үстіне ірімшікті салыңыз(3). Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.				
2	2 Ет толтырылған болгар бұрышы 2 дана (1) Бол тар 150 күрі сісіні - 20 (2) Тұх		(1) Болгар бұрышы-2 дана, арқайсысы 80, тартылған ет (сиырдың және шошқаның)- 150-190г (екі бөлікке бөліңіз), пісірілген кәдімгі күріш-10-20г, тұз – 5г, қара ұнтақ бұрыш – ½ г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат - 200 мл (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл			
			< Ұсыныстар >			
	Күрішті тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызбен жақсылап араластырыныз. Бұрыштың өзегі мен дәндерін алыңыз. Бұрышқа ет толтырыныз. Шараға салып, сорпаны құйыңыз(1). Пісіре бастаңыз. Тұздыққа(2) араластырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тұздықты ет толтырылған бұрыштар салынған сорпаға құйыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз.					







Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар				
3	Көкөніс қосылған бақтақ	210-240 г	Сары май - 10 г (2 х 5г), ұзыншалап туралған сөбіз - 35 г, ұзыншалап туралған пияз - 25 г, туралған сарымсақ - 3 г, туралған сельдерей жапырақтары - 5 г, бақтақ-1 дана, 220-250 г, тұз - 1 г, ақ ұнтақ бұрыш - ½ г, сары май - 5 г				
			< ¥сыныстар >				
	салыңыз. Көкөністе	ердің үстіне дәм-та	ңыз. Сәбіз, пияз, сарымсақ және сельдерейді үстіне тымы келтірілген бақтақты салыңыз. Балықтың . Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз.				
4	Буға пісірілген арқан балық	150-170 г	Сүйегі мен терісі алынбаған арқан балық филесі-200-250 г, тұз – 1 г, лимон – 15 г (шырынын сығыңыз), су - 20 г				
		< Ұсыныстар >					
	Арқан балық стейгі пісіре бастаңыз.	да салып, су қосыңыз. Микротолқынды пешке салып,					
5	Азу	250 г	Туралған шошқаның мойыны -170 г, ұзыншалап туралған пияз – 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 100 мл Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 15 г, су - 50 мл, тұздалған, үккіштен өткізілген қияр - 30 г				
			< Ұсыныстар >				
	Шара іспетті табаққа ет пен пиязды салыңыз да, сорпаны құйыңыз. (1) Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, (2) көкөністі, сорпа мен етті "тұздықпен араластырыңыз". Араластырып, пісіруді жалғастырыңыз.						
6	Қызанақ пен ірімшік қосылған алабұға	150 г	Алабұға филесі-80-100 г (немесе сазан), майонез – 10 г, тұз – 1 г, деңгелектеп туралған қызанақ – 50 г, үккіштен өткізілген ірімшік – 20 г				
			< Ұсыныстар >				
	Балық филесіне майонез жағыныз, тұздаңыз. Үстіне қызанақ салыңыз, тіс тазалағ істікшені қолданыныз. Үстіне ірімшік қойыңыз. Табаққа салып, пісіре бастаңыз. Тіс тазалағыш істікшені алыңыз.						

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар				
7	Мүкжидек сусыны	200 мл	Мұздатылған мүкжидек -40 г, қант-30 г Су-200 мл				
			< ¥сыныстар >				
	Мұздатылған мүкжі бастаңыз. Суытып,	окидекті тартыңыз. Құраластардың барлығын шараға салыңыз. Пісіре іп, сорғытыңыз.					
8	Печенье	160 г (2x80 г)	Бидай - 85 г, безендіргіш шекер - 25 г, сары май - 50 г, жұмыртқаның сарысы - 1/2 дана, тұз - 1г				
	< Ұсыныстар >						
	Бидай, безендіргіш қант пен сары майды жақсылап араластырыңыз. Тұз бен жұмырт қосыңыз. Жақсылап араластырыңыз. Екі дөңгелек жасаңыз. Бұрылмалы табаққа төселген балауызды қағазға салыңыз. Пісіре бастаңыз.						







БУМЕН ПІСІРУ НҰСҚАУЛЫҒЫ (MS23F301TF*, MS23F302TF* ҮЛГІЛЕРІНЕ ҒАНА АРНАЛҒАН)

Бу кәстрелі бумен пісіру принципіне негізделген және тағамды Samsung микротолқынды пешінде жылдам, әрі денсаулыққа пайдалы етіп пісіруге арналған. Бұл құрал күріш, макарон, көкөніс т.с.с. тағамдардың табиғи құнарлылығын сақтай отырып, өте жылдам пісіруге арналған.

Микротолкынды пештің бу кәстрөлі 3 керек-жарақтан тұрады:







Кәстрел

Hava

Қақпақ

Бұл керек-жарақтардың барлығы -20 °С градустан бастап, 140 °С градус қызуға төзеді. Мұздатқышта сақтауға жарамды. Жеке-жеке немесе бірге қолдануға да болады.


КОЛДАНУ ШАРТТАРЫ:



- құрамында өте көп қанты немесе майы бар тағамдарды пісіру үшін,
- гриль құрылғысын немесе қызуды айналдыратын функцияны қолданып, не пештің үстіне қойып қолданбаңыз.
- **Е**ң алғаш қолданар алдында барлық керек-жарақтарын сабынды суға салып жақсылап жуыңыз.
- Пісіру уақыттарын келесі беттегі кестеде көрсетілген нұсқаулардан қараңыз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ:

Осы бу кәстрөлін ыдыс жуғыш машинаға салып жууға болады.



Кейбір тағамдар (қызанақ тәрізді) пластиктің өңін кетіруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және өндіруші жіберген ақау емес.

жібіту:

Мұздатылған тағамды қақпағы жабылмаған бу кәстрөліне салыңыз. Тағамның сұйығы ыдыстың түбінде қалады да, тағамға әсер етпейді.

ПІСІРУ:

Тағам	Мөлшері (г)	Қуат деңгейі (Вт)	Пісіру уақыты (мин.)	Қоя тұру уақыты (мин)	Қолдану	
Артишок	300 (1-2 дана)	800	5-6	1-2	Науасы бар кәстрел + Қақпақ	
	Нұсқаулар Артишоктарды шайып, тазалаңыз. Науаны кәстрелге салыңыз. Артишоктарды науаға салыңыз. Бір ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз.					
Жас көкөністер	300	800	4-5	1-2	Науасы бар кәстрел + Қақпақ	
	Нұсқаулар Көкеністерді (мысалы, брокколи, гүлді орамжапырақ, сәбіз, бұрыш) жуып, тазалап, бірдей етіп турағаннан кейін өлшеңіз. Кәстрөлге науаны салыңыз. Науаға көкөністерді таратып салыңыз. 2 ас қасық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз.					
Тоңазытылған көкөністер	300	600	7-8	2-3	Науасы бар кәстрел + Қақпақ	
Нұсқаулар Мұздаған көкөністерді бу кәстрөліне салыңыз. Науаны кәстре 1 ас қасық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Пісіріп болғаннан тұрыңыз, содан кейін жақсылап араластырыңыз.						







Тағам	Мелшері (г)	Қуат деңгейі (Вт)	Пісіру уақыты (мин.)	Қоя тұру уақыты (мин)	Қолдану	
Күріш	250	800	15-18	5-10	Кәстрөл + Қақпақ	
	Нұсқаулар Күрішті бу кәстреліне салыңыз. 500 мл суық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Ақ күрішті пісіріп болғаннан кейін 5 минут, қоңыр күрішті 10 минут қоя тұрыңыз.					
Қабығымен	500	800	7-8	2-3	Кәстрел + Қақпақ	
пісірілген картоптар						
Бұқтырылған	400	600	5-6	1-2	Кәстрел + Қақпақ	
тағам (салқындатылған)	Нұсқаулар Бұқтырылатын тағамды бу кәстреліне салыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Жақсылап араластырыңыз да қоя тұрыңыз.					
Сорпа	400	800	3-4	1-2	Кәстрел + Қақпақ	
(салқындатылған)	Нұсқаулар Бу кәстреліне салыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Жақсылап араластырыңыз да коя тұрыңыз.					
Мұздатылған	400	800	8-10	2-3	Кәстрел + Қақпақ	
сорпа	Нұсқаулар Мұздатылған сорпаны бу кәстрөліне құйыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Жақсылап араластырыңыз да қоя тұрыңыз.					
Джем	150	600	1-2	2-3	Кәстрөл + Қақпақ	
голтырылған,	Нұсқаулар					
мұздатылған ашыған қамыр тоқашы		іған тоқаштар			імдаңыз. Себетке атар қойыңыз.	
Жеміс компоты	250	800	3-4	2-3	Кәстрел + Қақпақ	
	(мысалы, алг	иа, алмұрт, ө астрөліне са	рік, сары өрін лыңыз. 1-2 а	к, манго неме	ған жас жемістердің эсе ананас) салмағын әне 1-2 ас қасық қант	

Бу кәстрөлін қолдану








Кәстрел + Қақпақ

Науасы бар кәстрел + Қақпақ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:



Тағам пісіріп болғаннан кейін пешке арналған қолғаппен ұстаңыз.







СИГНАЛ КҰРАЛЫН ӨШІРУ

Сигнал беретін құралды кез келген уақытта өшіріп қоюға болады.

1. (🔘) және (🔷) түймешігін қатар басыңыз.

Нәтижесі:

• Бейнебетте келесі көрсетіледі.



√+30 сек

Ø/:₽

• Пеш туймешікті басқан сайын сигнал бермейді.

2. Сигнал құралын қайта қосу үшін () және () түймешіктерін қайта қатар басыңыз.

Нәтижесі:

• Бейнебетте келесі көрсетіледі.



• Пештің сигнал құралы қайта іске қосылады.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІҢ ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛЫ

Микротолқынды пешіңіз, бала немесе пештен хабары жоқ адам оны байқаусызда қосып қоюға жол бермеу үшін пешті "құлыптап" қоятын, бала қауіпсіздігі бағдарламасымен жабдықталған.


Пешті кез келген уақытта құрсаулап қоюға болады.

1. (зация от детех) түймешігін бір секунд басыңыз.

Нәтижесі:

 Пешке құрсау салынады (ешбір функцияны таңдау мүмкін емес).











ЫДЫСТЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар ыдысқа шағылыспай немесе ыдысқа сіңбей тағамнан өте алатындай болуға тиіс.

Сондықтан да, ыдыс-аяқты дұрыс таңдау қажет. Микротолқынға төзімді деген белгісі бар ыдысты алансыз колдана беруге болады.

Келесі кестеде әр түрлі ыдыс түрлері және оларды микротолқынды пеште қалай қолдануға болатындығы көрсетілген.

Ыдыс-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
Алюминий фольга	✓ X	Тағамның осал жерлері қатты пісіп кетпес үшін, кішкене қағаздармен жабыңыз. Фольга пештің қабырғасына тым жақын қойылса немесе тым көп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Жұқа табақ	/	8 минуттан артық қыздырмаңыз.
Фарфор және керамика	/	Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор ыдыстарды, жиегі металл болмаса әдетте қолдана беруге болады.
Бір рет қолданылатын полиэфир картон ыдыстар	/	Кейбір мұздатылған тағамдар осындай ыдыстарға оралады.
Фастфуд орамдары		
• Полистирол кеселер мен сауыттар	/	Тағамды жылыту үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін.
 Қағаз қалта немесе газет 	Х	Өртеніп кетуі мүмкін.
 Өңдеуден өткізілген қағаз немесе ыдыстың металл жиегі 	х	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Шыны ыдыс		
 Пеште-үстелде бірдей қолданылатын ыдыс 	/	Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады.
• Осал шыны ыдыс	/	Тағам немесе сусындарды жылыту үшін қолдануға болады. Осал шыны ыдыс кенет қыздырған кезде сынып немесе жарылып кетуі мүмкін.





Here was now	Микротолқынға	Turturdana
Ыдыс-аяқ	төзімді	Түсіндірме
• Шыны банка	✓	Қақпағын алу керек. Тек тағамды жылытуға жарайды.
Металл		
• Ыдыстар	Х	Электр жарқылы немесе өрт шығуы мүмкін.
 Тоңазытқышта тұратын тағам қалтасын қыстырғыш 	Х	
Қағаз		
• Табақ, кесе, майлық және ас үй қағазы	✓	Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылыту үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сіңіру үшін.
• Өңделген қағаз	Х	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Пластик		
• Сауыттар	√	Қызуға төзімді термопластик болса әсіресе сай келеді. Кейбір пластиктер жоғары температурада майысып, түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Меламин пластигін қолданбаңыз.
• Жылтыр қағаз	✓	Ылғалды ұстап тұру үшін қолдануға болады. Тағамға тигізбеу керек. Жылтыр қағазды алғанда абай болыңыз, ыстық бу шарпуы мүмкін.
• Тоңазытқыш қалталар	√ ×	Қайнатуға немесе пешке төзімді болса. Ауа өткізбейтін болмауға тиіс. Қажет болса, шанышқымен тесіңіз.
Балауыз немесе май өткізбейтін қағаз	✓	Тағам шашырамас үшін және ылғалды ұстап тұру мақсатында қолдануға болады.

: Кауіпсіз емес : Ұсынылады /х : Сақтықпен пайдаланыңыз

ТАҒАМ ПІСІРУГЕ КАТЫСТЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

МИКРОТОЛКЫНДАР

Микротолқын қуаты тағамға енеді де, оның құрамындағы су, май және қантқа сіңеді. Микротолқындар тағамның құрамындағы молекулаларды жылдам қозғалтуға себеп болады. Молекулалардың жылдам қозғалысы үйкеліс тудырады да, пайда болған қызудың көмегімен тағам піседі.

ПІСІРУ

Микротолқынмен пісіруге арналған ыдыс-аяқ:

Ыдыстар микротолқын қуатын барынша өткізетін болуға тиіс. Тот баспайтын темір, алюминий және мыс тәрізді металдар микротолқындарды шағылыстырады, бірақ микротолқын керамика, шыны, фарфор және пластик, сонымен қатар қағаз бен ағаштан өте алады. Сондықтан, металл сауыттарда ешқашан тағам пісірмеу керек.

Микротолқынды пеште пісіруге болатын тағам:

Тағамның көптеген түрін, атап айтқанда тоңазытылған көкөніс, жеміс, макарон, куріш, дән, бұршақ, балық, ет тәрізді тағамдардың көпшілігін микротолқынды пеште дайындауға болады. Соус, горчица, сорпа, бу пуддингі, консервленген тағам және көкөніс котлеттерін микротолқынды пеште пісіруге болады. Жалпы айтқанда, кәдімгі пеште пісірілетін тағамның бәрін пісіру үшін микротолқын керемет жарайды. Сарымай немесе шоколадты еріту, мысалы (ақыл-кеңес, тәсілдер берілген тарауды қараңыз).

Пісіріліп жатқан тағамның бетін жабу

Тағамды бетін жауып пісірген өте маңызды, себебі буланған су тағамға қосылып оны пісіруге көмектеседі. Тағамды бірнеше әдіспен жабуға болады: мысалы, керамика қақпақпен, пластик қақпақпен немесе микротолқынға төзімді жылтыр қағазбен.

Қоя тұру уақыты

Пісіріп болғаннан кейін, температура тағам бойына біркелкі таралу үшін пеште қоя туру керек.







Тоңазытылған көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып, аз уақыт пісіріңіз - кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқан кезде екі рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шеп немесе сары май қосыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз.

oositatiitati kosiit 140, Eosi tiomood oapsi mari koosilbid. Eosiit xaysii kosi 140si 140si.						
Тағам	Мөлшері (г)	Қуат (Вт)	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар	
Шпинат	150	600	4½-5½	2-3	15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Брокколи	300	600	9-10	2-3	30 мл (2 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Бұршақ	300	600	7½-8½	2-3	15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Жасыл бұршақ	300	600	8-9	2-3	30 мл (2 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Аралас көкөністер (сәбіз/бұршақ/ жүгері)	300	600	7½-8½	2-3	15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз.	
Аралас көкөністер (Қытай дәстүрі бойынша)	300	600	8-9	2-3	15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз.	

Күріш және макарон пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Куріш:

Қақпағы бар үлкен шыны пирекс ыдысын қолданыңыз – пісірген кезде күріштің көлемі екі есеге дейін көбейеді. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін, қоя тұрар алдында араластырыңыз немесе шөп не сарымай қосыңыз.

Ескерім: пісіру уақыты өткеннен кейін күріш судың барлығын

сіңірмеуі мүмкін.

Макарон:

Үлкен шыны пирекс шыныаяғын қолданыңыз. Қайнаған судан құйыңыз, бір шөкім тұз салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін

жаппай пісіріңіз.

Пісіріп жатқанда, пісіріп болғаннан кейін ара-тұра араластырыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз, содан кейін суын әбден сорғытыңыз.

Тағам	Мөлшері (г)	Қуат (Вт)	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Ақ күріш (буға ұсталған)	250	800	16-17	5	500 мл суық су қосыңыз.
Қоңыр күріш (буға ұсталған)	250	800	21-22	5	500 мл суық су қосыңыз.
Аралас күріш (күріш + жабайы күріш)	250	800	17-18	5	500 мл суық су қосыңыз.
Аралас жүгері (күріш + дән)	250	800	18-19	5	400 мл суық су қосыңыз.
Макарон	250	800	11-12	5	1000 мл ыстық су қосыңыз.







Жас көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Егер судың мөлшері арнайы көрсетілмесе, әрбір 250 г тағамға 30-45 мл суық су құйыңыз (2-3 ас қасық) – кестеге қараңыз. Аз уақыт пісірілетін тағамның бетін жабыңыз – кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқанда бір рет, пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз.

Бетін жауып 3 минут қоя тұрыңыз.

<u>Ақыл-кеңес:</u> Жас көкөністерді біркелкі етіп тураңыз. Неғұрлым кішірек етіп турасаңыз, соғұрлым тезірек піседі.

Жас көкөністердің барлығын толық микротолқын куатымен (800 Вт) пісіру керек.

Тағам	Мөлшері (г)	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Брокколи	250 500	4-4½ 7-7½	3	Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз.
Брюссель орамжапырағы	250	51/2-61/2	3	60-75 мл (4-5 ас қасық) су қосыңыз.
Сәбіз	250	4½-5	3	Сәбіздерді бірдей мөлшерде кесіңіз.
Түрлі-түсті орамжапырақ	250 500	5-5½ 8½-9	3	Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Үлкен гүлдерін екіге бөліңіз. Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз.
Кәдіш	250	31/2-4	3	Көдішті жапырақтап тураңыз. 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз немесе бір түйір май салыңыз. Жұмсақ болғанша пісіріңіз.
Баклажан	250	31/2-4	3	Баклажанды кішкене етіп жапырақтап турап, 1 ас қасық лимон шырынын себіңіз
Порей пиязы	250	4½-5	3	Порей пиязын қалың етіп жапырақтап тураңыз.
Саңырауқұлақ	125 250	1½-2 3-3½	3	Бүтін кішкене саңырауқұлақтарды немесе туралған саңырауқұлақтарды алыңыз. Су қоспаңыз. Лимон шырынын себіңіз. Тұз, бұрыш салыңыз. Үстелге суын сорғытқаннан кейін тартыңыз.
Пияз	250	5½-6	3	Пияздарды тураңыз немесе екіге бөліңіз. Тек 15 мл (1 ас қасық) су қосыңыз.
Бұрыш	250	4½-5	3	Бұрышты кішкенелеп бөліңіз.

Тағам	Мөлшері (г)	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Картоп	250 500	4-5 7½-8½	3	Қабығы аршылған картоптың салмағын өлшеп алып, кішкенелеп екіге немесе төртке бөліңіз.
Кольраби орамжапырағы	250	5-5½	3	Кольраби орамжапырағын кішкене текшелерге бөліңіз.

КЫЗДЫРУ

Микротолқынды пеш тағамды әдеттегі конвекция пеші немесе электр пештерінде жұмсалатын уақыттың аз мөлшерін ғана пайдаланып тағамды лезде қыздырады. Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәні мен қыздыру уақыттарын жалпылама нұсқау ретінде қолданыңыз. Кестедегі уақыт сұйық тағам +18-ден +20 °С дейінгі бөлме температурасында, немесе тоңазытылған тағамның температурасы +5 градустан +7 °С градус деген есеппен берілген.

Орналастыру және бетін жабу

Еттің үлкен кесегі тәрізді үлкен тағамдарды қыздырмаңыз – олардың ішкі жағы піскенше сырты қатты пісіп, кебірсіп қалуы мүмкін. Тағамды кішкене мөлшерде кыздырсаныз, нәтижесі соғұрлым жақсырақ болады.

Қуат мәндері және тағамды араластыру

Кейбір тағамды 800 Вт қуатты қолданып, кейбірін 600 Вт, 450 Вт немесе тіпті 300 Вт куатты колданып кыздыруға болады.

Кестедегі ұсыныстарды қараңыз. Жалпы, тағам баппен пісіруді қажет етсе, үлкен мөлшерде дайындалса немесе тез қызып кететіндей болса (мысалы, фарш қосылған бөліш), бұндай тағамдарды төмен қуатпен қыздырған дұрыс.

Жақсылап араластырыңыз немесе қыздырып жатқан кезде аударыңыз. Мүмкін болса, үстелге қоярдың алдында тағы да араластырыңыз.

Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сұйық тағам кенет тасып төгіліп, адам соған күйіп қалмас үшін, тағамды қыздырардың алдында және қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Оларды микротолқынды пештің ішіне, қоя тұру уақыты аяқталғанша қоя тұрыңыз. Пластик қасық немесе шыны қалақты сұйық заттарға салып қоюды ұсынамыз. Тағамды қатты қыздырудан (іске алғысыз болмас үшін) сақ болыныз.

Пісіру уақытын аз есептеп, қажет болса, қосымша уақыт қосып қоя тұрыныз.







Қыздыру және қоя тұру уақыттары

Тағамды алғаш рет қыздырғанда, сол уақытты бұдан кейін қажет кезде қарап жүру үшін жазып қойған дұрыс.

Қыздырылған тағамның әрқашан ыстық буы бұрқырап тұрсын.

Тағамды қыздырып болғаннан кейін біраз уақыт қоя тұрыңыз – температура тағам бойына біркелкі таралу үшін.

Қыздырып болғаннан кейін, егер кестеде басқаша көрсетілмесе, тағамды 2-4 минут қоя тұруды ұсынамыз.

Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сонымен қатар, сақтық шаралары қамтылған тарауды да қараңыз.

СҰЙЫҚ ТАҒАМДАРДЫ ҚЫЗДЫРУ

Температура тағам бойына біркелкі тарау үшін пешті сөндіргеннен кейін тағамды әрқашан, кем дегенде 20 секунд қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Кенет тасыған тағамға күйіп қалмас үшін, қасық немесе шыны қалақты сусынның ішіне салып қою керек, қыздырып жатқанда және оның алдында, қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз.

Сұйықтарды және тағамдарды қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Тағам	Мелшері	Қуат (Вт)	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Сусындар (кофе, шай және су)	150 мл (1 кесе) 250 мл (1 кружка)	800	1-1½	1-2	Кесеге құйып, бетін жаппай қыздырыңыз. Кесе/ кружканы бұрыпмалы табақтың ортасына қойыңыз. Қоя тұру уақыты келгенде микротолқынды пеште ұстаңыз да, жақсылап араластырыңыз.
Сорпа (салқындатылған)	250 г	800	3-31/2	2-3	Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз. Үстелге тартардың алдында тағы да араластырыңыз.

	Тағам	Мөлшері	Қуат (Вт)	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
	Бұқтырылған тағам (салқындатылған)	350 г	600	5½-6½	2-3	Бұқтырылған тағамды шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Аратұра араластыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге тартудың алдында қайта араластырыныз.
 	Соус қосылған макарон (салқындатылған)	350 г	600	4½-5½	3	Макаронды (мысалы, спагетти немесе вермишель) жалпақ керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Үстелге тартардың алдында араластырыңыз.
	Соус қосылған, толтырмасы бар макарон (салқындатылған)	350 г	600	5-6	3	Толтырмасы бар макаронды (мысалы, равиоли, тортеллини) шұңғыл керамика табаққа салыныз. Пластик қақпақпа жабыныз. Аратұра араластыра отырып қыздырыныз, қоя тұру, устелге тартудың алдында қайта араластырыныз.
	Табаққа салынған тағам (салқындатылған)	350 г	600	51/2-61/2	3	2-3 тоңазытылған тағам қосымшаларынан тұратын тағамды керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз.







БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫН ҚЫЗДЫРУ

БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫ: Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз! Берердің алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз. Қайта араластырыңыз, температурасын тексерініз.

Мына температурадағы сүтті беруге болады: 30-40 °C аралығындағы.

БАЛАҒА БЕРІЛЕТІН СҮТ: Сүтті зарарсыздандырылған шыны бөтелкеге құйыңыз. Бетін жаппай қыздырыңыз. Баланың шөлмегін ешқашан еміздігін алмай қыздырмаңыз, себебі қатты қызған шөлмек жарылып кетуі мүмкін. Шайқаңыз да, қоя тұрыңыз, берердің алдында қайта шайқаңыз ! Балаға берілетін сүт немесе тағамның температурасын әрқашан тексеріп барып беріңіз. Мына температурадағы сүтті беруге болады: к/а. 37 °C.

ЕСКЕРІМ: Әсіресе баланың тағамын, бала күйіп қалмас үшін мұқият тексеру керек. Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Баланың тағамы мен сүтін қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде колданыныз.

Тағам	Мөлшері	Қуат (Вт)	Уақыт	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Баланың тағамы (көкөніс + ет)	190 г	600	30 сек	2-3	Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісірін болғаннан кейін араластырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап араластырып, температурасын мұқият тексеріңіз.

Тағам	Мөлшері	Қуат (Вт)	Уақыт	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Балаға арналған ботқа (дән + сүт + жеміс)	190 г	600	20 сек	2-3	Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісірініз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап араластырып, температурасын мұқият тексеріңіз.
Балаға берілетін сүт	100 мл 200 мл	300	30-40 сек 50 сек - 1 мин дейін.	2-3	Жақсылап араластырып немесе шайқап, зарарсыздандырылған бөтелкеге құйыңыз. Бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Жақсылап шайқап, кем дегенде 3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап шайқап, температурасын мұқият тексеріңіз.







КОЛМЕН ЖІБІТУ

Микротолқындар мұздатылған тағамды жібітуге тамаша жарайды. Микротолқындар мұздатылған тағамдарды аз уақыт ішінде баппен жібітеді. Бұл күтпеген жерде қонақ келе қалған жағдайда, сізге үлкен көмек.

Мұздатылған құс етін әбден жібітіп барып пісіру қажет. Металл сымдары болса алып, орамынан шығарып, аққан сұйықты сорғытыңыз.

Мұздатылған тағамды ыдысқа салыңыз, қақпақ жаппаңыз. Орта шегіне келгенде аударыңыз, сұйығы болса дереу ағызыңыз.

Тағамды жиі-жиі тексеріп, жылып кетпегеніне көз жеткізіңіз.

Мұздаған тағамның кішкене және жұқа бөліктері қыза бастаса, оларды кішкене алюминий фольгадан жасалған таспамен орап қоюға болады.

Құс етінің сыртқы жағы қыза бастаса, жібітуді тоқтатыңыз да, 20 минут күте тұрып, содан кейін жалғастырыңыз.

Балық, ет және құс етін әбден жібіту үшін қоя тұрыңыз. Тағамды әбден жібітуге қажетті уақыт, жібітілетін тағамның мөлшеріне қарай әртүрлі болады. Төмендегі кестеге

Ақыл-кеңес: Жалпақ тағам қалың тағамға қарағанда, кішкене тағам, үлкен тағамдарға қарағанда тез жібиді. Тағамды мұздату мен жібіту кезінде осы кеңесті есте ұстаңыз.

Температурасы шамамен -18-ден -20 °С дейінгі мұздатылған тағамдарды жібіту үшін төмендегі кестеге сүйеніңіз.

Мұздаған тағамдардың барлығын жібіту параметрі (180 Вт) бойынша жібіту керек.

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Ет				
Тартылған сиыр еті	250 г 500 г	6½-7½ 10-12	5-25	Етті жалпақ керамика табаға қойыңыз. Жұқа жерлерін
Шошқа стейгі	250 г	7½-8½		алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!

Тағам	Мөлшері	Уақыт (мин)	Қоя тұру уақыты (мин)	Нұсқаулар
Құс еті Тауықтың кесек	500 г	14½-15½	15-40	Алдымен, тауық еттерінің
еттері Бүтін тауық	(2 дана) 900 г	28-30		терісі бар жақтарын төмен қаратып салыңыз, бүтін тауықтың төсін керамика табаққа қаратып салыңыз. Қанаттарының ұштары тәрізді жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!
Балық				
Балық филесі	250 г (2 дана)	6-7	5-15	Мұздатылған балықты керамика табақтың ортасына
	400 г (4 дана)	12-13		салыңыз. Жұқа жерлерін қалың жерлерінің астына салыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз!
Жеміс				
Жидек	250 г	6-7	5-10	Жемістерді жалпақ, дөңгелек шыны ыдысқа (диаметрі үлкен) салыңыз.
Нан				
Булочка (әрбірі шамамен 50 г)	2 дана 4 дана	½-1 2-2½	5-20	Булочкаларды дөңгелетіп немесе нанды көлденеңінен, бұрылмалы табақтың
Тост наны/Сэндвич	250 г	4½-5		ортасына қойылған ас үй қағазына салыңыз. Жібітудің
Неміс наны (бидай + қарабидай ұны)	500 г	8-10		орта тұсына келгенде аударыңыз!







АРНАЙЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

САРЫ МАЙДЫ ЕРІТУ

50 г майды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. 800 Вт қуатпен 30-40 секунд сары май ерігенше қыздырыныз.

ШОКОЛАДТЫ ЕРІТУ

100 г шоколадты кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз.

450 Вт қуатпен 3-5 минут шоколад ерігенше қыздырыңыз.

Ерітіп жатқанда бір немесе екі рет араластырыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киініз!

ТҮЙІРШІКТЕЛІП КАТКАН БАЛДЫ ЕРІТУ

20 г қатқан балды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз.

300 Вт куатпен 20-30 секунд бал ерігенше қыздырыныз.

ЖЕЛАТИНДІ ЕРІТУ

Құрғақ желатин тақталарын (10 г) суық суға 5 минут салып қойыңыз.

Суы сорғыған желатинді кішкене, шыны пирекс ыдысына салыңыз.

300 Вт қуат бойынша 1 минут қыздырыныз.

Ерітіп болғаннан кейін араластырыңыз.

БЕЗЕНДІРГІШ/ӘРЛЕГІШ ҚОСПА ДАЯРЛАУ (ТОРТ ЖӘНЕ КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІНЕ АРНАЛҒАН)

Жылдам безендіргіш қоспаларға (шамамен 14 г) 40 г қант және 250 мл суық су араластырыныз.

Бетін жаппай пирекс шыны ыдысықа салып, 3% - 4% минут 800 Вт куатпен, безендіргіш қоспа мөлдір болғанша пісіріңіз. Пісіріп жатқанда екі рет араластырыңыз.

ТОСАП КАЙНАТУ

600 г жемісті (мысалы, аралас жидек) өлшемі сай келетін, қақпағы бар пирекс ыдысына салыңыз. 300 г қант салып, жақсылап араластырыңыз.

Бетін жауып 10-12 минут 800 Вт қуатпен пісіріңіз.

Қайнатып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз. Бұрама қақпағы бар тосап банкасына тура құйыңыз. Қақпағын 5 минут жауып қоя тұрыңыз.

ПУДДИНГ КАЙНАТУ

Пуддинг ұнтағына, өндіруші нұсқауларына сай қант пен сүт қосып (500 мл), жақсылап араластырыңыз. Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып 6½ - 7½ минут 800 Вт қуатпен пісіріңіз.

Қайнатып жатқанда бірнеше рет жақсылап араластырыңыз.

БАДАМ ЖАҢҒАҒЫ ҮЛПЕКТЕРІН КЫЗАРТУ

30 г жапырақталып туралған бадам жаңғағын, орташа үлкендіктегі керамика табаға біркелкі таратып салыңыз.

 $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ минут 600 Вт қуат бойынша қызартып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз.

Пеш ішіне 2-3 минут коя турыныз. Пештен зат аларда пеш колғабын киініз!

АҚАУЛЫҚ ТУЫНДАСА HEMECE КҮМӘН ПАЙДА БОЛСА HE ІСТЕУ КЕРЕК

Төмендегі ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып түзетіп көріңіз.

Бұл қалыпты жағдай.

- Пештін ішінде конденсат пайда болады.
- Есіктің айналасы мен корпустың сыртынан жел урлейді.
- Есіктің айналасы мен корпус сыртында жарық шағылысады.
- Есіктің маңайы мен саңылаулардан бу шығады.
- (Ф) түймешігін басқан кезде пеш іске қосылмайды.
- Есік әбден жабылды ма?

Тағам мулде піспеген.

- Таймерді дұрыс орнаттыңыз ба және/не (Ф) түймешігін бастыңыз ба?
- Есік жабық тұр ма?
- Электр желісінің жүктемесін арттырғандықтан, сақтандырғыш жанып немесе айырып-коскыш іске косылған жок па?

Тағам катты пісіп кеткен немесе шала піскен.

- Тағамның түріне сай келетін пісіру уақыты орнатылды ма?
- Сай келетін қуат мәні таңдалды ма?

Пештің ішінде жарқыл және сытыр (электр жарқылы) пайда болады.

- Металл жиегі бар ыдысты қолдандыңыз ба?
- Шанышқы немесе басқа металл ас құралы пештің ішінде қалып қойған жоқ па?
- Алюминий фольга пештің ішкі қабырғасына тым жақын орналасқан жоқ па?

Жарықтама шамы жанбай тұр.

Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмауға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту үшін үәкілетті маманды шақыртыңыз.


Пеш радио немесе теледидарға бөгеуіл жасайды.

- Пеш жұмыс жасап тұрған кезде теледидар мен радиода аздаған бөгеуіл пайда болуы мүмкін Бұл қалыпты жағдай. Бұндай бөгеуілді азайту үшін, пешті теледидар, радио және антеннадан алыс орнатып көріңіз.
- Бөгеуілді пештің микропроцессоры анықтаса, бейнебет параметрлерін қайта орнату керек. Бұл ақаулықты түзету үшін ашаны розеткадан суырыңыз да, қайта жалғаңыз. Уақытты қайта орнатыңыз.









- Пештің үлгісі мен сериялық нөмірлері, әдетте пештің артқы жағында болады
- Кепілдік деректері
- Ақаулықтың қысқа да нұсқа сипаттамасы

Содан кейін жергілікті дилерге немесе SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.

АКАУЛЫК ТУРАЛЫ ХАБАР

"SE" хабары көрсетіледі.

 "SE" хабары көрсетілсе, тетіктерді тазалап, тетіктің айналасындағы жерде су бар-жоғын тексеріңіз. Микротолқынды пешті сөндіріп, параметрлерді қайта орнатып көріңіз. Бұндай жағдай қайта орын алса, жергілікті SAMSUNG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған Қолдану мерзімі: 7 жыл



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕРІ

SAMSUNG компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Сондықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдаланушы нұсқаулықтары еш ескертусіз өзгертіледі.

Үлгі	MS23F301T**, MS23F302T**
Қуат көзі	230 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын қуат Микротолқын	1150 Вт
Қуат шығысы	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Жұмыс жиілігі	2450 МГц
Магнетрон	OM75S (31)
Салқындату тәсілі	Желдеткіштің моторы
Өлшемдері (Е х Б х Т) Сырты Пештің іші	489 x 275 x 374 мм 330 x 211 x 324 мм
Сыйымдылығы	23 литр
Салмағы Нетто	шамамен 12 кг



КАЗАҚ









Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы :

(Маетан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Зауыттың мекенжайы :

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Өнімнің өндірілген жердің атауы : Малайзия

Импорттаушы:

«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

"SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

Сұрақтар немесе ұсыныстар пайда болған жағдайда төмендегі телефондаға хабарласыңыз

Мемлекет	Телефон	Желідегі мекені		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support		
GEORGIA	0-800-555-555			
ARMENIA	0-800-05-555			
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)			
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500			
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support		
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500			
MONGOLIA	7-495-363-17-00			
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support		
MOLDOVA	0-800-614-40			
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)		

DE68-04182X-03









MS23F301T** MS23F302T**

Mikroto'lqinli Pech

Foydalanuvchi uchun yo'riqnoma va taom tayyorlash bo'yicha qo'llanma ajoyib imkoniyatlar

Ushbu Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun rahmat.

Shunga e'tibor beringki, Samsung-ning kafolati mahsulotdan foydalanish, noto'g'ri o'rnatishni tuzatish, yoki oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni bajarishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroqlarini QOPLAMAYDI.



Ushbu qo'llanma 100 % ishlatilgan qog'ozdan tayyorlangan.



MS23F301TFW_BW_DE68-04182X-03_UZ.indd 1 2014-07-11 6:05:59



YO'RIQNOMADAN FOYDALANISH

Siz SAMSUNG kompaniyasining mikroto'lginli pechini xarid qildingiz. Ishlatish bo'yicha yo'riqnomada mazkur mikroto'lginli pechdan ganday fovdalanish bo'vicha fovdali ma'lumotlar bor.

- Ehtiyotkorlik choralari
- Qo'llash uchun mos keladigan anjomlar va idishlar
- Taom tayyorlash bo'yicha foydali maslahatlar
- Taom tayyorlash bo'yicha maslahatlar

BELGILAR VA NISHONLARNING BAYONI



Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan garash jiddiy jarohat olish yoki o'limga olib kelishi mumkin.




Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan garash yengil jarohat olish yoki mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.





Ogohlantirish. Issig yuza.





Ogohlantirish. Portlovchi moddalar.







Tegib ketmang






Ko'rsatmalarga gat'iv amal ailina.









Muhim ma'lumot.

Izoh

XAVFSIZLIK TEXNIKASI BO'YICHA MUHIM **KO'RSATMALAR**

DIQQAT BILAN O'QING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

Doimo quyida keltirilgan xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalarga amal giling.

Pechdan foydalanishdan avval quyidagi ko'rsatmalar bilan tanishib chiqing va ularga amal qiling.

- ▲ OGOHLANTIRISH (fagat mikroto'lginli pech funktsiyalari uchun)
- **OGOHLANTIRISH.** Agar eshikcha yoki eshikcha zichlovchilari shikastlangan bo'lsa, u malakali mutaxassis tomonidan ta'mirlanmagunicha undan foydalanib bo'lmaydi.
- OGOHLANTIRISH. Elektromagnit mikroto'lqinlar quvvatlarining ta'siridan himoyalovchi pech korpusini olish juda xavfli. Korpusni olish bilan bog'lig bo'lgan pechga texnik xizmat ko'rsatish yoki uni ta'mirlash bo'yicha har ganday ishlarni fagat malakali mutaxassislar bajarishi mumkin.
- **OGOHLANTIRISH.** Syuqliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini germetik yopilgan konteynerlarda isitish mumkin emas, chunki ular portlab ketishi mumkin.
- Ushbu elektr jihozi faqat uyda ishlatish uchun mo'liallangan.

- **(**
- OGOHLANTIRISH. Bolalar faqat tegishli ko'rsatmalar olgan, xavfsiz tarzda foydalanishni bilgan va u bilan noto'g'ri muomala qilishning xavfli ekanligini anglab yetgan hollardagina pechdan kattalarning nazoratisiz foydalanishlari mumkin.
- ★ OGOHLANTIRISH. Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilmani o'ynamasliklari kerak. Tozalash va mustaqil texnik xizmat 8 yoshdan kichik bolalar tomonidan amalga oshirilmasligi kerak. Sakkiz yoshdan kichik bolalar ota-onalar nazorati ostida tozalashi ruhsat etiladi.
- Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish mumkin bo'lgan anjomlardan foydalaning.
- Plastik yoki qog'oz konteynerdagi taomlarni isitganda pechni kuzatib turing, chunki yong'in chiqish xavfi mavjud.
- Mikroto'lqinli pech taom va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan. Oziq-ovqat mahsulotlari va kiyimni quritish, shuningdek isitgich, uy shippaklari, gubka, nam lattalar va boshqalarni qizitish shikastlanishga, yong'inga olib kelishi mumkin.

- Tutun paydo bo'lganda qurilmani o'chiring yoki uni elektr tarmog'idan uzing va olovni ushlab turish uchun eshikni yopiq holda qoldiring.
- OGOHLANTIRISH. Ichimlik solingan sig'imlarni pechda isitish sekinlashtirilgan kuchli qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday sig'imlar bilan muomala qilishda ehtivot choralarini ko'rish kerak.
- ▼ OGOHLANTIRISH. Kuyishning oldini olish uchun ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish kerak, hamda iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib ko'rish kerak.
- Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin.
- Pechni muntazam ravishda tozalab turish hamda uning ichidagi taom qoldiqlarini olib tashlash kerak.
- Agar pech toza saqlanmasa, yuzasining shikastlanishi sodir bo'lishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatini qisqartish hamda xavfli holatlarning vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.
- Ushbu qurilma treyler, furgon va shunga o'xshash transport vositalariga o'rnatish uchun mo'ljallanmagan.



- Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin.
- Bolalarning qurilma bilan o'ynashlariga yo'l qo'ymang.
- Xavfli vaziyatlarni oldini olish uchun shikastlangan kabelni almashtirish ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatish markazi xodimi yoki boshqa malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.
- OGOHLANTIRISH. Syuqliklar yoki boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini germetik yopilgan konteynerlarda isitish mumkin emas, chunki ular portlab ketishi mumkin.
- Ushbu elektr jihozini ingichka suv oqimi bilan tozalamash mumkin emas.
- lchki bo'shlig'i va boshqaruv sohasidan foydalanishning qulay bo'lishini ta'minlash uchun pechni to'g'ri holatda va tegishli balandlikda o'rnatish kerak.
- Pechdan ilk marta foydalanishdan avval uning ichiga idishda suv qo'ying va uni 10 daqiqa davomida isiting.

- Agar ishlaganda ushbu pech g'alati shovqinli tovushlar paydo bo'lsa, kuygan hid yoki tutun chiqsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda o'rnatilishi kerak.
- Mikroto'lqinli pech faqat avtonom o'rnatish uchun mo'ljallangan va uni shkafga joylashtirish mumkin emas.
- ▲ OGOHLANTIRISH (faqat mikroto'lqinli pech funktsiyalari uchun) qo'shimcha
- OGOHLANTIRISH. Mikroto'lqinli pech birgalikda tayyorlash rejimda ishlayotganida, baland harorat sababli bolalar pechni faqat kattalar nazorati ostida ishlatishi lozim.
- Foydalanilganda qurilma qiziydi. Ehtiyot bo'ling, mikroto'lqinli pech ichidagi qizdiruvchi elementlarga tegib ketmang.
- OGOHLANTIRISH. Undan foydalanishda qurilmaning tashqi qismlari kuchli qizib ketishi mumkin. Bolalarni qurilma oldida qarovsiz qoldirmang.
- Bug' tozalagichni ishlatish mumkin emas.

Δ



- OGOHLANTIRISH. Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying.
- OGOHLANTIRISH. Foydalanishda qurilma va uning qismlari kuchli qizib ketishi mumkin. Ehtiyot bo'ling, isituvchi elementlarga tegib ketmang. 8 yoshgacha bo'lqan bolalarni qurilma oldida qarovsiz goldirmang.
- Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilmani o'ynamasliklari kerak. Bolalar tomonidan qurilmani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish faqat nazorat ostida amalga oshirilishi mumkin.
- Mikroto'lqinli pechning shishali eshikchasini tozalash uchun abraziv materiallar, kimyoviy faol moddalar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini tirnab qo'yishlari, bu esa oynada darzlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.
- Jihoz ishlashi davomida oson yetish mumkin bo'lgan yuzlari kuchli qizib ketishi mumkin.
- Jihoz ishlashi davomida eshikcha va tashqi yuzlari qizishi mumkin.

- Jihoz va kabelni 8 yoshdan kichik bo'lgan bolalar yetmaydigan yerda saqlang.
- Ushbu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pultiga ega emas.

Ushbu qurilma B sinf 2-guruhga kiruvchi ISM jihoz hisoblanadi. 2-guruh materiallarni qayta ishlash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy quvvatlar hosil qiluvchi va shunday quvvatlardan foydalanuvchi ISM qurilmalar (sanoat, ilm-fan, tibbiyot), EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi. B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida foydalanishga mo'ljallangan va turar-joy binolarida past kuchlanishlardagi elektr tarmoqlaridan foydalanuvchi qurilmalarni o'z ichiga oladi.






kerak.



MIKROTO'LQINLI PECHNI O'RNATISH

Pechni poldan 85 sm balandlikda vassi tekis yuzaga o'rnating. Yuza pechning og'irligini xavfsiz darajada ko'tarish uchun yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak.

1. Pechni o'rnatish chog'ida ventilyatsiya normal bo'lishi uchun pech va boshqa predmetlar orasidagi masofa pechning orga va von devorlari uchun kamida 10 sm, pechning ustki qopqog'i uchun - 20 sm bo'lishi



- 2. Pechdan barcha o'rovchi materiallarni olib tashlang.
- 3. Rolikli taglik va aylanuvchi patnisni o'rnating. Aylanuvchi patnis erkin aylanayotganligini tekshiring. (Faqat rolikli taglik bilan jihozlangan modellar uchun)
- 4. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Xavfli vaziyatlarni oldini olish uchun shikastlangan kabelni almashtirish ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatish markazi xodimi yoki boshqa malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak. Xavfsizlikni ta'minlash uchun kabelni tegishli o'zgaruvchan tok tarmog'ining yerga tutashtirilgan rozetkasiga ulang.
- Mikroto'lqinli pechni issiq yoki nam joyga, masalan, oddiy oshxona plitasi yoki isitish radiatori yoniga

o'rnatmang. Pech iste'mol giladigan guvvatni inobatga olish zarur, har qanday uzaytirgich pech bilan birga vetkazib berilgan tarmog shnurining xuddi shu standartiga mos kelishi kerak. Mikroto'lginli pechni ishlatishdan oldin uning ichki yuzasini va eshikchaning zichlagichini nam latta bilan arting.

MIKROTO'LQINLI PECHNI TOZALASH

Mikroto'lginli pechingizda yog'li kirlar va ovgat zarrachalari to'planishining oldini olish uchun uning quyidagi qismlarini muntazam tozalab turish kerak.

- Pechning ichki va tashqi yuzalari
- Pech eshikchasi va eshikcha zichlagichlari
- Aylanuvchi patnis va rolikli taglik (Fagat aylanuvchi patnis bilan jihozlangan modellar uchun)
- DOIMO eshikcha zichlagichlarini toza saglang va eshikchaning zich yopilishini nazorat giling.
- Agar pech toza saqlanmasa, yuzasining shikastlanishi sodir bo'lishi mumkin, bu esa gurilmaning xizmat qilish muddatini qisqartish hamda xavfli holatlarning vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.
- 1. Pechning tashqi yuzalarini yumshoq latta va iliq sovunli suv bilan tozalang. Sovunli suvni yuvib tashlang va guruq qilib arting.



- 2. Ichki yuzalar va rolikli taglikdan barcha tomchilar va dog'larni sovunli suvda ho'llangan latta bilan arting. Sovunli suvni yuvib tashlang va quruq qilib arting.
- **3.** Qotib qolgan ovqat zarralarini yumshatish va hidlarni yo'q qilish uchun limon sharbatiga suv qo'shilgan chashkani aylanuvchi patnisga qo'ying va o'n daqiqa davomida quvvatning maksimal darajasida isiting.
- **4.** Tarelkani zaruratga qarab idish yuvadigan mashinada yuvish mumkin.
- Ventilyatsiya tirqishlariga suv tushishiga yo'l qo'ymang. HECH QACHON abraziv materiallar va kimyoviy erituvchi moddalardan foydalanmang. Eshik zichlagichlarini tozalashda ovqat zarrachalari:
 - ularda to'planib qolmasligiga;
 - va eshikning normal yopilishiga xalaqit bermasligiga alohida e'tibor qarating.
- lchki kamerani pechdan har bir foydalanishdan keyin yumshoq yuvish vositasi eritmasidan foydalangan holda tozalang, Kuyishning oldini olish uchun avval pech ichki kamerasi devorlarining sovushini kuting.

Pechning yuqori ichki qismlarini tozalashda qizdirish elementini 45° ga pastga burish va keyin tozalash tavsiya etiladi.



(Faqat buriluvchi qizdiruvchili modellar bilan)

MIKROTO'LQINLI PECHNI SAQLASH VA TA'MIRLASH

Mikroto'lqinli pechni o'rnatishda va unga xizmat ko'rsatishda bir nechta oddiy ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.

Agar pechning eshigi va eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas.

- Halqalari singan bo'lsa
- Zichlagich yemirilgan bo'lsa
- Pech qoplamasi deformatsiyalangan yoki bukilgan bo'lsa

Pechni ta'mirlash ishlari faqat mikroto'lqinli pechlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

- Pechning tashqi qoplamasini yechib olmang. Agar pech nosoz bo'lsa va uni ta'mirlash talab qilinsa, yoki sizni uning holati shubhalantirsa, quyidagi harakatlarni bajaring.
 - Uni tarmoq rozetkasidan uzib qo'ying
 - Yaqinda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling
- Agar pechingizni vaqtinchalik saqlashga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda quruq va changsiz joyni tanlang.

Sababi: Chang va namlik pechning ishchi qismlariga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.



- Ushbu pech tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
- Xavfiszlikni ta'minlash maqsadida lampani mustaqil ravishda almashtirmaslik kerak. Lampani malakali muhandis tomonidan almashtirilishini uchun sizga yaqin bo'lgan Samsung mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan aloqaga chiqing

A	OGOHLANTIRISH	Δ	À	Â	Æ
X	Elektr jihozni har qanday o'zgartirish va ta'mirlash ishlari faqat malakali mutaxassislar tomonidan bajarilishi kerak.	√	✓	√	✓
	Suyuqliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini mikroto'lqinlar rejimida germetik yopilgan konteynerlarda isitmang.	√	✓	√	✓
	Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida ushbu jihozni ingichka suv oqimi yoki yuqori bosim ostidagi bugʻ bilan tozalamang.	√	✓	√	✓
	Qurilmani issiqlik manbalari, tez yonuvchan materiallarga yaqin joylar, namlik yoki changlanganlik darajasi yuqori boʻlgan xonalar, toʻgʻridan-toʻgʻri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar hamda maishiy gaz chiqib ketishi mumkin boʻlgan hududlar va notekis sirtlarga oʻrnatmang.	✓	✓	✓	✓
	Qurilmani mahalliy yoki davlat talablariga muvofiq yerga to'g'ri ulash kerak.	√	✓	✓	✓
*	Chang va namni ketkazish uchun elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joyini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.	√	✓	√	✓
	Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang va uning ustiga og'ir buyumlarni qo'ymang.	√	✓	✓	✓
*	Gaz (propan, siqilgan gaz va boshqalar) chiqish holatlari yuz berganda darhol xonani shamollating va elektr manbai vilkasiga ulash kabeliga tegmang.	✓	✓	✓	✓
®	Elektr manbaiga ulash kabeli vilkasiga ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.	✓	✓	✓	✓

	Qurilma yoqilgan vaqtda elektr manbaiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzmang.	~	✓	✓	✓
→	Qurilmaga barmoqlaringiz va begona buyumlarni qo'ymang. Agar qurilma ichiga suv yoki boshqa begona buyumlar kirib qolgan bo'lsa, elektr manbaiga ulash kabelini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	\			
	Qurilmaga ortiqcha jismoniy ta'sir koʻrsatmasligi yoki urilmasligi kerak.	\	✓	~	~
	Pechni mo'rt buyumlar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha buyumlar ustiga qo'ymang	~	√		
	Qurilmani tozalash uchun benzol, erituvchilar, spirt, bug'tozalagich yoki yuqori bosimli tozalagichlardan foydalanmang.	~	√	✓	✓
	Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchi qurilmaning texnik xususiyatlariga mosligiga ishonch hosil qiling.	\	✓		✓
	Elektr manbaiga ulash kabeli vilkasining rozetkaga tiqilganligiga ishonch hosil qiling. Bir nechta rozetkalarga ega bo'lgan perexodnik, uzaytirgich yoki transformatordan foydalanmang.	~	~	✓	
	Elektr manbaiga ulash kabelini metall buyumlarga osmang, uni buyumlar orasiga qo'ymang va pechning orqasi orqali o'tkazmang.	\	✓	✓	
Elektr manbaiga ulash kabelini metall buyumlarga osmang, uni		\	~	~	✓
	Bevosita pechga suv sepmang.	/	✓		
	Pechga, uning ichiga va eshigiga hech qanday buyumlarni qo'ymang.	~	~	√	
	Pech yuzasiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsidlami sepmang.	✓	√		
	Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Tarkibida spirt bo'lgan taomlar va ichimliklarni isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling, chunki spirt bug'lari pechning isitilgan qismlariga tegib ketishi mumkin.	ringiz va begona buyumlarni qo'ymang. Agar wiki boshqa begona buyumlar kirib qolgan iga ulash kabelini uzing va o'zingizga eng mat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. smoniy ta'sir ko'rsatmasligi yoki urilmasligi www. lar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha mangalan, oshxona rakovinasi yoki shisha mangalan, chun benzol, erituvchilar, spirt, bug'tozalagich www. lar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha mangali chun benzol, erituvchilar, spirt, bug'tozalagich www. lar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha mangali chun benzol, erituvchilar, spirt, bug'tozalagich www. lar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha mangali chun benzol, erituvchilar, spirt, bug'tozalagich www. lar, masalan, chastota va tok kuchi qurilmaning www. lar, masalanish, chastota va tok kuchi qurilmaning www. lar, masligiga ishonch hosil qiling. lar, masalaring rozetkaga tiqilganligiga lar, masalanishikashaningga ega bo'lgan ch kabeli vilkasining rozetkaga tiqilganligiga lar, masalan bollaraga osmang, uni lymang va pechning orqasi orqali o'tkazmang. lar, kabelini metall buyumlarga osmang, uni lymang va pechning orqasi orqali o'tkazmang. lar, masalan hollarda o'zingizga eng at ko'rsatish markaziga murojaat qiling. lar, masalan, insektitsidlami sepmang. lar, masalan, oshxona rakovinasi quitaningiga tegib ketishi mumkin. lar, yoki yopayotganda bolalarni pechga lar, masalan, oshxona rakovinasi quitaningiga tegib ketishi mumkin			
*	Eshikchani ochayotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'ymang, chunki ular o'zlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin.	~	✓	✓	~

- 8



*	OGOHLANTIRISH. Ichimlik solingan sigʻimlarni pechda isitish sekinlashtirilgan kuchli qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatning oldini olish uchun bunday sigʻimlar bilan muomala qilishda ehtiyot choralarini koʻrish kerak. Bunday holatni oldini olish uchun haroratning tenglashishiga imkon berish maqsadida pech oʻchganidan keyin DOIMO 20 soniyacha kuting. Zarur boʻlgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni ALBATTA aralashtiring. Kuyish sodir boʻlganda, BIRINCHI YORDAM koʻrsatish boʻyicha quyidagi harakatlarni bajaring. Kuygan joyni kamida 10 daqiqa sovuq suvga botirib turing. Toza quruq quruq lattani bogʻlang. Hech qanday kremlar, moylar yoki losʻonlar surtmang.	✓	✓	✓	
	Tayyorlagandan keyin bir vaqt oʻtgandan keyinroq patnis yoki taglikni suvga solmang, chunki bu patnis yoki taglikning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.				✓
	Mikroto'lqinli pechdan yog'ni yaxshilab qovurish uchun foydalanmang, chunki yog' haroratini boshqarib bo'lmay qolishi mumkin. Bu qaynoq suyuqlikning to'satdan yonib ketishiga olib kelishi mumkin.	✓			✓
A	DIQQAT	Δ	À	Â	<u>k</u>
*	Faqat mikroto'lqinli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning. Metalldan yasalgan konteynerlar, oltin yoki kumush qoplangan oshxona idishlari, shampurlar, vilkalar kabilardan FOYDALANMANG. O'ralgan o'tkazgichni qog'oz yoki plastik qadog'idan oling. Sabab: elektr yoyi yoki uchqun hosil bo'lishi, bu esa pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.	✓		✓	✓
	Qog'oz yoki kiyimlarni quritish uchun mikroto'lqinli pechdan foydalanmang.	√		✓	✓
*	Katta miqdordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib ketishi yoki buzilishini oldini olish uchun vaqtni qisqartiring.	√		~	✓
	Elektr manbaiga ulash kabeli va vilkasiga suv tegishiga yo'l qo'ymang va kabelni qizdirilgan buyumlar va issiqlik manbalaridan uzoqroq joylashtiring.	✓	✓		

	Xom tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin. Germetik yopilgan butilka, banka, konteynerlar, butun yong'oq, pomidor kabilarni isitish mumkin emas.			~	✓
	Havo almashish tirqishlarini mato yoki qogʻoz bilan yopib qoʻymang. Ushbu materiallar pechdan chiqayotgan issiq havo ta'sirida yonib ketishlari mumkin. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik oʻchib qolishi mumkin. Uni sovigandan keyingina yoqish mumkin.	✓		~	
8	Tasodifiy kuyishning oldini olish uchun idishlarni pechdan olishda albatta oshxona qo'lqoplardan foydalaning.			~	
*	Suyuqlikni isitish vaqtida va undan keyin aralashtiring. Kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin 20 soniya davomida eshikchani ochmang.			~	
*	Eshikchani ochganda issiq havo yoki bug'dan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qo'l masofasida turish kerak.			~	
	Bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang. Xavfiszlikni ta'minlash maqsadida mikroto'lqinli pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiga bir stakan suvni joylashtirish tavsiya qilinadi.	✓			✓
*	Pechni o'matishda qo'llanmada ko'rsatilgan devorgacha bo'lgan masofani ta'minlash kerak "Mikroto'lqinli pechni o'rnatish").	√		~	
*	Boshqa ekektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ulashda ehtiyot choralariga amal qiling.	✓	~	~	

C



ELEKTROMAGNIT NURLANISH TA'SIRINI OLDINI OLISH UCHUN EHTIYOT CHORALARI (FAQAT MIKROTO'LQINLI PECH FUNKTSIYALARI UCHUN).

Quyidagi ehtiyot choralariga amal qilmaslik elektromagnit nurlarning organizmingizga zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.

- (a) Har ganday holatda ham eshikchasi ochig turgan pechni yogmang. blokirovka giluvchi fiksatorlarni buzmang voki blokirovka giluvchi fiksatorlarning tirgishlariga biror narsa tigmang.
- (b) Pech eshikchasi va old panel orasiga hech ganday predmetni go'ymang, zichlovchi yuzalarda ovqat qoldiqlari yoki tozalash vositalarining cho'kindilari to'planishiga yo'l qo'ymang. Pechdan foydalangandan so'ng, eshikcha va uning zichlovchi vuzasini oldin ho'l, kevin esa vumshog gurug latta bilan artgan holda, tozalikda saglang.
- (c) Nosoz pechdan foydalanmang. Pechni faqat ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli pechlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan tai'mirlanganidan kevin ishlatish mumkin. Pechning eshikchasi yaxshi yopilishi va guyidagilar shikastlanmagani ta'minlash juda muhim:
 - (1) Eshikcha (bukilmagan bo'lishi kerak):
 - (2) Eshikcha halqalari (singan yoki bo'shashgan bo'lmasligi kerak);
 - (3) Eshikcha zichlagichlari va zichlovchi yuzalar.
- (d) Pechni sozlash yoki ta'mirlash ishlari ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lginli pechlarga xizmat ko'rsatish bo'vicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

Samsung kompaniyasi aksessuarlarni o'zgartirish yoki kosmetik nuqsonlarni yo'q qilish uchun haq oladi agar jihozning bunday shikastlanishi va/yoki aksessuarning vo'gotilishi sotib oluvchining avbi bilan amalga oshsa. Yuqoridagi shart ta'sir qilmaydigan narsalar.

- (a) G'udurlar, girmalar, yoki shikastlanish alomatlari bo'lgan eshikcha, dasta, tashqi panel yoki boshqaruv paneli.
- (b) Singan yoki yo'qotilgan patnis, rolik yo'naltiruchisi, mufta, yoki kabellar bloki.
- Jihozdan ushbu yo'riqnomadagi ko'rsatmalarga amal qilgan holda faqat aytilgan maqsadlarda foydalaning. Aytilgan ogohlantirishlar va xavfsizlik texnikasi bo'vicha muhim ko'rsatmalar to'la emasdir. Qurilmani o'rnatish. unga texnik xizmat ko'rsatish va undan fovdalanishda fovdalanuvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rishi, e'tiborli va ehtiyotkor bo'lishi kerak.

- Ushbu fovdalanuvchi qo'llanmasi bir nechta modellarga mo'liallanganligi uchun mikroto'lginli pechning xususiyatlari ushbu go'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrim oqohlantiruvchi xabarlar unqa tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki quvidagi saytdagi ma'lumotlar qidiruvidan foydalaning: www.samsung.com.
- Ushbu mikroto'lginli pech taomlarni isitish uchun mo'ljallangan. Va fagat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Kuyib golish va yonib ketishning oldini olish uchun donlar bilan to'ldirilgan hech ganday matolar ya paketlarni isitmang. Ishlab chiqaruvchi qurilmadan noto'g'ri foydalanilganligi natijasida olingan zararlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Agar pech toza saglanmasa, yuzasining shikastlanishi sodir bo'lishi mumkin, bu esa gurilmaning xizmat gilish muddatini gisgartish hamda xavfli holatlarning vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.



USHBU MASHINANI TO'G'RI CHIQITGA CHIQARISH (ISHLATILGAN ELEKTR VA ELEKTRONIKA JIHOZI)

(Chiqindilarni airatgan holda viq'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

- Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi gurilmalarining (masalan, zaryadlash gurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufavli atrofmuhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'rsatilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan airatib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga ko'maklashish uchun ulardan gayta foydalaning.
- Uvda fovdalanuvchilar ekologik iihatdan xavfsiz tarzda gayta fovdalanish uchun ushbu gurilmalarni gaverda va ganday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi goidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.



MINDARIA

MONDAINOA
Qisqacha ko'rgazmali qo'llanma11
Pech
Boshqaruv paneli12
Jihozlar13
Vaqtni belgilash13
Mikroto'lqinli pechning ishlash tamoyili
Pechning to'g'ri ishlashini tekshirish
Taom tayyorlash/isitish
Quvvat darajalari
Taom tayyorlash vaqtini sozlash
Taom tayyorlashni to'xtatish
Quvvatlarni tejash rejimini sozlash
Hidni yo'q qilish funksiyasidan foydalanish16
Sog'lom ovqatlanish funksiyasidan foydalanish
Sog'lom ovqatlanish dasturlaridan foydalanish: sabzavotlar va yormalar 16
Sog'lom ovqatlanish dasturlaridan foydalanish: parranda va baliq17
Avtomatik tezlashtirilgan muzdan tushirish funktsiyasini ishlatish
Rus taomlarini avtomatik tayyorlash funksiyasidan foydalanish
Bug' qaynatgichi bilan taom tayyorlash bo'yicha qo'llanma (faqat MS23F301TF*, MS23F302TF* modellari)24
Tovushli signalni o'chirib qo'yish
Mikroto'lqinli pechni xavfsizlik maqsadida blokirovka qilish
Idish tanlash bo'yicha qo'llanma
Taom tayyorlash bo'yicha qo'llanma27
Nimadandir shubhalansangiz yoki muammo tug'ilsa, nima qilish kerak
Xato haqida xabar34
Texnik xarakteristikalari

QISQACHA KO'RGAZMALI QO'LLANMA

Taom tayyorlash.


1. Mahsulotlarni pechga joylashtiring. CBY (Mikroto'lqinlar) (#\") tugmachasini bir yoki bir necha marta bosgan holda quvvat darajasini tanlang.



2. Doiraviy shkala dastasini tegishli holatga ketirish uchun buragan holda tayyorlash vaqtini o'rnating.



3. CTAPT/+30 cek (Start/+30 son) ((1) tugmachasini bosing.





Natija:

Taom tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash jarayoni nihoyasiga yetishi bilan pech 4 marta tovushli signal beradi.

Mahsulotlarni tez avtomatik muzdan tushirish.

1. Muzlatilgan mahsulotlarni pechga joylashtiring. Быстрая разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish) (ਨੈਨ) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosgan holda guvvat darajasini tanlang.



2. Doiraviy shkala dastasini tegishli holatga ketirish uchun buragan holda kerakli og'irlikni tanlang.



3. CTAPT/+30 ceκ (Start/+30 son) (♦) tugmachasini bosing.



Qo'shimcha 30 soniyani qo'shish.

Taomni pechda goldiring.


Har bir qo'shimcha 30 soniya uchun +30 сек (+30 son) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosing.








PECH



- 1. ESHIKCHA DASTASI
- 2. VENTILYATSION TIRQISHLAR
- 3. YORUG'LIK
- 4. DISPLEY
- 5. ESHIK QULFI

- 6. ESHIKCHA
- 7. AYLANUVCHI PATNIS
- 8. MUFTA
- 9. ROLIKLI TAGLIK
- **10.** BLOKIROVKALASH KONTAKTLARI TIRQISHLARI
- 11. BOSHQARUV PANELI

BOSHQARUV PANELI



- 1. DISPLEY
- 2. RUS OSHPAZI TUGMASI
- 3. SOG'LOM OQVATLANISH TUGMASI
- **4.** TEZLASHTIRILGAN MUZDAN TUSHIRISH TUGMASI
- 5. HIDLARNI YO'Q QILISH TUGMACHASI

- **6.** DOIRAVIY SHKALA DASTASINI (OG'IRLIK/FUNKTSIYA/VAQT)
- 7. STOP/EKO TUGMASI
- 8. MIKTOTO'LQIN TUGMACHASI
- 9. BOLALARDAN HIMOYA QILISH TUGMASI
- 10. SOAT TUGMASI
- 11. START/+30 son TUGMACHASI



JIHOZLAR

Vazifasi:

Modelga garab, uning toʻplamiga bir nechta jihozlar kiradi va ular turli funktsivalarni amalga oshiradi.

1. Rolikli taglik - pechning markaziga o'rnatiladi.

Rolikli taglik aylanuvchi patnisni ushlab Vazifasi : turadi.



2. Aylanuvchi patnis - rolikli taglikga o'rnatish uchun mo'ljallangan, bunda uning markazi muftaga o'rnashadi.



Vazifasi: Aylanuvchi patnis ovgat tayyorlash

uchun asosiy yuza bo'lib xizmat qiladi; uni osonlik bilan


pechdan chiqarib olish va yuvish mumkin.

3. Bug' qaynatgich, 24-25 betlarga qarang. (fagat MS23F301TF*, MS23F302TF* modellari)



Plastik bug' qaynatgichni bug' bilan pishirish funktsiyasi tanlanganda

ishlatish mumkin.



VAQTNI BELGILASH

Ushbu mikroto'lginli pech ichki gurilgan soat bilan jihozlangan. Elektr guvvati berilganda displeyda ":0", "88:88" yoki "12:00" vaqt avtomatik ravishda namoyish qilinadi. Joriy vaqtni o'rnating. Soat vaqtni 24-soatlik yoki 12-soatlik formatda namoyish qilishi mumkin. Soatni quyidagi holatlarda o'rnatish kerak bo'ladi.

- Mikroto'lginli pechni ilk marta o'rnatayotganda
- O'zgaruvchan elektr toki tarmog'ida uzilishlar bo'lgandan kevin
- Yozgi vaqtdan qishki vaqtga o'tgan paytda va, aksincha bo'lganida, soatni to'g'rilashni unutmang.

Quvvatni avtomatik ravishda tejash funktsiyasi

Agar hech qanday funktsiya tanlanmagan bo'lsa, elektr jihozi sozlama jarayonida yoki vaqtinchalik to'xtatish bilan ishlatilayotgan bo'lsa, funktsiya bekor qilinadi va soat 25 daqiqadan keyin ko'rsatiladi. Agar eshikcha ochiq bo'lsa, pech lampasi 5 daqiqadan so'ng o'chadi.

1. Vaqtni ... o'rnatish uchun

24-soatli	formatda
12-soatli	formatda

Soat ((2)) tugmachasini bir yoki ikki marta bosing.

(-)	

2. Soat givmatini o'rnatish uchun doiraviv shkala dastasini burang.



3. Soat ((2)) tugmachasini bosing.



4. Dagiga giymatini o'rnatish uchun doiraviy shkala dastasini burana.



5. Soat ((2)) tugmachasini bosing.









MIKROTO'LQINLI PECHNING ISHLASH TAMOYILI

Mikroto'lqinlar yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlardir; mikroto'lqinlardan ajralib chiqadigan quvvatlar taomlarni tayyorlash yoki ularning shakli va ranglarini o'zgartirmasdan isitishga imkon beradi.

Mikroto'lginli pechdan quyidagilar uchun foydalanish mumkin:


- Muzdan tushirish (qo'lda va avtomatik)
- tayyorlash.
- isitish:

Taom tayyorlash tamoyili.

- Magnetron tomonidan hosil qilinadigan o'ta yuqori chastotali to'lqinlar aylanuvchi patnisda taomni aylantirish jarayonida bir tekis taqsimlanadi. Shuning hisobiga taom bir tekis tayyorlanadi.
- Mikroto'lqinlar mahsulot ichiga 2,5 sm chuqurlikkacha kiradi. Keyin issiqlik bilan qayta ishlash issiqlikning mahsulot ichida tarqalishi hisobiga dayom ettiriladi.



- Tayyorlash vaqti foydalaniladigan idishlar va mahsulotning quyidagi xususiyatlariga bog'liq ravishda turlicha bo'lishi mumkin:
 - mahsulotlarning miqdori va zichligi;
 - ularning tarkibidagi suvning miqdori;
 - boshlang'ich harorat (mahsulotning muzlatilganligi yoki yo'qligi).



- taomni bir tekis tayyorlash, jumladan markaziy qismida;
- taomning butun haimi bo'vicha bir xil harorat.

PECHNING TO'G'RI ISHLASHINI TEKSHIRISH

Quyida bayon qilingan oddiygina protsedura istalgan vaqtda pechning to'g'ri ishlavotganligini tekshirish imkonini beradi.

Boshqaruv panelining quyi chap burchagidagi katta tugmachani bosgan holda pech eshikchasini oching. Aylanuvchi patnisga suv quyilgan stakanni joylashtiring. Keyin eshikchani yoping.

1. CBY (Mikroto'lginlar) (#%) tugmachasini bosing.

Natija:

Displeyda 800 Vt quvvati (tayyorlash uchun maksimal quvvat) yozuvi namovish etiladi.



 Regulyatorni burab, tayyorlash vaqtini
 4-5 daqiqa qilib o'rnating va СТАРТ/+30 сек (Start/+30 son) (◊) tugmasini bosing.



Natija :

Pechkada chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.

- Taom tayyorlash jarayoni boshlanadi, u nihoyasiga vetishi bilan pech to'rt tovushli signal beradi.
- Tayyorlash jarayoni nihoyasiga yetganligi haqida eslatib pech 3 marta tovushli signal beradi (har daqiqada bir signal).
- 3) Keyin displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.
- Pech tegishli o'zgaruvchan tok tarmog'i rozetkasiga ulangan bo'lishi kerak. Pechga aylanuvchi patnis o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar eng yuqori darajadagidan farq qiluvchi quvvat darajasidan foydalanilayotgan bo'lsa, suvni qaynash darajasiga yetkazguncha ko'proq vaqt talab qilinishi mumkin.







TAOM TAYYORLASH/ISITISH

Taomni tayyorlash va isitish jarayoni quyida tasvirlanadi.

Pechni garovsiz goldirishdan avval tayyorlashning berilgan parametrlarini ALBATTA tekshiring.

Tayyorlanayotga taomni avval aylanuvchi patnisning o'rtasiga joylashtiring. Keyin eshikchani yoping

1. CBY (Mikroto'lginlar) (#%) tugmachasini bosing.

Natija:

800 Vt quvvati (tayyorlash uchun maksimal guvvat) namovish etiladi:



CBY (Mikroto'lginlar) (#%) tugmasini

displeyda kerakli daraja paydo bo'lguncha bosib kerakli guvvat darajasini tanlang. Quvvat darajalari jadvaliga garang.

2. Doiraviy shkala dastasini burab, tayyorlash vaqtini o'rnatina.



Natija:

Tayyorlash vaqti namovish qilinadi.

3. CTAPT/+30 ceκ (Start/+30 son) (Φ) tugmachasini bosina.



Natija:

Pechkada chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.

- 1) Taom tayyorlash jarayoni boshlanadi, u nihoyasiga vetishi bilan pech to'rt tovushli signal beradi.
- 2) So'nggi ogohlantiruvchi signal 3 marta beriladi. (har dagigada bir signal).
- 3) Keyin displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.
- Hech gachon bo'sh mikroto'lginli pechni yogmang.
- Taomni maksimal guvvatda (800 Vt) isitish kerak bo'lsa, tayyorlash vaqti uchun +30 cek (+30 son) tugmasini har bir bosish bilan 30 soniya tayyorlash vaqtini qo'shgan holda kerakli darajada bosing. Pech darhol ishlav boshlavdi.

QUVVAT DARAJALARI

Siz guyida keltirilgan guvvat darajalaridan bittasini tanlashingiz mumkin.

Quvvat darajasi	Chiqish quvvati
YUQORI	800 Vt
O'RTA BALAND	600 Vt
O'RTA	450 Vt
O'RTA PAST	300 Vt
MUZDAN TUSHIRISH (***)	180 Vt
PAST/ILIQ TAOM	100 Vt

- Agar quvvatning yuqoriroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tavvorlash vagti kamaytirilishi kerak.
- Agar quvvatning pastroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tayyorlash vaati oshirilishi lozim.

TAOM TAYYORLASH VAQTINI SOZLASH

Har bir bosish bilan 30 soniya tayyorlash vaqtini qo'shgan holda taom tayyorlash vaqtini +30 ceκ (+30 son) tugmasini bosish orgali orttirish mumkin.



30 soniya qo'shish uchun +30 ceκ (+30 son) tugmasini bir marta bosina.

TAOM TAYYORLASHNI TO'XTATISH

Taom holatini tekshirish uchun taom tayyorlash jarayonini istalgan vaqtda to'xtatish mumkin.



Eshikchani ochina.

Taom tayyorlash jarayoni to'xtaydi. Tayyorlash jarayonini qayta

boshlash uchun, eshikchani voping va tugmachasini vana bosing (A).

2) CTOΠ (STOP) (♠) tugmasini bosing.

Natiia: Taom tayyorlash jarayoni to'xtaydi. Tayyorlash jarayonini qayta

boshlash uchun (1) tuamasini gavta bosing.

2. To'liq to'xtatish; CTOΠ (STOP) (♠) tugmachasini bosing.

Natija:

Taom tayyorlash jarayoni to'xtaydi. Tayyorlash parametrlarini bekor qilish zarur bo'lgan hollarda



CTOΠ (STOP) (🔘) tugmasini yana bir marta

■ Tayyorlash jarayonidan avval CTOΠ (STOP) (⑤) tugmasini bosish orgali parametlarni bekor ailish mumkin.







QUVVATLARNI TEJASH REJIMINI SOZLASH

Ushbu pech quvvatlarni tejash rejimi bilan jihozlangan. Ushbu rejim pechdan foydalanilmayotgan vaqtda elektr quvvatini tejab qolishga imkon beradi. Normal holat - soat ko'rsatgan holda kutish rejimi.

 Режим энергосбережения (Elektr energiyasini tejash) (ъ⁹) tugmasini bosing.

Natija: Displey o'chirilgan.



 Quvvatni tejash rejimidan chiqish uchun eshikchani oching, keyin displeyda joriy vaqt namoyish qilinadi. Pech ishlatish uchun tayyor.

HIDNI YO'Q QILISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Ushbu funksiyadan kuchli hidga ega mahsulotlarni tayyorlash yakunlanganidan keyin yoki pechning ichki kamerasida kuchli tutun paydo bo'lganida foydalaning. Oldin pechning ichki kamerasini tozalang.

Pechni tozalagandan keyin **Устранение неприятного запаха** (Hidlarni yo'q qilish) (ြ) tugmachasini bosing. Jarayon nihoyasiga yetishi bilan pech to'rt marta tovushli signal beradi.



Hidlarni yo'q qilish jarayoni – 5 daqiqaga teng. U **+30 cek** (**+30 son**) tugmasini har bir bosish bilan 30 soniyaga oshadi.

Hidlarni yo'q qilishning maksimal vaqti – 15 daqiqaga teng.

SOG'LOM OVQATLANISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Sog'lom ovqatlanish funktsiyasi 16 oldindan dasturlangan taymerlarni taklif etadi. Ular uchun tayyorlash vaqtini, quvvat darajasini belgilash talab etilmaydi. Porsiya miqdorini **doiraviy shkala dastasini** burab belgilash mumkin. Avval taomni aylanuvchi patnisqa joylashtiring va eshikchani yoping.

1. Здоровое питание (Sog'lom ovqatlanish) (இ) yoki Здоровое питание (Sog'lom ovqatlanish) (இ) tugmasini bir yoki undan ko'p marta bosib mahsulotlar turini tanlang.



 Doiraviy shkala dastasini buragan holda porsiya miqdorini tanlang. (yondagi jadvalga qarang.)



 CTAPT/+30 ceκ (Start/+30 son) (◊) tugmachasini bosing.

Natija:

Taom tayyorlash boshlanadi. Tayyorlash yakunlangandan keyin:

- 1) To'rt marta tovushli signal beriladi.
- Tayyorlash jarayoni nihoyasiga yetganligi haqida eslatib pech
 marta tovushli siqnal beradi (har daqiqada bir siqnal).

/+30 сек

CTAPT

- 3) Keyin displey yana joriy vaqtni ko'rsatadi.
- Faqat mikroto'lqinli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning.

SOG'LOM OVQATLANISH DASTURLARIDAN FOYDALANISH: SABZAVOTLAR VA YORMALAR

Quyida keltirilgan jadvalda sabzavotlar va yormalar uchun sog'lom ovqatlanishning 10 dasturi keltirilgan. Unda taom miqdori, ushlab turish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan. 1 va 10 dasturlar faqat "mikroto'lqin" rejimida bajariladi.

Kod	Taom	Porsiya (g)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Tavsiyalar
1	Brokkoli	250 500	1-2	Brokkolini yuving va tozalang, va toʻpgullarni tayyorlang. Bir tekisda qopqoqli shisha idishga terib chiqing. 250 g sabzavotlar pishirish uchun 30 ml (2 osh qoshigʻi) suv qoʻshing va 500 g sabzavotlar pishirish uchun 60-75 ml (4-5 osh qoshigʻi) suv qoʻshing. Tarelkani aylanuvchi patnis oʻrtasiga qoʻying. Yopiq qopqoq bilan isiting. Tayyorlagandan keyin aralashtiring.
2	Sabzi	250	1-2	Sabzini yuving va tozalang, bir xil oʻlchamdagi boʻlaklarga ajrating. Bir tekisda qopqoqli shisha idishga terib chiqing. 250 g pishirish uchun 30 ml (2 osh qoshigʻi) suv qoʻshing. Tarelkani aylanuvchi patnis oʻrtasiga qoʻying. Yopiq qopqoq bilan isiting. Tayyorlagandan keyin aralashtiring.





Kod	Taom	Porsiya (g)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Tavsiyalar
3	Ko'k loviya	250	1-2	Yashil no'xatni yuving va tozalang. Bir tekisda qopqoqli shisha idishga terib chiqing. 250 g pishirish uchun 30 ml (2 osh qoshigʻi) suv qo'shing. Tarelkani aylanuvchi patnis o'rtasiga qo'ying. Yopiq qopqoq bilan isiting. Tayyorlagandan keyin aralashtiring.
4	Ismaloq	150	1-2	Ismaloqni yuving and tozalang. Qopqoqli shisha idishga soling. Suv qo'shmang. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Yopiq qopqoq bilan isiting. Tayyorlagandan keyin aralashtiring.
5	Makkajuhori so'tasi	250 (1 dona)	1-2	Makkajuhori soʻtalarini yuving va tozalang va yumaloq shisha idishga qoʻying. Mikrotoʻlqinli pech uchun moʻljallangan plyonka bilan yoping va plyonkani teshing.
6	Archilgan kartoshka	250 500	2-3	Tomatni yuving va tozalang, bir xil o'lchamdagi bo'laklarga kesing. Kartoshkani qopqoqli shisha idishga soling. 45-60 ml (3-4 osh qoshig'i) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Yopiq qopqoq bilan isiting.
7	Jigarrang guruch (bug'langan)	125	5-10	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan qopqoqli katta shisha idish ishlating. Ikki barobar sovuq suv qo'shing (1/4 l). Yopiq qopqoq bilan isiting. Taomni pechda qoldirishdan oldin aralashtiring, tuz va ziravorlar qo'shing.
8	Butun donli makaronlar	125	1	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan qopqoqli katta shisha idish ishlating. 1/2 litr qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Taomni qoldirishdan oldin aralashtiring, dasturhonga tortishdan avval suvni yaxshilab siqing.

Kod	Taom	Porsiya (g)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Tavsiyalar
9	Kvinoya	125	1-3	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan qopqoqli katta shisha idish ishlating. Ikki barobar sovuq suv qo'shing (250 ml). Yopiq qopqoq bilan isiting. Taomni pechda qoldirishdan oldin aralashtiring, tuz va ziravorlar qo'shing.
10	Bulgur	125	2-5	Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan qopqoqli katta shisha idish ishlating. Ikki barobar sovuq suv qo'shing (250 ml). Yopiq qopqoq bilan isiting. Taomni pechda qoldirishdan oldin aralashtiring, tuz va ziravorlar qo'shing.

SOG'LOM OVQATLANISH DASTURLARIDAN FOYDALANISH: PARRANDA VA BALIQ

Quyida keltirilgan jadvalda parranda va baliq uchun 6 sog'lom dietik dasturlari, mahsulot hajmi, ushlab turish vaqti va tegishli tavsiyalari keltirilgan. 1 va 6 dasturlar faqat "mikroto'lqin" rejimida bajariladi.

Kod	Taom	Porsiya (g)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Tavsiyalar
1	Tovuq koʻkragi	300 (2 dona)	2	Bo'laklarni yuving va keramik tarelkaga qo'ying. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga joylashtiring.
2	Kurka koʻkragi	300 (2 dona)	2	Bo'laklarni yuving va keramik tarelkaga qo'ying. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga joylashtiring.
3	Yangi baliq filesi	300 (2 dona)	1-2	Baliqni yuving va keramik tarelkaga qo'ying, 1 osh qoshiq limon sharbatini qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga joylashtiring.





Kod	Taom	Porsiya (g)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Tavsiyalar
4	Yangi losos filesi	300 (2 dona)	1-2	Baliqni yuving va keramik tarelkaga qo'ying, 1 osh qoshiq limon sharbatini qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga joylashtiring.
5	Krevetkalar	250	1-2	Krevetkani yuving va keramik tarelkaga qo'ying, 1 osh qoshiq limon sharbatini qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga joylashtiring.
6	Forel	200 (1 ta baliq)	2	2 yangi baliqni issiqqa chidamli idishga qoʻying. Bir chimdim tuz, 1 osh qoshiq limon sharbati va ziravorlar qoʻshing. Mikrotoʻlqinli pech uchun moʻljallangan plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga joylashtiring.

AVTOMATIK TEZLASHTIRILGAN MUZDAN TUSHIRISH FUNKTSIYASINI ISHLATISH.

Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funktsiyasi go'sht, parranda go'shti yoki baliqni muzdan tushirishga imkon beradi. Muzdan tushirish vaqti va quvvat darajasi avtomatik ravishda o'rnatiladi.

Dastur va mahsulotlar og'irligini tanlashning o'zi yetarli.


Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun mo'ljallangan idishlardan foydalaning. Avval muzlatilgan mahsulotlarni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.


1. Tayyorlanayotgan taomning turini Быстрая разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish) (***) tugmasini bir marta yoki bir necha marta bosib tanlang.




2. Doiraviy shkala dastasini burab, mahsulot hajmini tanlang.









Muzdan tushirishni tugatish uchun (♦) tugmasini qayta bosing.

Mahsulotlarni avtomatik parametrlarni ishlatmasdan qo'l rejimida ham muzdan tushirish mumkin. Buning uchun quvvat darajasi 180 Vt bo'lgan "Mikroto'lqinlar rejimida taom tayyorlash/isitish" funksiyasini tanlang. Batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi sahifadagi "Taom tayyorlash/isitish" bo'limiga garang: 15.

AVTOMATIK TEZLASHTIRILGAN MUZDAN TUSHIRISH FUNKTSIYASI DASTURLARI.

Quyida keltirilgan jadvalda tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish rejimining turli dasturlari, mahsulot hajmi, ushlab turish vaqti va tegishli tavsiyalar keltirilgan. Muzdan tushirishdan avval har qanday o'ramani olib tashlash kerak. Go'sht, parranda, baliq, meva/reza mevalarini keramik tarelkaga joylashtiring.

Kod/ Mahsulot	Porsiya miqdori (g)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Tavsiyalar
1. Go'sht	200-1500	20-60	Chetlarini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida, go'shtni aylantiring. Ushbu dastur mol go'shti, qo'y go'shti, cho'chqa go'shti, bifshteks, kotletalar va go'sht farshini tayyorlash uchun to'g'ri keladi.
2. Parranda go'shti	200-1500	20-60	Oyoqlari va qanotlarining uchini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida, parranda go'shtini aylantiring. Siz tovuqni ham butunligicha, ham bo'laklar ko'rinishida muzdan tushirishingiz mumkin.
3. Baliq	200-1500	20-50	Butun baliqning dumini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida, baliqni aylantiring. Ushbu dastur baliqni ham butunligicha, ham baliq filesini muzdan tushirish uchun mo'ljallangan.
4. Mevalar/ Reza mevalar	100-600	5-20	Mevalami tekis shisha idishga tekis yoyib chiqing. Bu dastur mevalaming barcha turlari uchun mos keladi.

Avtomatik bo'lmagan rejimda mahsulotlarni muzdan tushirish uchun qo'lda muzdan tushirish funktsiyasini va 180 Vt quvvat darajasini tanlang. Qo'lda muzdan tushirish funktsiyasi va muzdan tushirish vaqti to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 32 sahifaga qarang.

18

<|> /+30 сек



6:06:13



RUS TAOMLARINI AVTOMATIK TAYYORLASH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Русская кухня (Rus oshxonasi) (Ä) rejimida avvaldan dasturlangan retseptlar mavjud/ko'rsatiladi. Ular uchun tayyorlash vaqtini, quvvat darajasini belgilash talab etilmavdi.

Porsiya miqdorini doiraviy shkala dastasini burab belgilash mumkin.

Fagat mikroto'lginli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning.

Eshikchani oching. Mahsulotlarni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Eshikchani yoping.





Avvaldan dasturlashtirilgan turli qizdirish rejimlarining bayoni keyingi sahifadagi jadvalda keltirilgan.

- Русская Кухня 1 (Rus Oshxonasi 1) ("Са) tugmasini bir marta bosing : 1.
- Русская Кухня 1 (Rus Oshxonasi 1) (Дания) tugmasini ikki marta bosing : 2.
- Русская Кухня 2 (Rus Oshxonasi 2) (👛) tugmasini bir marta bosing : 1.
- Русская Кухня 2 (Rus Oshxonasi 2) ("С) tugmasini ikki marta bosing : 2.
- **3. Doiraviy shkala dastasini** burab, mahsulot turini tanlang.



 CTAPT/+30 ceκ (Start/+30 son) (Φ) tugmachasini bosing.



Natija:

Taom avvaldan dasturlashtirilgan parametrlarga muvofiq tayyorlanadi.

 Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan pech to'rt marta tovushli signal beradi va to'rt marta "0" raqami miltillaydi. Keyin pech har daqiqada signal beradi.

RUS TAOMLARINI AVTOMATIK TAYYORLASH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Quyida keltirilgan jadvalda rus taomlarini avtomatik tayyorlashning 4 dasturi, mahsulot hajmi, ushlab turish vaqti va tegishli tavsiyalari keltirilgan.

1. NONUSHTA (Русская кухня 1 (Rus oshxonasi 1) (tugmasini bir marta bosing : 1.)

Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar		
1	Suli bo'tqasi	260 g	«Геркулес» ("Gerkules") suli yormasi – 50 g, shakar – 5 g, tuz – 0,5 g, qaynayotgan suv – 200 ml, sovuq sut – 100 ml		
		< Ta	avsiyalar >		
	Yormani chuqur tarelka yaxshilab aralashtiring.		ız qo'shing. Qaynayotgan suv va sut qo'shing va		
2	Grechka yormasi	200 g	Grechka yormasi – 100 g, tuz – 2 g, qaynayotgan suv – 300 ml		
		< To	avsiyalar >		
	Grechixa yormasini chuqur kosaga seping va tuz qo'shing. Qaynayotgan suv qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang.				
3	Tuxum-pashot	1 dona	Tuxum – 1 dona. Suv – 150 ml Rus sirkasi 9 % – 10-15 ml		
	< Tavsiyalar >				
	Suvli va sirkali kosani mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Suvni qaynash darajasigacha olib boring. Tovushli signaldan keyin suvli va sirkali kosani pechdan oling. O'rtada voronka paydo bo'ladigan qilib vilka bilan suvni aralashtiring, va unga chaqilgan tuxumni quying. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.				
4	Konservalangan no'xotli sosiskalar	Sosiska – 2 dona Issiq no'xat – 132 g	Sosiskalar – 2 dona har biri 50 g, Saryog' – 5 g, Konservalangan no'xat –135 g (suvisiz)		
	< Tavsiyalar >				
	Sosiskalardan po'stini d	olib tashlang, vilka bilar	n teshing va tarelkaga qo'ying, va saryog' qo'shing.		

Yoq' ustidan konservalangan no'xotni joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.



Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar		
5	Quymoq	130-135 g.	Tuxum - 3 dona, sut - 30 ml, tuz - 2 g		
	< Tavsiyalar >				
	Tuxumni sut va tuz bilar boshlang.	n ko'pirtiring va tayyor	bo'lgan massani tarelkaga soling. Tayyorlashni		
6 Keks 180 g		180 g	Shakar – 45 g; vanilli shakar – 5 g, saryogʻ – 40 g; tuxum – 1/2 dona, sut – 30 ml; yumshatgich – 3 g, un – 100 g		
		< T	avsiyalar >		
	Shakar, vanilli shakar va sariyogʻni yaxshilab aralashtiring. Tuxum qoʻshing. Qolgan ingredientla qoʻshing. Olingan massani yogʻlangan jomga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Uni jomdan olishdan avval sovushini kuting.				
7	Limonli qumloq pechenye	190 g (5 dona)	Un – 100 g, saryog' – 50 g, shakar – 40 g, tuxum sarig'i – 1/2 dona, iliq suv – 1 osh q., ustki qatlam uchun limon tsedrasi: Tuxum sarig'i – 1 dona, shakar kukuni – 3-5 g		
< Tavsiyalar >					
	Barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. Beshta sharchalar yasang. Ularni pergament qogʻozga joylashtiring. Aylanuvchi patnisga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida sharchalarni tuxum sarigʻi bilan tepasidan yogʻlang, shakar kukuni seping va tayyorlash jarayonini davom ettiring. Sovushini kuting.				

2. TUSHLIK (Русская кухня 1 (Rus oshxonasi 1) ("Сіринівні) tugmasini ikki marta bosing : 2.)

Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar		
1	Karam sho'rva	340 g	Ishqalangan lavlagi – 50 g, toʻgʻralgan karam – 20 g, isqalangan sabzi – 15 g, toʻgʻralgan piyoz – 10 g, tomat pasta – 15 g, shakar – 5 g Mol goʻshtli shoʻrva yoki suvda aralashtirilgan shoʻrva kubiki – 650 ml, dafna bargi – 1 dona, rus sirkasi 9 % 5 ml (hohish boʻlsa)		
			< Tavsiyalar >		
			soling (1), qaynoq sho'rva (mol go'shtli sho'rva yoki suvda I) va dafna bargini qo'shing. Tayyorlashni boshlang.		
2	Go'shtli solyanka	340 g	 (1) Toʻgralgan piyoz – 45 g, Mol goʻshtli shoʻrva yoki suvda aralashtirilgan shoʻrva kubiki – 350 ml (2) Kaperslar – 7 g, ishqalangan tuzlangan bodring – 50 g, tomat pastasi – 10 g, zaytun – 16 g, zaytun suvi – 20 ml, dafna bargi – 1 dona, goʻsht assorti – 30 g, mol goʻshtli shoʻrva yoki suvda aralashtirilgan shoʻrva kubiki – 300 ml 		
	< Tavsiyalar >				
	Piyozni katta jomga soling, qaynayotgan (1) bulonni qoʻshing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida boshqa masalliqlarni (2) qoʻshing. Barchasini yaxshilab aralashtiring, bulon, dafna bargi qoʻshing va tayyorlash jarayonini davom ettiring.				
3	Tovuq go'shtli ugrali sho'rva	350 g	Vermishel – 10 g, tovuq filesi – 50 g, qirilgan sabzi – 15 g, to'rg'algan piyoz – 10 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi – 440 ml		
			< Tavsiyalar >		
	Vermishelni katta tarelkaga soling va qaynayotgan shoʻrvani qoʻshing. Qolgan ingredientlarni				

qo'shing. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang.







Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar	
4	Gorchitsali cho'chqa bo'yni	250 g	Cho'chqa go'shti (bo'yin qismi) – 150 g, ishqalangan sabzi – 20 g, to'g'ralgan piyoz – 20 g, tovuq go'shtli sho'rva yoki suvda aralashtirilgan sho'rva kubiki – 100 ml Sous uchun ingredientlar: Un – 5 g, dijon xantali – 20 g, smetana – 30 g, suv – 50 ml	
			< Tavsiyalar >	
	tarelkaga soling. tayyorlang (2). Pe	Yaxshilab aralashtiri	tlarni tayyorlang, va tovuq shoʻrvasini qoʻshing (1). Chuqur ng va tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni erganida aralashmani goʻshtli bulonga quying, aralashtiring va	
5	Go'shtli tipratikon	220 g	(1) Go'shtli qiyma (mol va cho'chqa go'shti) – 120 g (uch qismga bo'ling), qaynatiigan gurunch – 40 g, tuz – 1 g, yanchilgan murch – 0,5 g, to'g'ralgan piyoz – 20 g, mayda to'g'ralgan sarimsoq piyoz – 3 g, tovuq go'shtli sho'rva yoki suvda aralashtirilgan sho'rva kubiki – 100 ml (2) Sous uchun ingredientlar: Un – 5 g; tomat pasta – 10 g, suv – 40 ml	
			< Tavsiyalar >	
	tayyorlang. Piyoz qo'ying va sho'rv Sous uchun baro	va sarimsoq piyozn ani qo'shing. Tarelka ha ingredientlarni ta	Ziravorlar qo'shing va qo'lda aralashtiring. Uch sharcha i chuqur tarelkaga soling. Ularning ustiga go'sht sharchalarini ani pechga soling. (1) Tayyorlashni boshlang. yyorlang. (2) Pech tovushli signal berganda, go'sht kotletali g va tayyorlash jarayonini davom ettiring.	
6	Mevali kompot	200 ml	O'rik qoqi – 25 g, olxo'ri qoqi – 20 g, quritilgan olma – 15 g, shakar – 10 g, limon kislotasi – 2 chimdim, qaynayotgan suv – 450 ml	
	< Tavsiyalar >			
	Barcha masalliqla	arni katta jomga solir	ng va qaynoq suv qo'shing. Tayyorlashni boshlang.	
7	Sabzavotli sho'rva	350 g	Muzlatilgan sabzavotlar – 150 g, sabzavotli sho'rva yoki suvda aralashtirilgan sho'rva kubiki – 300 ml	
			< Tavsiyalar >	
	Barcha masalliqlami katta jomga soling va qaynoq bulon qo'shing. Tayyorlashni boshlang.			

Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar
8	Chuchvara	185 g (15 dona)	Muzlatilgan chuchvara – 15 dona (donasi 10-12 g), tovuq go'shtli sho'rva yoki suvda aralashtirilgan sho'rva kubiki – 600 ml, butun murch – 3-5 dona. Dafna bargi – 1 dona

< Tavsiyalar >

 $\label{thm:continuous} Barcha ingredientlami katta tarelkaga soling va qaynayotgan sho'rvani qo'shing. Aralashtiring.$ Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida oyoqchalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.

3. KECHKI OVQAT (Русская Кухня 2 (Rus Oshxonasi 2) ("Сария) tugmasini bir marta bosing : 1.)

Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar	
1	Olxo'ri qoqili tovuq oyoqchalari	325 g 2 dona.	Toʻgʻralgan piyoz – 15 g, Toʻgʻralgan sabzi – 20 g, Tovuq oyogʻi – 2 dona. (160-180 g); Olxoʻri qoqi – 5-7 dona. (50 g), Tovuq goʻshtli shoʻrva yoki suvda aralashtirilgan shoʻrva kubiki – 200 ml	
			< Tavsiyalar >	
	Piyoz va sabzini chuqur tarelkaga soling. Tepasiga tovuq oyoqlarinig qo'ying, olxo'ri qoqi v sho'rvani qo'shirig. Idishni mikroto'lqinli pechga soling. Tayyorlashni boshlang. Pech tovus berganida oyoqchalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
2	Sabzavotlar bilan qaynatilgan kurka go'shti	315 g	Boʻlaklarga maydalangan kurka filesi – 150 g, toʻgʻralgan tsukkini – 50 g, toʻgʻralgan piyoz – 15 g, toʻgʻralgan sabzi – 20 g, tovuq goʻshtli shoʻrvasi yoki suvda aralashtirilgan shoʻrva kubiki – 150 ml	
	< Tavsiyalar >			
Barcha ingredientlarni tarelkaga soling va qaynayotgan sho'rvani qo'shing. T Pech tovushli signal berganida biqin go'shtlarini ag'daring, sabzavotlarni aral				

jarayonini davom ettiring.







Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar		
3	To'laligicha dimlangan kartoshka	140-180 g 1-2 dona	Katta kartoshka 160-200 g, 1-2 dona		
			< Tavsiyalar >		
		dan avval kesing. Da	. Uni mikroto'lqinli pechga soling. Tayyorlashni boshlang. asturxonga tortishdan avval sariyog', smetana, pishloq yoki		
4	Ratatuy	260 g	Mayda toʻgʻralgan tsukkini – 100 g, mayda toʻgʻralgan sabzi – 60 g, mayda toʻgʻralgan bolgar qalampiri – 75 g, mayda toʻgʻralgan piyoz – 45 g, mayda chopilgan sarimsoq piyoz – 6 g, tomat pasta – 10 g (mayoran yoki bazilik qoʻshish mumkin), sabzavotli shoʻrva yoki suvda aralashtiriloan shoʻrva kubiki – 130 ml		
			< Tavsiyalar >		
	Barcha massaliqlarni chuqur tarelkaga joylashtiring. (Majoran va rayhon qo'shing.) Yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang.				
5	Eski ruschasiga baliq	340 g	(1) (Toʻgʻralgan lavlagi – 30 g, toʻgʻralgan sabzi – 30 g, toʻgʻralgan piyoz – 15 g, baliq\tovuq goʻshtli shoʻrva yoki suvda aralashtirilgan shoʻrva kubiki – 200 ml		
			(2) Sous uchun ingredientlar: Un – 10 g, tomat pastasi – 10 g, smetana – 30 g, suv – 50 ml (3) Karp yoki sudak filesi – 150 g, dafna bargi – 1 dona		
	< Tavsiyalar >				
	Barcha massaliqlarni ichi chuqur jomga joylashtiring va qaynagan bulon qoʻshing. (1) Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signaldan keyin, sous uchun aralashma, sabzavotlar va shoʻrvani aralashtiring (2). Baliq va dafna barqini qoʻshing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettiring.				
6	Syomgadan steyk	125 g	Kapalak shaklidagi losos steyki – 150-170 g, tuz – 1 g, suv – 20 g (limon yoki apelsin sharbati – 10 g)		
			< Tavsiyalar >		
	Losos steykiga ziravorlami qo'shing. Uni tarelkaga soling va suv qo'shing. (Hohish bo'lsa sharbatini qo'shing). Jomni mikroto'lqinli pechga joylashtiring va tayyorlashni boshlang.				

Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar
7	Saryog' bilan bug'da pishirilgan baliq	120 g+53 g sous	Treska filesi – 140-150 g (yoki sudak filesi), limon – 10 g (siqilgan sharbat), tuz – 1 g, suv – 30 g, dafna bargi – 1 dona. Sous: Qotirib pishirilgan tuxum – 20 g (1/2), mayda to'g'ralgan petrushka – 3-5 g, saryog' – 30 g (Mikroto'lqinlar 800 Vt – 1 daq)
			< Taysiyalar >

Baliq filesiga ziravorlar qo'shing. Uni tarelkaga soling va suv qo'shing. Jomni mikroto'lqinli pechga joylashtiring va tayyorlashni boshlang. Sousni alohida tayyorlagan. Tuxumni qaynating va mayda qilib to'rg'ang. Petrushkani choping va saryog'ni eriting. Barcha ingredientlarni qo'shing va baliq ustiga qo'ying.

4. BAYRAM TAOMLARI

(Русская Кухня 2 (Rus Oshxonasi 2) (🚕 tugmasini ikki marta bosing : 2.)

Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar		
1	Eski ruschasiga baliq	270 g	 (1) Shampin'onlar - 30 g, sudak filesi – 150 g, yog' – 5 g (2) Smetana – 30 g (2x15 g) (3) Pishirilgan kartoshka bo'laklar – 2 dona (har biri 60-70 g), tuz – 5 g, yanchilgan oq murch – 1/2 g, isqalangan pishloq – 25 g 		
	< Tavsiyalar >				
	Qoʻzigorinlarni baliqli tarelkaga qoʻving. Oʻsimlik vogʻidan quving (1), Tavvorlashni boshlang.				

Pech tovushli signal berganda, smetana porsiyasining yarmini keramik tarelkaga soling (o'rtasiga) (2). Smetanaga qo'ziqorinlarni soling. Ustiga baliqni qo'ying. Ziravorlang. Baliq atrofiga kartoshka tering. Kartoshkaga pishloqni o'yib chiqing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettiring.







Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar	
2	Qiymalangan qalampir	480-500 g 2 dona	(1) Bolgar qalampir – 2 dona (2 dona har biri 80 g), go'sht qiyma (mol va cho'chqa go'shti) – 150-190 g (ikkiga bo'ling), oddiy qaynatilgan gurunch – 10-20 g, tuz – 5 g; yanchilgan murch – 0,5 g, mol go'shtli sho'rva yoki suvda aralashtirilgan sho'rva kubiki – 200 ml (2) Sous uchun ingredientlar: Un – 5 g, tomat pasta – 10 g, suv – 50 ml	
		<	Tavsiyalar >	
Guruchni go'sht qiymasiga qo'shing. Ziravorlar qo'shing va qo'lda aralashtiring. Qalamp o'zagi va urug'larini olib tashlang. Qalampirni go'sht bilan to'ldiring. Uni chuqur tarelkaga va sho'rvani qo'shing (1). Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyo Pech tovushli signal berganida aralashmani qiymalangan qalampirli bulonga quying. Ayla tayyorlash jarayonini davom ettiring.			ni go'sht bilan to'ldiring. Uni chuqur tarelkaga soling ılang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2).	
3	Sabzavotli forel	210-240 g	Saryog' – 10 g (2x5 g), tog'ralgan sabzi – 35 g, tog'ralgan piyoz – 25 g, mayda tog'ralgan sarimsoq piyoz – 3 g, mayda tog'ralgan selderey barglari – 5 g, forel – 1 dona. (220-250 g), tuz – 1 g, yanchilgan oq qalampir – 0,5 g, saryog' – 5 g	
	< Tavsiyalar >			
	Pergament qogʻoz oʻrtasini sariyogʻ bilan yogʻlang. Qogʻozga sabzi, piyoz, sarimsoqpiyoz va seldereyni qoʻying. Ziravorli forelni sabzavotlar ustiga qoʻying. Baliqni saryogʻ bilan yogʻlang Qogʻoz bilan yoping. Jomni mikrotoʻlqinli pechga joylashtiring va tayyorlashni boshlang.			
4	Bug'da pishirilgan losos steyki	150-170 g	Suyak va terili losos steyki – 200-250 g, tuz – 1 g, limon – 15 g (limon sharbati), suv – 20 g	
	< Tavsiyalar >			
	Losos steykiga ziravor pechga joylashtiring va		elkaga soling va suv qo'shing. Jomni mikroto'lqinli ng.	

Kod	Taom	Portsiya hajmi	Masalliqlar				
5	Azu	250 g	Cho'chqa bo'yni bir bo'lakda – 170 g., To'g'ralgan piyoz – 20 g,Tovuq go'shtli sho'rva yoki suvda aralashtirilgan sho'rva kubiki – 100 ml Sous uchun ingredientlar: Un – 5 g, tomat pasta – 15 g, suv – 50 ml, ishqalangan tuzlangan bodring – 30 g				
		<	Tavsiyalar >				
	Go'sht va piyozni chuqur tarelkaga soling va sho'rvani qo'shing. (1) Tayyorlashni boshlang. Tovushli signaldan keyin aralashtiring va sous uchun aralashmani (2) sabzavot, sho'rva va go'shtga qo'shing. Aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.						
6	Pishloq va pomidorli sudak	150 g	Sudak filesi – 80-100 g (yoki karp), mayonez – 10 g, tuz – 1 g, aylanma sifatida kesilgan pomidor – 50 g, ishqalangan pishloq – 20 g				
	< Tavsiyalar >						
	Baliq filesini mayonez bilan surting va tuz qo'shing. Baliq ustiga pomidor qo'ying, va ularni tish kovlagich bilan sanching. Ustindan pishloq seping. Tarelkaga qo'ying va tayyorlashni boshlang. Tish kovlagichni oling.						
7	Klyukvali mors	200 ml	Muzlatilgan klyukva – 40 g, shakar – 30 g Suv – 200 ml				
		<	Tavsiyalar >				
	Muzlatilgan klyukvani blender bilan maydalang. Barcha ingredientlarni tarelkaga qoʻying. Tayyorlashni boshlang. Sovuting va suzgichdan oʻtkazing.						
8	Pechenye	160 g (2x80 g)	Un – 85 g, shakar pudra – 25 g, yog' – 50 g, tuxum – 1/2 dona, tuz – 1 g				
		<	Tavsiyalar >				
	Un, shakar kukuni va sariyogʻni yaxshilab aralashtiring. Tuz va tuxum qoʻshing. Yaxshilab aralashtiring. Xamirni ikkita tekis doira shaklidagi pechenyelarga boʻling. Ularni pergament qogʻobilan qoplangan patnisga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.						







BUG' QAYNATGICHI BILAN TAOM TAYYORLASH BO'YICHA QO'LLANMA

(FAQAT MS23F301TF*, MS23F302TF* MODELLARI)

"Kuchli bug'" bug' qaynatgichi taomni bug'da pishirish tamoyilida ishlaydi va sog'lom va foydali taomni Samsung mikroto'lqinli pechida pishirish uchun mo'ljallangan.

Ushbu qo'shimcha anjom.

Mikroto'lqinli pechning "Kuchli bug'" bug' qaynatgichi 3 komponentdan iborat:







Tarelka

Olinuvchi patnis

Qopqoq

Barcha komponentlarni -20 °C dan 140 °C gacha haroratda ishlatish mumkin. Muzlatgich kamerasida saqlash uchun mos. Birgalikda yoki alohida ishlatish mumkin.

ISHLATISH SHARTLARI:



- tarkibida ko'p miqdorda shakar va yog' bo'lgan taomni tayyorlash uchun.
- gril funktsiyasi yoki konveksion issiqlik funktsiyasi bilan yoki konforkada.
- Pechdan ilk marta foydalanishdan avval barcha qismlarini sovunli suvda yaxshilab yuving.
- Tayyorlash vaqtini bilish uchun keyingi sahifadagi jadvalga qarang.

XIZMAT KO'RSATISH:

- Bug' qaynatgichni idish yuvadigan mashinada yuvish mumkin.
- Qo'lda yuvishda issiq suv va yuvish vositasini ishlating. Abraziv gubkalar bilan foydalanmang.
- Ba'zi mahsulotlar (masalan, pomidorlar) plastik rangining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bu normal holatdir va ishlab chiqarish nuqsoni emas.

MUZDAN TUSHIRISH:

Muzlatilgan mahsulotlarni bugʻ qaynatgich idishiga qopqoqsiz joylashtiring. Suyuqlik tarelkaning tagida qoladi va taomga zarar keltirmaydi.

TAYYORLASH:

Taom	Porsiya Quvvat (\		Tayyorlash vaqti (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Muomala qilish		
Artishoklar	300 (1-2 dona)	800	5-6	1-2	Patnisli idish + qopqoq		
	Yo'riqnomalar – Artishoklarni yuving and tozalang. Patnisni idishga qo'ying. Artishoklarni patnisga qo'ying. Bir osh qoshiq limon sharbatidan qo'shing. Qopqoq bilan yoping.						
Yangi uzilgan sabzavotlar	300	800	4-5 1-2		Patnisli idish + qopqoq		
	Yo'riqnomalar – Sabzavotlarni (masalan brokkoli, rangli karam, sabzi, qalampir) yuvib, tozalab, bir xil o'lchamda kesgandan keying torting. Patnisni idishga qo'ying. Sabzavotlarni patnisda bir maromda terib chiqing. 2 osh qoshiq suv qo'shing. Qopqoq bilan yoping.						
Muzlatilgan sabzavotlar	300 600 7-8 2-3 Patnisli id qopqoq						
	Yo'riqnomalar – Muzlatilgan sabzavotlarni bug' qaynatgich idishiga soling. Patnisni idishga qo'ying. 1 osh qoshiq suv qo'shing. Qopqoq bilan yoping. Tayyorlangandan va kutib turgandan keying yaxshilab aralashtiring.						







Taom	Porsiya (g)	Quvvat (Vt)	Tayyorlash vaqti (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Muomala qilish			
Guruch	250	800	15-18	5-10	Tarelka + qopqoq			
	qo'shing. Q	opqoq bilan yo		,, ,	l sovuq suv ın keying 5 daqiqa			
"Mundirga" kartoshka	500	800	7-8	2-3	Tarelka + qopqoq			
	Yo'riqnomalar – Kartoshkani yuving va torting, keying bug' qaynatgich idishiga soling. 3 osh qoshiq suv qo'shing. Qopqoq bilan yoping.							
Ragu (sovutilgan)	400	600	5-6	1-2	Tarelka + qopqoq			
	Yo'riqnomalar – Raguni bug' qaynatgich idishiga soling. Qopqoq bilan yoping. Ushlab turishdan avval yaxshilab aralashtiring.							
Sho'rva (sovutilgan)	400	800	3-4	1-2	Tarelka + qopqoq			
	Yo'riqnomalar – Bug' qaynatgich idishiga quying. Qopqoq bilan yoping. Ushlab turishdan avval yaxshilab aralashtiring.							
Muzlatilgan sho'rva	400	800	8-10	2-3	Tarelka + qopqoq			
	Yo'riqnomalar – Muzlatilgan sho'rvani bug' qaynatgich idishiga soling. Qopqoq bilan yoping. Ushlab turishdan avval yaxshilab aralashtiring.							
Djemli masalliq bilan muzlatilgan	150	600	1-2	2-3	Tarelka + qopqoq			
vareniklar	Yo'riqnomalar – Masalliqli bulochkalarning tepa qismini sovuq suv bilan xo'llang. 1-2 muzlatilgan bulochkani bug' qaynatgichda yoniga qo'ying. Qopqoq bilan yoping.							

Taom	Porsiya (g)	Quvvat (Vt)	Tayyorlash vaqti (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Muomala qilish		
Mevali kompot	250	800	3-4	2-3	Tarelka + qopqoq		
	Yo'riqnomalar – Yangi uzilgan mevalarni (masalan olma, nok, olxo'ri, o'rik, mango yoki ananas) yuvib, tozalab, bir xil o'lchamda kesgandan keying torting. Bug' qaynatgich idishiga qo'ying. 1-2 osh qoshiq suv qo'shing va 1-2 choy qoshiq shakar qo'shing. Qopqoq bilan yoping.						

Kuchli bug' qaynatgichi bilan muomala qilish







Tarelka + qopqoq

Patnisli idish + qopqoq

EHTIYOTKORLIK CHORALARI:

- Bug' qaynatgich qopqog'ini ochishda ehtiyot choralariga amal qiling, chunki chiqayotgan bug' issiq bo'lishi mumkin.
- Tayyorlash tugaganidan keyin qo'lqoplardan foydalaning.







TOVUSHLI SIGNALNI O'CHIRIB QO'YISH

Siz istalgan vaqtda tovushli signalni o'chirib qo'yishingiz mumkin.

1. (♦) va (♦) tuqmalarini birdaniqa bosing.

Natija:

• Displeyda quyidagi namoyish etiladi.



 Pech bundan buyon har safar tugmachalar bosilganda tovushli signal bermaydi.

2. Tovushli signalni yoqib qo'yish uchun (♠) va (♠) tugmachalarini bir vaqtda yana bir marta bosing.



(C) / D4

√+30 сек

Natija:

Displeyda quyidagi namoyish etiladi.



• Pech yana tovushli signal bera boshlaydi.

MIKROTO'LQINLI PECHNI XAVFSIZLIK MAQSADIDA BLOKIROVKA QILISH

Ushbu mikroto'lqinli pechda ichki o'rnatilgan xavfsizlik dasturi mavjud, u bola yoki pechdan foydalanishni bilmaydigan odam tasodifiy tarzda pechni yoqib qo'ymasligi uchun pechdan foydalanishni bloklashga imkon beradi. Pechni har qanday payt blokirovka qilish mumkin.

 (Januari d' arme) tugmasini bosing va bir soniya davomida bosib turing.

Эащита от детей

Natija:

- Pech bloklangan (funktsiyalar tanlash mumkin emas).
- Displeyda "L" namoyish etiladi.
- 2. Blokirovkadan olish uchun, tugmasini bosing (هما المعارضة) va bir soniya davomida ushlab turing.



Natija:

Pechni odatiy ravishda ishlatish mumkin.

IDISH TANLASH BO'YICHA QO'LLANMA

Mikroto'lqinli pechda yaxshi taom tayyorlash uchun mikroto'lqinlar taom ichiga kirishlari va foydalaniladigan idishlardan qaytmasliklari va ularga singmasliklari kerak. Shuning uchun idishlarni tanlashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Agar idishda mikroto'lqinli pechlarda foydalanish mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Quyidagi jadvalda turli oshxona anjomlari keltirilgan va ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligi va qay tarzda foydalanilishi kerakligi ko'rsatilnan

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun yaroqliligi	Izohlar		
Alyuminiy folga	√ X	Taomning ba'zi joylarini kuyib ketishdan himoya qilish uchun oz miqdorda ishlatilishi mumkin. Folganing pech devoriga yaqin turishi yoki ko'p miqdorda folga ishlatilishi elektr yoyi paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.		
Qizartirish uchun idish	1	Oldindan sakkiz daqiqadan ko'p qizdirmang.		
Chinni va sopol buyumlar	✓	Odatda chinni, keramika, sir bilan qoplangan keramika va Xitoy chinnisi, agar ularda metall bezak bo'lmasa, mos keladi.		
Poliefirda bir martalik idish.	1	Ba'zi bir muzlatilgan mahsulotlar ana shunday idishlarga solinib o'raladi.		
Tez tayyorlanadigan mahsulotlar o'rami				
Polistirol stakanchalar va konteynerlar	✓	Taomni isitish uchun ishlatish mumkin. Polistirolning qizib ketishi erishga olib kelishi mumkin.		
 Qog'oz paketlar yoki gazetalar 	Х	Yonib ketish xavfi.		
 Ikkilamchi xomashyodan tayyorlangan qog'oz yoki metall bezak 	Х	Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.		
Shisha idish				
Tayyorlash uchun idish	✓	Metall bezagi bo'lmasa, ishlatish mumkin.		
Yupqa shisha idish	✓	Taom va suyuqliklarni isitish uchun foydalanish mumkin. Yupqa shisha keskin qizgan paytda sinishi yoki yorilishi mumkin.		
Shisha bankalar	✓	Qopqog'ini olib qo'yish kerak. Faqat isitish uchun yaroqli.		





	Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun yaroqliligi	Izohlar				
Me	etall						
•	Idishlar	Х	Elektr yoyi yoki alangalanishni keltirib chiqarishi mumkin.				
•	Paketlarni bog'lash uchun buralgan simlar	Х					
Qo	og¹oz						
•	Tarelkalar, stakanchalar, salfetkalar va oshxona qog'ozi	✓	Qisqa vaqtda tayyorlash va isitish uchun. Ortiqcha namlikni yutish uchun.				
•	Qayta ishlangan qog'oz	х	Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.				
Pla	astik						
•	Konteynerlar	✓	Ayniqsa, agar bu issiqlikka chidamli termoplastik bo'lsa. Boshqa ayrim plastiklar yuqori harorat ta'sirida qiyshayib qolishi, rangini yo'qotishi mumkin. Melaminli plastikdan foydalanmang.				
•	Yopishqoq plyonka	✓	Namlikni ushlab turish uchun qo'llanishi mumkin. Taomga tegmasligi kerak. Plyonkani olayotganda ehtiyot bo'ling, chunki tashqariga issiq bug' chiqadi.				
•	Muzlatish uchun paketlar	√ X	Ularni qaynatish mumkin bo'lsa yoki ular pechda ishlatish uchun yaroqli bo'lsa. Germetik yopilgan bo'lmasligi kerak. Zarurat tug'ilganida, ulami vilka bilan teshing.				
	rafinlangan yoki yog' kazmaydigan qog'oz	✓	Namlikni ushlab turish va sachrashning oldini olish uchun ishlatilishi mumkin.				

√ : Tavsiya qilinadi √ x : Ehtiyotkorlik bilan foydalaning x : Tavsiya etilmaydi

TAOM TAYYORLASH BO'YICHA QO'LLANMA

MIKROTO'LQINLAR

Mikroto'lqinlar quvvati taomda mavjud bo'lgan suv, yog' va shakarga tortilgan va singgan holda deyarli taomning ichiga kiradi.

Mikroto'lqinlar taom molekulalarini tezroq tebranishga majbur qiladi. Ushbu molekulalarning tez tebranishlari sirpanish hosil qiladi, sirpanish natijasida hosil bo'lgan issiqlik esa taomni tayyorlash jarayonini boshlaydi.

TAOM TAYYORLASH

Mikroto'lqinli pech uchun oshxona idishlari:

Oshxona idishlari tayyorlashning eng yuqori darajada samarali bo'lishini ta'minlash uchun mikroto'lqinlarga o'zlari orqali o'tishiga imkon berishlari kerak. Mikroto'lqinlar zanglamaydigan po'lat, alyuminiy va mis kabi metallardan qaytadi, biroq ular sopol, shisha, chinni va plastmassa hamda qog'oz va yog'ochlardan o'ta oladilar. Shuning uchun taom tayyorlashda metall idishlardan foydalanish taqiqlanadi.

Mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin bo'lgan mahsulotlar:

Mikroto'lqinli pechda mahsulotlarning juda ko'p turlarini, jumladan yangi uzilgan yoki muzlatilgan sabzavotlar, mevalar, makaron mahsulotlari, guruch, dukkakli mahsulotlar, baliq va go'sht kabilarni tayyorlash mumkin. Mikroto'lqinli pechda yana souslar, qaynatilgan kremlar, sho'rvalar, bug'li pudinglar, konservalar, ziravorlarni ham tayyorlash mumkin. Umuman olganda oshxona plitasida tayyorlanadigan har qanday taomlarni mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin. Masalan, yog' yoki shokoladni eritish mumkin (maxsus maslahatlar berilgan bo'limga qarang).

Tayyorlash vaqtida qopqoqdan foydalanish

Tayyorlash vaqtida taomning ustini yopib qo'yish juda muhim, chunki bug'lanayotgan suv tayyorlash jarayoniga o'z hissasini qo'shuvchi bug'ga aylanadi. Taomni yopib qo'yishning turli usullaridan foydalanish mumkin: masalan, sopol tarelka, plastmassa qopqoq yoki mos yopishqoq plyonkadan foydalanish mumkin.

Ushlab turish vaqti

Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin taomning barcha qismlari bo'yicha haroratning tenglashishi uchun biroz kutish juda muhimdir.







Muzlatilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida ikki marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash tugaganidan keyin tuz, ziravorlar yoki saryog' go'shing. Ushlab turish vaqtida ustini yoping.

Taom	Porsiya (g)	Quvvat (Vt)	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Ismaloq	150	600	4½-5½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Brokkoli	300	600	9-10	2-3	30 ml (2 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
No'xat	300	600	7½-8½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Ko'k loviya	300	600	8-9	2-3	30 ml (2 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Sabzavotlar aralashmasi (sabzi/no'xat/ makkajo'xori)	300	600	7½-8½	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.
Sabzavotlar aralashmasi (xitoycha uslubda)	300	600	8-9	2-3	15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing.

Guruch va makaron mahsulotlarini tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Guruch:

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning, tayyorlash jarayonida guruchning hajmi ikki marta ortishini esda tuting. Yopiq qopqoq bilan isiting. Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan kutishdan avval aralashtiring va tuz yoki o'tlar va sarvog' go'shing.

Izoh. Tayyorlash vaqtida gurunch butun suvni emib

olmadi.

Makaron mahsulotlari:

Issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning. Qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopmagan holda

tavvorlana.

Tayyorlash vaqtida va u nihoyasiga yetishi bilan taomni aralashtirib turing. Kutib turish vaqtida qopqoq bilan yoping va dasturxonga tortishdan avval suvini

goldirmasdan to'kib tashlang.

Taom	Porsiya (g)	Quvvat (Vt)	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Oq guruch (bug'langan)	250	800	16-17	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Jigarrang guruch (bug'langan)	250	800	21-22	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Guruch aralashmasi (guruch + yowoyi guruch)	250	800	17-18	5	500 ml sovuq suv qo'shing.
Aralash bo'tqa (guruch + boshoqli o'tlar)	250	800	18-19	5	400 ml sovuq suv qo'shing.
Makaron mahsulotlari (pasta)	250	800	11-12	5	1000 ml issiq suv qo'shing.







Yangi uzilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Aralashmaning har 250 grammiga boshqacha tavsiya qilinmagan hollarda 30-45 ml (2-3 osh qoshiq) suv qo'shing - jadvalga qarang. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida bir marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyoq' qo'shing.

Kutish vaqtida yopib qo'ying (3 daqiqa).

Maslahat. Yangi uzilgan sabzavotlarni taxminan bir xil o'lchamdagi bo'laklarga ajrating. Sabzavotlar qanchalik mayda bo'lsa, taom shunchalik tez tayyor bo'ladi.

Barcha yangi uzilgan sabzavotlar mikroto'lqinli pechning maksimal quvvati bilan (800 Vt) tayyorlanishi kerak.

Taom	Porsiya (g)	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Koʻrsatmalar
Brokkoli	250 500	4-4½ 7-7½	3	Taxminan bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. To'pgullarni poyalari bilan taomning markaziga joylashtiring.
Bryussel karami	250	51/2-61/2	3	60-75 ml (4-5 osh qoshiq) suv qo'shing.
Sabzi	250	4½-5	3	Sabzini bir xil o'lchamlarda to'rg'ang.
Gulkaram	250 500	5-5½ 8½-9	3	Taxminan bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. Katta to'pgullarni ikkiga bo'ling. To'pgullarni poyalari bilan taomning markaziga joylashtiring.
Qovoqchalar	250	3½-4	3	Qovoqchalarni mayda qilib to'rg'ang. 30 ml (2 osh qoshiq) suv yoki bir bo'lak sariyog' qo'shing. Yumshoq bo'lgunicha tayyorlang.
Baqlajon	250	3½-4	3	Baqlajonni mayda qilib to'rg'ang va 1 osh qoshiq limon sharbati seping.
Porey piyozi	250	4½-5	3	Porey piyozini mayda qilib to'rg'ang.
Qo'ziqorin	125 250	1½-2 3-3½	3	Mayda butun va maydalangan qo'ziqorinlarni tayyorlang. Suv qo'shmang. Limon sharbati seping. Tuz va murch qo'shing. Dasturxonga tortishdan avval suyuqlikni to'kib tashlang.

Taom	Porsiya (g)	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Piyoz	250	5½-6	3	Piyozni to'rg'ang yoki ko'ndalangiga kesing. Faqat 15 ml (1 osh qoshiq) suv qo'shing.
Garmdori	250	4½-5	3	Garmdorini mayda qilib to'rg'ang.
Kartoshka	250 500	4-5 7½-8½	3	Tozalangan kartoshkani torting va taxminan bir xil o'lchamlarda qilib ikkiga yoki to'rtga bo'ling.
Bryukva	250	5-51/2	3	Bryukvani mayda qilib to'rg'ang.

TAOMNI ISITISH

Mikroto'lqinli pechda taomlarni oddiy duxovka yoki oshxona pechiga qaraganda anchagina tezroq isitish mumkin.

Quyidagi jadvalda keltirilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling. Vaqt oraliqlari taxminan +18 °C dan +20 °C gacha bo'lgan xona haroratiga ega bo'lgan suyuqliklar hamda harorati taxminan +5 °C dan +7 °C gacha bo'lgan sovutilgan mahsulotlar uchun ko'rsatilgan.

Taomlarni jovlashtirish va gopgogdan fovdalanish

Ko'p miqdordagi taomlarni, masalan katta go'sht bo'laklarini isitmaslikka harakat qiling, chunki ularning tashqi tarafi qurib ketadi, ichi esa isimaydi. Kichkina porsiyalarni isitish tavsiya qilinadi.

Quvvat darajalari va aralashtirish

Ayrim mahsulotlarni 800 Vt quvvatda isitish mumkin bo'lsa, boshqalarini 600 Vt, 450 Vt va hattoki 300 Vt quvvatda isitish kerak bo'ladi.

Qo'shimcha ko'rsatmalar olish uchun jadvalga qarang. Umuman olganda, kamroq quvvatda juda tez isiydigan tansiq taomlar, katta miqdordagi taomlar va ovqatlarni isitish qulay (masalan, shirin piroqlar).

Eng yaxshi natijalarga ega bo'lish uchun taomlarni aralashtirib turing yoki isitish vaqtida aq'daring. Iloji bo'lsa dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring.

Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Suyuqlikning qaynab ketishi va kuyib qolishini oldini olish uchun isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring. Uni kutish vaqtida mikroto'lqinli pechda qoldiring. Suyuqlikka plastmassa qoshiq yoki shisha tayoqchani solish tavsiya qilinadi. Taom buzilishiga olib keladigan ortiqcha qizib ketishiga yo'l qo'ymang.

Kamroq isitish vaqtini o'rnatish, keyin esa zarur bo'lgan hollarda vaqt qo'shish ma'qulroqdir.







Isitish va kutish vaqti

Taomni birinchi marta isitganda isitish uchun ketgan vaqtni yozib olish foydalidir, chunki bunday yozuvlarni kelajakda ishlatish mumkin.

Taomning to liq isiganligini albatta tekshiring.

Isitgandan keyin ma'lum vaqt kuting. Shu vaqt davomida taomning barcha qismlaridagi harorat tenglashadi.

Agar jadvalda boshqa qiymat ko'rsatilmagan bo'lsa, kutish vaqti 2-4 daqiqani tashkil qiladi. Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Shunkindek xavfsizlik choralari bayon qilingan bo'lim bilan tanishib chiqing.

SUYUQLIKLARNI ISITISH

Suyuqliklarning barcha qismlaridagi harorat tenglashishi uchun pech o'chirilgandan keyin kamida 20 soniya kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni ALBATTA aralashtiring. Suyuqliklarning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun ichimlik solingan stakanga qoshiqcha yoki shisha tayoqcha soling va isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring.

Suyuqliklar va taomlarni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Taom	Porsiya	Quvvat (Vt)	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Ichimliklar (qahva, choy va suv)	150 ml (1 piyola) 250 ml (1 stakan)	800	1-1½ 1½-2	1-2	Idishga quying va usti ochiq holda isiting. Chashka/krujkani aylanuvchi patnis oʻrtasiga qoʻying. Kutish vaqtida mikrotoʻlqinli pechda qoldiring va yaxshilab aralashtiring.
Sho'rva (muzlatgichdan)	250 g	800	3-31/2	2-3	Sho'rvani chuqur sopol idishga quying. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring. Dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring.

Taom	Porsiya	Quvvat (Vt)	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Ragu (muzlatgichdan)	350 g	600	5½-6½	2-3	Raguni chuqur keramik tarelkaga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqti-vaqti bilan aralashtirib turing va dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring.
Sousli makaron mahsulotlari (muzlatgichdan)	350 g	600	4½-5½	3	Makaron mahsulotlarini (masalan, spagetti yoki tuxumli ugra) kichik sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping. Dasturxonga tortishdan avval aralashtiring.
Masalliqli va sousli un mahsulotlari (sovutilgan)	350 g	600	5-6	3	Masalliqli un mahsulotini (masalan, ravioli, tortellini) chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqtivaqti bilan aralashtirib turing va dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring.
Tayyor taom (sovutilgan)	350 g	600	5½-6½	3	2-3 ta sovutilgan masalliqlardan qilingan taomni sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping.







BOLALAR TAOMLARINI ISITISH

BOLALAR TAOMLARI: Taomni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring! Ovqatlantirishdan avval 2-3 daqiqa kuting. Yana aralashtiring va haroratini tekshiring. Tavsiya qilingan harorat: 30 dan 40 °C gacha.

BOLALAR SUTI: Sutni sterillangan shisha butilkaga quying. Berkitmagan holda isiting. Butilkani hech qachon so'rg'ich bilan isitmang, ortiqcha qizib ketganda, butilka portlab ketishi mumkin. Kutib turish vaqti oldidan va keyin yaxshilab silkiting! Bolalar suti yoki taomini bolaga berishdan avval doimo haroratini yaxshilab tekshiring. Mahsulotning tavsiya qilingan harorati: 37 °C atrofida.

IZOH: Kuyishning oldini olish uchun bolaga berishdan avval bolalar taomlarining haroratini juda puxta tekshirish lozim.

Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling.

Bolalar taomlari va sutni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Taom	Porsiya	Quvvat (Vt)	Vaqt	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Bolalar taomi (sabzavotlar + go'sht)	190 g	600	30 son	2-3	Chuqur sopol idishga soling. Yopiq qopqoq bilan isiting. Isitgandan keyin aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan awal yaxshilab aralashtiring va taom haroratini puxta tekshiring.
Bolalar bo'tqasi (yorma + sut + mevalar)	190 g	600	20 son	2-3	Chuqur sopol idishga soling. Yopiq qopqoq bilan isiting. Isitgandan keyin aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan awal yaxshilab aralashtiring va taom haroratini puxta tekshiring.

Taom	Porsiya	Quvvat (Vt)	Vaqt	Ushlab turish vaqti (daq.)	Ko'rsatmalar
Bolalar suti	100 ml	300	30-40 son 50 soniyadan 1 daqiqagacha	2-3	Yaxshilab silkiting yoki aralashtiring va sterillangan shisha butilkaga quying. Butilkani aylanuvchi patnisning markaziga qoʻying. Qopqogʻini yopmasdan tayyorlang. Yaxshilab silkiting va kamida 3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval butilkani yaxshilab silkiting va haroratini puxta tekshiring.







QO'LDA MUZDAN TUSHIRISH

Mikroto'lginli pechdan foydalanish mahsulotlarni muzdan tushirishning ajovib usuli hisoblanadi. Mikroto'lginlar mahsulotlarni qisqa vaqt ichida ehtiyotlik bilan muzdan tushiradi. Bu rejim sizga to'stdan mehmonlar kelganda avnigsa gulay.

Muzlatilgan tovug go'shti taom tayyorlashdan avval to'lig muzdan tushirilishi kerak. Qadoqdan metall simlarni oling va muzdan tushirish jarayonida hosil bo'luvchi suvning ogib ketishini ta'minlash uchun mahsulotni gadogdan chigarib oling.

Muzdan tushirilgan mahsulotlarni ustini qopqoq bilan yopmagan holda idishga soling. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tgandan keyin ularni aq'daring, eritish vaqtida suyuqlik hosil bo'lgan bo'lsa, to'king va imkoni boricha ichak-chovoglarini chiqarib tashlang.

Mahsulotlarning bo'lmaganligiga ishonch hosil qilish uchun mahsulotlarni vaqti-vaqti bilan tekshirib turing.

Agar mahsulotning kichik va oriq qismlari qizib keta boshlasa, ushbu qismlarni muzdan tushirish vaqtida kichik tekis alyumin folgalarga o'ragan holda ularni to'sib qo'vish mumkin.

Agar tovuqning tashqi yuzasi qizib keta boshlasa, muzdan tushirishni to'xtating va muzdan tushirishni dayom ettirishdan ayyal 20 dagiga kuting. Muzdan tushirishni to'liq nihoyasiga yetkazish uchun baliq, qo'sht va tovuqni bir oz shundog goldiring. To'lig muzdan tushirish uchun kutish vagti muzdan tushirilayotgan mahsulotlarning miqdoriga bog'liq holda har xil bo'lishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvalga qarang.

Maslahat. Tekis va ingichka mahsulotlar semizlariga garaganda va kichik porsiyalar kattalariga qaraganda tezroq muzdan tushadi. Bu haqda mahsulotlarni muzlatish va muzdan tushirishda yodda tuting.

Harorati -18 dan -20 °C gacha bo'lgan muzlatilgan mahsulotlarni muzdan tushirishda quyidagi jadvalga amal qiling.

Har qanday muzlatilgan mahsulotni muzdan tushirish uchun ko'zda tutilgan guvvatda (180 Vt) muzdan tushirish kerak.

Taom	Porsiya	Vaqt (daq.)	Ushlab turish vaqti (daq.)	Koʻrsatmalar
Go'sht Mol go'shti qiymasi Cho'chqa go'shtidan to'qmoqlangan kotletalar	250 g 500 g 250 g	6½-7½ 10-12 7½-8½	5-25	Go'shtni kichik sopol idishga soling. Ingichka qirralarini alyumin folga bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring!
Parranda goʻshti Tovuq boʻlaklari Butun tovuq	500 g (2 dona) 900 g	14½-15½ 28-30	15-40	Awal tovuq bo'laklarini po'stini pastga, butun tovuqni ko'kragini esa pastga qilgan holda kichik sopol idishga soling. Qanotchalari va oyoq uchlari kabi nozik joylarini alyumin folga bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring!
Baliq Baliq filesi	250 g (2 dona) 400 g (4 dona)	6-7 12-13	5-15	Muzlatilgan baliqni tekis sopol idish oʻrtasiga qoʻying. Ingichka boʻlaklarini semizlari tagiga joylashtiring. Oyoqlarni alyuminiy folga bilan oʻrang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi oʻtishi bilan agʻdaring!
Mevalar Reza mevalar	250 g	6-7	5-10	Mevalarni kichik tekis doirasimon shisha (katta diamtrga ega bo'lgan) idishga yupqa qatlam qilib yoying.
Non Bulochka (har birining og'irligi chamasi 50 g) Tostlar/sendvichlar Nemischa non (bug'doy+javdar uni)	2 dona 4 dona 250 g 500 g	½-1 2-2½ 4½-5 8-10	5-20	Aylanuvchi patnisining oʻrtasiga qogʻozli oshxona sochigʻining ustiga bulochkalarni aylana qilib, nonni esa gorizontal shaklda qoʻying. Muzdan tushirish vaqtining yarmi oʻtishi bilan agʻdaring!







MAXSUS MASLAHATLAR

SARIYOG'NI ERITISH

50 g sariyog'ni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Yog' eriqunicha 800 Vt quvvatda 30-40 soniya qizdiring.

SHOKOLADNI ERITISH

100 g shokoladni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Shokolad erigunicha 450 Vt quvvatda 3-5 daqiqa qizdiring. Eritish vaqtida bir yoki ikki marta aralashtiring. Oshxona qo'lqopdan foydalangan holda oling!

SHAKARLANGAN ASALNI ERITISH

20 g shakar bosilgan asalni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Asal erigunicha 300 Vt quvvatda 20-30 soniya qizdiring.

JELATIN ERITISH

Quruq jelatin plastinkalarini (10 g) 5 daqiqa sovuq suvga soling. Suvni to'kib tashlang va jelatinni issiqqa chidamli kichkina tarelkaga joylashtiring. 300 Vt quvvatda 1 daqiqa qizdiring. Jelatinni u eriqanidan kevin aralashtiring.

QIYOM TAYYORLASH (PISHIRIQLAR VA PIROGLAR UCHUN)

Tez tayyorlanadigan qiyomni (taxminan 14 g) 40 g shakar va 250 g sovuq suv bilan aralashtiring. Issiqqa chidamli shishadan yasalgan kosada ustini yopmasdan qiyom shaffof rangga kirgunicha 800 Vt quvvatdan foydalanib, 3,5 daqiqadan 4,5 daqiqagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida ikki marta aralashtiring.

JEM TAYYORLASH

600 g mevani (masalan, reza mevalar aralashmasi) issiqqa chidamli shishadan qilingan qopqoqli kosaga joylashtiring. Konservalash uchun 300 g shakar qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopgan holda 800 Vt quvvatda 10-12 daqiqa tayyorlang. Tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Burama qopqoqli jem uchun mo'ljallangan kichkina bankachalarga soling. Bankachalami 5 daqiqa qopqog'ini pastga qilgan holda qo'ying.

PUDING TAYYORLASH

Puding konsentratiga shakar va sutni (500 ml) konsentrat ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga amal qilgan holda qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda 800 Vt quvvatda 6,5 daqiqadan 7,5 daqiqagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida bir necha marta yaxshilab aralashtiring.

BODOMNI QIZARTIRISH

30 g kesilgan bodomni o'rtacha o'lchamdagi sopol tarelkaga tekis qatlam qilib yoying. 600 Vt quvvatda 3,5 daqiqadan 4,5 daqiqagacha tayyorlang, tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Bodomni pechda 2-3 daqiqa qoldiring. Oshxona qo'lqopdan foydalangan holda oling!

NIMADANDIR SHUBHALANSANGIZ YOKI MUAMMO TUGʻILSA. NIMA QILISH KERAK

Agar sizda quyida sanab o'tilgan muammolardan birortasi paydo bo'lsa, ular uchun berilgan teqishli yechimlarni qo'llab ko'ring.

Bu normal holat.

- Pech ichida namlikning kondensatsiyalanishi.
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi havo oqimi.
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi yorug'lik shu'lalari.
- Eshikcha perimetri bo'ylab yoki ventilyatsiya tirgishlaridan chiqayotgan bug'.

(\$\times\$) tugmasi bosilganida pech ishlashni boshlamaydi.

Pech eshikchasi to'liq yopilganmi?

Taom umuman tayyorlanmayapti.

- Vaqt to'g'ri o'rnatilganmi, va (🗘) tugmasi bosilganmi?
- Eshikcha yopilganmi?
- Balki elektr tarmog'idagi yuklamani oshirib yuborgandirsizmi, va bu eruvchan saqlagichning kuyishiga yoki himoya avtomatining ishlab ketishiga olib kelgan bo'lishi mumkin?

Taom yaxshi pishmagan yoki haddan tashqari pishib ketgan.

- Taomning ushbu turi uchun tayyorlanish vaqti to'g'ri tanlanganmi?
- Quvvatning tegishli darajasi tanlanganmi? Pechda uchqunlanish va qarsillash (elektr yoyi) kuzatilmoqda.
- Balki metall bezagi bor idishdan foydalanmayapsizmi?
- Balki pechda vilka yoki boshqa metall predmetni goldirmagandirsiz?
- Balki alyuminiy folga ichki devorlarga juda yaqin turgandir?

Lampa ishlamayapti.

Xavfiszlikni ta'minlash maqsadida lampani mustaqil ravishda almashtirmaslik kerak.
 Lampani malakali muhandis tomonidan almashtirilishi uchun sizga yaqin bo'lgan Samsung tomonidan ma'qullangan mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan aloqaga chiqing.

Pech radio yoki televizorlarning ishida shovqin hosil qilyapti.


 Pech ishlayotgan paytda televizor yoki radioning ishida kuchsiz shovqinlar kuzatilishi mumkin. Bu normal holat. Ushbu muammoni hal qilish uchun pechni televizorlar, radiolar voki antennalardan uzoorooda o'rnating.







• Agar pech mikroprotsessori shovqinlarga ta'sirchan boʻlsa, unda displeydagi koʻrsatkichlar tashlab yuborilishi mumkin. Ushbu muammoni hal etish uchun tarmog shnuri vilkasini rozetkadan uzing, keyin uni qaytadan rozetkaga tiqing. Vaqtni yangidan belgilang.



- Model ragami va seriya ragami, odatda ular mikroto'lginli pechning orga panelida ko'rsatiladi.
- · Kafolat to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar
- Vujudga kelgan muammoning aniq bayoni

Keyin mahalliy diler yoki SAMSUNG kompaniyasining sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish xizmatiga murojaat qiling.

XATO HAQIDA XABAR

"SE" xabari paydo bo'ladi.

• "SE" xabari tugmalarni tozalash va tugmalar atrofida suv yoʻqligini tekshirish kerakligini anglatadi. Mikroto'lginli pechni o'chiring va sozlashni takrorlang. SAMSUNG mijozlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha mahalliy markaziga murojaat qiling.

TEXNIK XARAKTERISTIKALARI

SAMSUNG kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Qurilmaning texnik xarakteristikalari va mazkur Yo'rignoma oldindan xabardor ailinmasdan o'zgartirilishi mumkin

qiii i nasaan o zgarti iioni marikin.			
Model	MS23F301T**, MS23F302T**		
Elektr toki manbai	230 Vt - 50 Gts		
Iste'mol qilinadigan quvvat Mikroto'lqinli pech	1150 Vt		
Ishlab chiqilayotgan quvvat	100 Vt / 800 Vt (IEC-705)		
Ishchi chastotasi	2450 MGts		
Magnetron	OM75S(31)		
Sovutish usuli	Ventilyator dvigateli		
O'lchamlari (K x B x G)			
Tashqi	489 x 275 x 374 mm		
Pechning ichki kamerasi	330 x 211 x 324 mm		
Hajmi	23 litr		
Og'irligi Sof og'irligi	Taxminan 12 kg		

Normal sharoitlarda belgilangan magsadda foydalanishi kerak Xizmat muddati: 7 yil





O'ZBEK

QAYDLAR

QAYDLAR

(







MALAYZIYADA ISHLAB CHIQARILGAN ISHLAB CHIQARUVCHI: SAMSUNG TOVAR SERTIFIKATLANGAN: ALTTEST

MANZIL:

Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bxd. (SEMA), Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streyts, Eria 21, Indastrial Lark, 42000 Port Klang, Seleangor, Malayziya.

SAVOLLARYOKI FIKRLAR PAYDO TUGʻILGANIDA

MAMLAKAT	TELEFON	VEB-UZEL	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support	
GEORGIA	0-800-555-555		
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55		
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700)		
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500		
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500		
MONGOLIA	7-495-363-17-00	www.samsung.com/support	
BELARUS	810-800-500-55-500		
MOLDOVA	0-800-614-40		
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)	

DE68-04182X-03





